


# bizhub 750/600

ユーザーズガイド FK-502 ファクシミリ機能編



本書に、乱丁、落丁などがありましたら、サービス実施店もしくは、最寄の販売店にご連絡ください。新しいものとお取替えいたします。

## もくじ

はじめ	JC	
	登録商標について	
	免責	10
送って	みよう(ファクス)	11
こんな	機能があります	13
ページ	の見かた	19
原稿お	よび用紙の呼び方と表示	20
	幅と長さ	20
	□ Ł []	20
マニュ	アル体系について	21
	ユーザーズガイド(コピー機能編)	
	ユーザーズガイド(ネットワーク / スキャナ機能編)	
	ユーザーズガイド(ボックス機能編)	
	ユーザーズガイド(拡大表示機能編)	
	ユーザーズガイド(FK-502 ファクシミリ機能編)<本書 >	
	ユーザーズガイド(ネットワークファクス機能編)	21
	IC-202 ユーザーズガイド / クイックガイド	21
第 1 章	ご使用いただく前に	1-1
1.1	ご注意	1-2
1.2		
	操作パネル	
1.3	はじめに設定してください	1-5
	設定が必要な項目	1-5
1.4	設定しておくと便利な機能	
	短縮 / アドレス	
	プログラム	1-10
1.5	ファクス機能で表示される画面	1-13
1.6	ユーザ認証と部門認証について	
	ユーザ認証が設定されている場合	1-15
	部門認証が設定されている場合	1-15
1.7	ボックスを使ったファクス受信	1-16
	ボックスの種類(ハードディスク装着時)	
	ボックスの種類(ハードディスク非装着時)	1-19
	PC-FAX 受信の動作について	
1.8	増設回線を使用した送受信	1-22
	送信 / 受信兼用の回線として使用する	
	受信専用の回線として使用する	1-23
	送信専用の回線として使用する	
1.9	SIP ファクス使用時の注意事項	
	FAX over IP 通信	
	G3 ファクス	
	宛先の指定方法	
1.10	通信終了時のブザー音量調整	1-29

トラブ ル処置

仕様

便利な 送信

便利な 受信

ポーリング



設定メ





付録

索引

第2章	送信する	2-1
2.1	操作のながれ	2-2
2.2	 原稿をセットする	2-6
۷.۲	ADF に原稿をセットする	
	原稿ガラスに原稿をセットする	
	原稿ガラスで複数枚の原稿を送るには	
	ADF/ 原稿ガラスの両方を使って原稿を送るには	
2.3	送信条件を設定する	2-12
	原稿画質	
	<u>濃</u> 度	
	 片面 / 両面	
	解像度	2-15
	設定状態を確認する	
	宛先確認画面から短縮宛先を登録するには	2-19
2.4	宛先を指定する	2-21
	宛先を 1 か所だけ指定する	
	複数の宛先を指定する(順次同報送信または同報送信)	2-27
	宛先を確認/削除するには	
	リダイアル選択	2-29
2.5	原稿読み込み中の動作	2-30
	原稿サイズが検知できないときは	2-30
	メモリオーバーしたときは	
	原稿の自動回転について	2-30
2.6	送信できないときは	2-31
	リダイアルについて	2-31
	オートリダイアル機能	
	手動リダイアル	
	再送信	2-34
2.7	送信を予約する	2-35
2.8	相手側の状態を確認しながら送信する(手動送信)	2-37
2.9	送信を中止する	2-38
	通信中に中止する	2-38
	予約ジョブを取り消す	2-39
2.10	送信予約ジョブを確認する	2-41
2.11	通信結果を確認する	2-42
2.12	時刻を指定して通信する(タイマー通信)	2-45
2.13	海外に送る(海外通信モード)	2-47
2.14	発信元情報について	
	発信元情報が [原稿内] に設定されているとき	
	発信元情報が [原稿外] に設定されているとき	
	発信元情報が [OFF] に設定されているとき	
	相手先印字について	2-50
	相手先印字が [ON] に設定されているとき	
	相手先印字が [OFF] に設定されているとき	∠-50

第3章	受信する	3-1
3.1	いろいろな受信モード	3-2 3-2 3-2
3.2	自動受信(ファクス専用モード)	
3.3	自動受信(TEL/FAX 自動切換えモード)相手がファクスのとき相手が電話のとき相手が電話のとき	3-5
3.4	留守番電話を接続するときは 相手がファクスのとき 相手が電話のとき	3-6
3.5	手動受信(電話専用モード)本機で操作するとき	3-7
3.6	受信できないとき	3-8
3.7	メモリ代行受信とはメモリ代行受信したジョブを転送する	
3.8	受信時の記録について	3-11 3-11 3-15
3.9	受信情報について	3-17 3-17
第4章	電話をかける/受ける	4-1
4.1	電話をかける	4-2
4.2	電話を受ける	4-3
第5章	トラブル処置	5-1
5.1	送信できない	
5.2	受信できない	5-3
5.3	エラーメッセージが表示された	5-5
5.4	「サービスに連絡してください」と表示されたら(サービスコール)	5-6
第6章	仕様	6-1
6.1	仕様	
第7章	便利な送信	7-1

























7.1	読込設定と通信設定の画面を表示するには	7-2
7.2	読込設定と通信設定の機能一覧	7-4
7.3	サイズの異なる原稿を一度の操作で送る(混載原稿)	7-6
7.4	折り目のある原稿を送る(Z 折れ原稿)	7-9
7.5	長い原稿を送る(長尺原稿)	7-12
7.6	両面原稿の綴じ位置を指定する(両面とじ方向)	7-15
7.7	黒い影を消して送る(枠消し)	7-18
7.8	背景色の濃度を調整して送る(下地調整)	7-21
7.9	読み取ったことを確認する(済みスタンプ)	7-23
7.10	原稿を読み込むサイズを指定して送る(読込みサイズ)	7-25
7.11	発信元情報のつけ方を指定する(発信元設定)	7-28
7.12	ファイル形式を指定して送信する	7-31
7.13	パスワードをつけて送る (パスワード送信)	7-33
7.14	親展ボックスを使う(F コード送信)	7-35
	親展送信をする	7-35
7.15	中継先を指定して送る(F コード送信)	
7.16	ECM モードを解除して送る(ECM オフ)	7-41
7.17	スーパー G3 モードを解除して送る(V34 オフ)	7-43
7.18	共有/個人ボックスの文書をファクス送信する	7-45
7.19	相手機を確認して送信する (宛先確認送信)	7-47
7.20	宛先を再確認して送信する (宛先確認表示)	7-49
7.21	回線を指定して送信する (回線指定)	7-50
第8章	便利な受信	8-1
8.1	外部電話から受信の指示をする(リモート受信)	8-2
8.2	親展受信した文書を利用する	
	親展受信した文書をプリントする	
0.0	親展受信した文書を削除する	
8.3	受信文書のプリントを禁止する(強制メモリ受信) 受信文書をプリントする	
	受信文書を削除する	
8.4	受信時の記録	
	[受信原稿両面記録] が [ON] に設定されているときは	8-8
第9章	ポーリング	9-1
9.1	ポーリング原稿を準備する(ポーリング送信)	
	ポーリング送信文書を予約するポーリング送信ボックスの文書をプリントする	9-2
0.0	ホーリング送信ホッグスの文書をブリンドする	
9.2	文書を指定してポーリングする(掲示板)	
9.3	<b>入青で汨دしてハーリンソ9句(拘示似)</b>	9-7

134 I= -L
大信す
~
る

2	
受信する	

もいて
13 17 0
/受け
る

トラブ	
ル処置	

6	
仕様	





る
10中 4

レポー
トノリ
ストの
見かた

40	
PageScope	
Web	
Connection	

1/	
付録	

4	5
索	し 引

	掲示板文書をプリントする	.9-11
第 10 章	登録/設定する	10-1
10.1	ファクス登録の画面を表示する	.10-2
10.2	短縮宛先を登録する	
	短縮宛先にファクス番号を登録する	
	短縮宛先に E-Mail 宛先を登録する	
	短縮宛先にボックス宛先を登録する	
	短縮宛先を変更する	
10.3	グループ宛先を登録する	10-15
	グループ宛先を登録する	
	グループ宛先を変更する	
	グループ宛先を削除する	10-19
10.4	プログラム宛先を登録する	10-20
	プログラム宛先を登録する	10-20
	プログラム宛先を削除する	10-24
10.5	E-Mail のタイトルや本文を登録する	10-26
	E-Mail のタイトルを登録する	
	E-Mail のタイトルを変更する	
	E-Mail のタイトルを削除する	10-30
	E-Mail のタイトルの初期値を設定する	10-32
	E-Mail の本文を登録する	
	E-Mail の本文を変更する E-Mail の本文を削除する	
	E-Mail の本文の初期値を設定する	10-30
10.6	着信拒否宛先を登録する	
10.0	着信拒否宛先を登録するには	
	着信拒否宛先を変更するには	
	着信拒否宛先を削除するには	
10.7	親展ボックスを設定する	
10.7	親展ボックスを登録する (ハードディスク装着時)	
	親展ボックスを登録する(ハードディスク非装着時)	10-49
	親展通信のしくみ	
10.8	掲示板を設定する	
	掲示板ボックスを登録する	
	パスワード(アクセスパスワード)	10-54
10.9	中継ボックスを設定する	10-55
	中継ボックスを登録する	
	中継配信のしくみ	10-57
10.10	強制メモリ受信ボックスを設定する	10-58
第 11 章	設定メニュー	11-1
11.1		
11.1		. 11-2

掲示板に文書を登録する .......9-7 掲示板の文書をポーリング受信する ......9-9

	ユーザ設定画面を表示するには	
	ユーザ設定画面を終了するには	
	管理者設定画面を表示するには 管理者設定画面を終了するには	
44.0		
11.2	設定メニュー一覧ユーザ設定>画面切替え設定>ファクス設定	
	ユーザ設定>画面切替え設定>ファクス動作中画面	
	ユーザ設定>初期設定	
	管理者設定>環境設定>パワーセーブ設定>パワーセーブ移行 - ファクス	11-5
	管理者設定>環境設定>ユーザ操作禁止設定>	
	操作禁止設定>ファクス複数宛先禁止	
	管理者設定>ファクス設定>発信元 / ファクス ID 登録 管理者設定>ファクス設定>発信元 / 受信情報	
	管理者設定>ファクス設定>先信ル/支信情報	
	管理者設定>ファクス設定>送信 / 受信設定	
	管理者設定>ファクス設定>機能設定	
	管理者設定>ファクス設定> PBX 接続設定	
	管理者設定>ファクス設定>レポート出力設定	
	管理者設定>ファクス設定>設定値リスト	
	管理者設定>ファクス設定>増設回線設定 管理者設定>システム連携> Pre/Suffix 自動設定	
	管理者設定>セキュリティ設定>セキュリティ詳細> FAX 送信禁止	
11.3	ファクス画面の初期状態を設定する (ファクス設定)	
11.4	ファクス動作中の画面を設定する(ファクス動作中画面)	
11.5	ファクス機能の初期設定値を設定する(初期設定)	
11.6	パワーセーブ移行 - ファクス	
11.7	ファクス複数宛先禁止	11-22
11.8	発信元名とファクス ID を登録する(発信元 / ファクス ID 登録)	11-24
11.9	発信元 / 受信情報の付けかたを設定する(発信元 / 受信情報)	11-26
11.10	発信 / 着信方法を設定する(回線パラメータ設定)	11-28
11.11	送信や受信方法を設定する(送信 / 受信設定)	11-31
11.12	機能設定	11-34
	機能の ON/OFF を設定する(機能 ON/OFF 設定)	11-34
	ダイアルインを設定する (ダイアルイン設定)	
	強制メモリ受信を設定する(強制メモリ受信設定)	
	閉域受信を設定する(閉域受信設定) 受信文書を転送する(転送ファクス設定)	
	リモート受信を設定する(リモート受信)	
	再送信を設定する	11-47
	ハードディスク内のボックスに受信する(PC-FAX 受信設定)	11-49
	送信者ごとに受信原稿を振り分ける(TSI 受信振分け設定)	11-53
11.13	構内交換機に関する機能を設定する(PBX 接続設定)	11-57
11.14	レポートのプリント方法を設定する(レポート出力設定)	11-59
11.15	増設回線を設定する	
	回線パラメータ設定	11-62

送信す
2

9
受信す
る

電話を	
かける	
/受け	
る	

6	
仕様	



	-	•		
			$\neg$	
ш.	a I	ш (	D 1	
1	S i	录/		
- 3	<b>m</b> 1	M. (		
	艾人	E 3	м	

ବ	
設定メ	

レポ-	-
1 2	
	ע
スト	カー
目かけ	t_

PageScope
Web
Connection

4	1
付	録

			╕
	t	1	)
索	-	1	

11.16	ファクス达信機能を禁止する(FAX 达信禁止)II-/U
第 12 章	レポート/リストの見かた12-1
12.1	レポート/リストの種類
12.2	通信管理レポート
12.3	送信結果レポート12-9手動プリント12-9自動プリント12-9
12.4	ポーリング送信結果レポート12-11
12.5	ポーリング受信結果レポート12-13
12.6	同報送信結果レポート12-15
12.7	順次ポーリング受信結果レポート12-17
12.8	通信予約レポート12-19
12.9	ポーリング送信予約レポート12-20
12.10	同報送信予約レポート12-21
12.11	1 宛先ポーリング受信予約レポート12-22
12.12	順次ポーリング受信予約レポート12-23
12.13	親展受信レポート12-24
12.14	掲示板送信結果レポート12-26
12.15	中継結果レポート12-28
12.16	中継依頼受付レポート12-30
12.17	PC-FAX 送信エラーレポート12-32
12.18	短縮宛先リスト12-33
12.19	グループ宛先リスト12-36
12.20	プログラム宛先リスト12-39
12.21	タイトル/本文リスト12-42
12.22	設定値リスト12-45増設回線設定12-48中継一覧12-49送信者別(TSI)受信ボックス12-49親展・掲示板一覧12-50着信拒否登録データ12-50
第 13 章	PageScope Web Connection

13.1	PageScope Web Connection で設定できる項目	13-2
10.1	動作環境	
	アクセス方法	
	画面構成	
	Web ブラウザのキャッシュ機能について	13-6
13.2	ログインとログアウト	13-7
	ログアウトの方法	13-7
	ユーザモードへのログイン(パブリックユーザ)	13-8
	ユーザモードへのログイン(登録ユーザ/ボックス管理者)	13-9
	管理者モードへのログイン	13-10
13.3	短縮宛先	13-11
	短縮宛先の登録	
	短縮宛先の編集	
	短縮宛先の削除	13-14
13.4	グループ宛先	13-15
	グループ宛先の登録	13-15
13.5	プログラム宛先	13-17
	プログラム宛先の登録	13-17
13.6	親展ボックス	13-24
	親展ボックスを登録する	13-24
	親展ボックスを開く	13-26
13.7	掲示板ボックス	13-28
	掲示板ボックスを登録する	13-28
	掲示板ボックスを開く	
13.8	中継ボックス	13-32
	中継ボックスを登録する	13-32
	中継ボックスを開く	13-34
13.9	ポーリング送信ボックス	13-37
	ポーリング送信ボックスを開く	13-37
13.10	強制メモリ受信ボックス	13-39
	強制メモリ受信ボックスを開く	13-39
华 4 4 辛	· /→ ¢⊒	111
	付録	
14.1	こんなときには	
	ファクス情報サービスを利用する	
	メモリへの蓄積枚数について	
14.2	文字を入力するには	
	英数字を入力する	
	ひらがなを入力する	
	カタカナを入力する	
	漢字を入力する	
	文字コードで入力する	
14.3	入力文字一覧	14-10
14.4	ファクス用語集	14-12

電話を かける /受け

便利な



PageScope Web Connection

付録

索引



この表示を無視して誤った取り扱いを行った場合、死亡や重傷を負う可能性がある行為を示しています。ユーザーズガイド(コピー機能編)にまとめて記載されていますので、必ずご一読ください。

## ⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いを行った場合、軽傷や中程度の傷害および物的損傷を 負う可能性がある行為を示しています。ユーザーズガイド(コピー機能編)にまとめて記 載されていますので、必ずご一読ください。

#### はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

このユーザーズガイドは、ファクシミリ機能を使用するために必要な機械の操作方法および 使用上の注意事項について記載しています。ぜひご一読ください。

最適な状態でファクシミリ機能をご使用いただくために、このユーザーズガイドをお読みになった後も、すぐに使用できる場所に保管してください。

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「ユーザーズガイドコピー機能編 『設置取扱い注意』」をお読みください。

#### ■ 登録商標について

- KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA ロゴ、The essentials of imaging は、コニカミノルタホールディングス株式会社の登録商標です。
- PageScope、bizhub は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の登録商標です。
- Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat ロゴ、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。
- 本書に記載されているその他の会社名、商品名は、該当各社の登録商標です。

#### Copyright

(c)2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., All Rights Reserved.

#### ■ 免責

- 本書の一部または全部を無断で使用、複製することはできません。
- コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書を運用した結果の影響につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- このユーザーズガイドに記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

#### 送ってみよう (ファクス)

はじめてファクスを送るときの基本的な操作の手順を説明します。

0

操作パネルの【ファクス】を押し、ファクスモードにします。

2

必要に応じて機能を設定します。


●ファクス画面



●読込設定画面



●応用設定画面




通信設定画面



テンキーで相手のファクス番号を入力し ます。





- 誤って入力した場合は、[削除] を押して訂正します。
- •【クリア】を押すと入力した番号がすべて削除されます。



4

原稿をセットします。






参照

原稿セットについては p. 2-6 をごらんく ださい。

**り** 操作パネルの【スタート】を押します。




送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。



#### こんな機能があります

#### 時刻を指定して送る

指定した時刻に通信できます。深夜や早朝などの電話料 金割引時間を利用して通信すると経済的です。





詳しくは、p. 2-45 をごらんください。

#### 海外に送る

通信状態の悪いところへ送信するときに、情報を送る速 さ(伝送速度)をゆっくりとしたスピードに設定して確 実に送信できます。



詳しくは、p. 2-47 をごらんください。

#### 読み取ったことを確認する

読み取った原稿に済みスタンプを押すことができます。






詳しくは、p. 7-23 をごらんください。

#### 黒い影を消して送る

冊子になっている原稿を読み込むときなどに、上下左右 に写る黒い影を消して送信できます。






詳しくは、p. 7-18 をごらんください。

#### 原稿を読み込むサイズを指定して送る

読み込むサイズを指定して送信できます。原稿の一部だけを送信したい場合に便利です。






詳しくは、p. 7-25 をごらんください。

#### サイズの異なる原稿を一度の操作で送る

サイズの異なる原稿をセットし、それぞれの原稿サイズ を正しく認識して送信できます。






詳しくは、p. 7-6 をごらんください。

#### 折り目のある原稿を送る

折り目がついているために原稿サイズを正しく検知できない原稿を正しいサイズで送信できます。






詳しくは、p. 7-9 をごらんください。

#### 長い原稿を送る

432 mm より長い原稿を送信できます。






詳しくは、p. 7-12 をごらんください。

#### 両面原稿の綴じ位置を指定する

原稿の綴じ位置を指定し、原稿の裏面の上下関係を補正 して送信できます。





詳しくは、p. 7-15 をごらんください。

#### 受信側からの指示で送信させる

送信側にセットまたは蓄積されている原稿を、受信側からの指示で送信させる機能です。





詳しくは、p. 9-5 をごらんください。

#### ECM モードを解除して送る


ECM モードを解除し、通信時間を短縮して送る機能です。



詳しくは、p. 7-41 をごらんください。

#### 文書を指定してポーリングする

掲示板ボックスに、閲覧させたい文書を蓄積し、ポーリング送信できます。また外部の掲示板からポーリング受信できます。





詳しくは、p. 9-7 をごらんください。

#### スーパー G3 モードを解除して送る


構内交換機などの制約によりスーパー G3 モード (V34) を使用できない場合に、スーパー G3 モード (V34) を解除して送信できます。



詳しくは、p. 7-43 をごらんください。

#### 中継先を指定して送る

いったん中継局に原稿を送信し、中継局から送信先に同報できます。




#### 参照

詳しくは、p. 7-38 をごらんください。

#### 親展ボックスを使う

特定の人との間で送受信したい原稿を、親展ボックスを 使って通信できます。





詳しくは、p. 7-35 をごらんください。

#### パスワードをつけて送る

相手側が閉域通信を設定している場合に、パスワードを つけて送信できます。



詳しくは、p. 7-33 をごらんください。

#### 外部電話から受信の指示をする

リモート受信番号を使い、外部電話から受信の指示をすることができます。






詳しくは、p. 8-2 をごらんください。

#### 背景色の濃度を調整して送る

原稿の背景色の濃さを調整して送信できます。





詳しくは、p. 7-21 をごらんください。

#### ファクス画面から E-Mail を送る

読み込んだ原稿を、E-Mail の添付ファイルとしてファクス画面から送信できます。ファクス番号のかわりに宛先として E-Mail アドレスを指定します。






詳しくは、p. 2-25 をごらんください。


#### ボックスに保存する

読み込んだ原稿を、本機のハードディスクに作成されたボックスにファクス画面から保存できます。ファクス番号のかわりに宛先としてボックスを指定します。またボックスに保存したファイルを、さらにファクス送信することもできます。



詳しくは、p. 1-16、p. 7-44 をごらんく ださい。






┃※このページは実際には存在しません。

### 原稿および用紙の呼び方と表示

本文中に出てくる原稿や用紙の呼び方と、その表示について説明します。


#### ■ 幅と長さ

原稿/用紙の大きさを表す場合、Y辺を幅と呼び、X辺を長さと呼びます。




#### **■ □ と □**

幅 (Y) よりも長さ (X) のほうが大きいものを □ と表示します。



幅 (Y) よりも長さ (X) のほうが小さいものを 』と表示します。



#### マニュアル体系について

本機には、次のユーザーズガイドが用意されています。

#### ■ ユーザーズガイド(コピー機能編)

基本操作、コピー機能の操作について記載しています。

● 設置・取扱の注意事項、電源の入れ方 / 切り方、用紙補給のしかた、紙づまりなどのトラブル対処のしかたなど、本機の操作に関する内容を知りたい場合はこのユーザーズガイドをごらんください。

#### ■ ユーザーズガイド (ネットワーク/スキャナ機能編)

標準装備のネットワーク機能の設定方法、スキャナ機能の操作について記載しています。

● ネットワーク機能、Scan to E-Mail、Scan to FTP、Scan to SMB の使い方を知りたい 場合はこのユーザーズガイドをごらんください。

#### ■ ユーザーズガイド(ボックス機能編)

ボックス機能の操作について記載しています。

● ハードディスクを利用したボックス機能の使い方を知りたい場合は、このユーザーズ ガイドをごらんください。

#### ■ ユーザーズガイド(拡大表示機能編)

コピー機能、ネットワーク/スキャナ機能、ファクシミリ機能の操作を拡大表示画面で行う 方法について記載しています。

● 【拡大表示】を押したあとの操作方法を知りたい場合はこのユーザーズガイドをごらんください。

#### ■ ユーザーズガイド(FK-502 ファクシミリ機能編)<本書>

ファクシミリの操作について記載しています。

● FAX キットを装着した場合のファクシミリ機能の使い方を知りたい場合はこのユーザーズガイドをごらんください。

#### ■ ユーザーズガイド (ネットワークファクス機能編)

ネットワークファクスの操作について記載しています。

● ネットワークファクス機能(インターネットファクス /SIP ファクス /IP アドレスファクス) の使い方を知りたい場合はこのユーザーズガイドをごらんください。

#### ■ IC-202 ユーザーズガイド / クイックガイド

オプションのイメージコントローラ IC-202 が装着されて使用できるプリンタ機能の操作について記載しています。

● プリンタ機能の使い方を知りたい場合は、IC-202 に付属の User Software CD-ROM 内 にあるユーザーズガイド (PDF データ) またはクイックガイド (印刷物) をごらんく ださい。

## **第1章** ご使用いただく前に

ご使用いただく前に知っておきたいことについて説明します。

1.1	ご注意	1-2
1.2	操作パネルの使いかた	1-3
1.3	はじめに設定してください	1-5
1.4	設定しておくと便利な機能	1-6
1.5	ファクス機能で表示される画面	. 1-13
1.6	ユーザ認証と部門認証について	. 1-15
1.7	ボックスを使ったファクス受信	1-16
1.8	増設回線を使用した送受信	1-22
1.9	SIP ファクス使用時の注意事項	1-25
1.10	通信終了時のブザー音量調整	1-29

#### 1.1 ご注意

本機を接続することのできる電話回線は次のとおりです。

- 加入電話回線(ファクシミリ通信網を含む)
- PBX (構内交換機 2線式)

使用する電話回線について次の項目をご確認ください。


- 外部電話としてビジネスホンを接続することはできません。
- ◆ キャッチホンとの併用はできません。
- お客様のお使いの社内ネットワークなどで、デジタル専用線を多重化している場合は、 ファクシミリ通信に以下の制約が生ずる可能性があります。
  - 伝送速度が制限される。
  - Super G3 による通信ができない。

ごくまれに工場出荷時の設定では、通信エラーが発生する場合があります。これらの制約は、多重化装置が音声使用を前提に回線の使用帯域をぎりぎりまで制限しているためです。 なお、ネットワークを構成する装置によってもこれらの制約は異なります。詳しくは、お客様がお使いのネットワーク管理者にお問い合わせください。



電源の OFF/ON を続けて繰り返すと故障の原因となります。 本機の電源を OFF にした場合は、5 秒以上待ってから ON してください。

#### ■ 操作パネル



No.	名称	説明
1	【パワーセーブ】キー	パワーセーブ機能に切換わります。パワーセーブ機能中は【パワーセーブ】が緑色に点灯し、タッチパネルの表示が消えます。パワーセーブ機能中に【パワーセーブ】を押すとパワーセーブ機能は解除されます。
2	タッチパネル	各設定画面やメッセージが表示されます。 タッチパネルに直接タッチして各設定を行います。
3	(ID) +-	ユーザ認証および部門管理を設定している場合、ユーザ名とパスワード(ユーザ認証)、部門名とパスワード(部門管理)を入力したあとにこのキーを押すと本機が使用できるようになります。
4	【ボックス】キー	ボックス機能に切換わります。 ボックス機能中は【ボックス】が緑色に点灯します。 詳しくは、「ユーザーズガイド ボックス機能編」をご らんください。
5	【ファクス】キー	ファクス機能に切換わります。 ファクス機能中は【ファクス】が緑色に点灯します。
6	【スキャン】キー	スキャン機能に切換わります。スキャン機能中は【スキャン】が緑色に点灯します。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク/スキャナ機能編」をごらんください。
7	【コピー】キー	コピー機能に切換わります。(初期設定ではコピー機能が選択されています。)コピー機能中は【コピー】が緑色に点灯します。 詳しくは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんください。
8	【リセット】キー	操作パネル、またはタッチパネルで入力した全ての設 定(登録した設定は除く)がリセットされます。
9	【割込み】キー	割込み機能に切換わります。割込み機能中は【割込み】が緑色に点灯し、タッチパネルに「割込み中です。」と表示されます。割込み機能中に【割込み】を押すと割込み機能は解除されます。
10	【ストップ】キー	原稿の読込みを停止します。

No.	名称	説明
11	【スタート】キー	各ボックス、ファクス、スキャン、コピーの選択されているモードの動作を開始するときに押します。ファクスモードが選択されているときは、ファクス通信を開始します。本機が動作を開始できる状態のときは、【スタート】が緑色に点灯します。【スタート】がオレンジ色に点灯しているときは動作を開始できません。
12	主電源ランプ	【主電源スイッチ】が ON のときに緑色に点灯します。
13	データランプ	ファクスの送受信時や、掲示板ボックス、ポーリング 送信ボックス、強制メモリ受信ボックス、再送信ボッ クス内に文書が保存されているときに点灯します。
14	【確認コピー】キー	ファクス機能では使用しません。
15	テンキー	数字を入力します。電話番号や各種設定値の入力に使 用します。
16	【クリア】キー	テンキーで入力した数値が取消されます。
17	【設定内容】キー	各設定の確認画面に切換わります。
18	【設定メニュー / カウンタ】キー	設定メニュー画面、セールスカウンタ画面に切換わります。
19	【プログラム】キー	ファクス機能では使用しません。
20	コントラスト調整ダイアル	タッチパネルのコントラストを調整します。
21	【拡大表示】キー	拡大表示画面に切換わります。
22	【ユニバーサル】キー	ユニバーサル機能の設定画面に切換わります。
23	【ヘルプ】キー	ヘルプ画面に切換わります。 本機機能の解説や操作方法を画面上に表示できます。



タッチパネルに強い力を加えると、タッチパネルに傷が付いて破損の原因となります。 タッチパネルを強く押したり、先のとがったシャープペンシルなどで押さないでください。

サービスコール画面 (p. 5-6) が表示されコピーできなくなったときは、故障の原因になるおそれがありますので、トラブルコードを書き留め、直ちに本体電源プラグを抜いてサービス実施店にご連絡ください。そのとき、書き留めたトラブルコードをお知らせください。

#### ■ 設定が必要な項目

本機の設置が終了したら、ファクス機能を使うために、次の項目を設定します。これらの項目が正しく登録されていないと、ファクス通信できない場合があります。必ず登録してください。

- ファクス ID/ 発信元名 本機のファクス番号と名前を登録します。
- 回線パラメータ設定 電話回線と受信のしかたを設定します。
- 発信元名 / ファクス ID

次の項目を設定します。

〇 発信元名

発信元名は、漢字、英数カナで表す本機の名前のことで、送信した原稿の先端に発信元記録の一部として記録されます。全角 15 文字(半角 30 文字)以内で登録します。

○ ファクス ID 通常は、本機のファクス番号を登録します。0~9の 数字と、+、スペース、\*、#を使い、20 桁以内で登録 します。

#### ■ 回線パラメータ設定

次の項目を設定します。

- ダイアル方式 プッシュ回線、ダイアル(パルス)回線(20PPS、 10PPS)の種別を選択します。
- 〇 受信方式

自動受信、手動受信の種別を選択します。 自動受信する場合は自動受信に設定します。外部電話 を接続している場合などで電話がかかる機会が多い場 合や、リモート受信機能を使いたい場合には、手動受 信に設定します。

○ 留守電接続設定

外部電話として留守番電話を接続する場合に、ON に設定します。着信すると、留守番電話が応答した後、メッセージを録音する間に、相手がファクスか電話かを自動的に検知します。ファクスの場合は受信を開始します。

○ TEL/FAX 自動切換え

外部電話を接続している場合で、ファクスを優先して使う場合に TEL/FAX 自動切換えを ON に設定します。 着信すると、相手が電話かファクスかを自動的に検知 します。ファクスの場合は受信が開始され、TEL の場合は外部電話の呼び出し音が鳴ります。



詳しくは、p. 11-24 をごらんください。



詳しくは、p. 11-28 をごらんください。

#### 1.4 設定しておくと便利な機能

プログラムと短縮 / アドレスにプログラム宛先や短縮宛先を登 録しておくと、プログラムキーや短縮 / アドレスキーを押すだ けで登録内容を呼び出すことができます。

#### ■ 短縮/アドレス

よくファクスを送信する宛先を短縮宛先に登録しておくと短縮/ アドレスキーを押すだけで、宛先を呼び出すことができます。 ここでは、短縮 / アドレスにファクス番号、E-Mail アドレス、 ボックス名、宛先名、検索文字などを登録する操作を説明しま す。

操作パネルの【設定メニュー/カウンタ】を押し、設定 メニュー画面を表示します。



詳しく説明します


短縮/アドレスに短縮宛先 を登録するときに、登録名 と検索文字を登録しておけ ば、検索文字を利用して宛 先を指定することもできま す。




オプションのハードディス クを装着している場合は、 短縮宛先は、スキャナ/E-Mail など、本機のほかの機 能の短縮宛先を合わせて 2000か所(0001~2000) まで登録できます。 (ハードディスクを装着して いない場合は、最大で 1000 か所まで登録できます)。



登録した内容は、短縮宛先 リストで確認できます。 p. 12-33 をごらんください。



[ファクス登録]を押します。






設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[宛先登録] の場合は、テンキーで「1」 を入力します。



[短縮宛先]を押します。

5

登録する宛先を押します。



- 短縮宛先に登録できる項目は、次の3種類があります。
  - ダイアル宛先 ファクス番号を登録します。
  - E-Mail 宛先
     E-Mail アドレスを登録します。本機はファクス送信先として E-Mail アドレスを指定できます。
  - ボックス宛先 ボックス名を登録します。本機はファクス送信先 として内蔵ハードディスク内のボックスを指定で きます。



短縮宛先、グループ宛先、 プログラム宛先は、 PageScope Web Connection を使って登録することもできます。 PageScope Web Connection を使うと、ネットワークに接続しているパソコン上から本機の設定変更や宛先登録ができます。



PageScope Web
Connection の使い方については、「第 13 章 PageScope
Web Connection」または、
ユーザーズガイド(ネットワーク / スキャナ機能編)をごらんください。

#### 参照

すでに短縮宛先が登録されている場合は、ここで[編集]を押して内容を変更することもできます。p. 10-13 をごらんください。



ファクス送信と同時に E-Mail アドレスに画像を送信する場合、登録しておくと便利な機能です。



ファクス送信と同時にボックスに画像を保存する場合、 登録しておくと便利な機能です。

[新規登録]を押します。

7

[登録名]を押し、短縮宛先の名前を入力し、[OK]を押します。



参照

文字入力の操作については、 p. 14-4 をごらんください。



名前は半角で 24 文字まで 登録できます。

8

宛先を入力します。

- 手順 <sup>6</sup> で [ダイアル宛先] を選択した場合は、テンキーで宛先にファクス番号を入力します。
- 手順 <sup>6</sup> で [E-Mail 宛先] を選択した場合は、[E-Mail アドレス] を押して、E-Mail アドレスを入力します。



- ファクス番号は、38 桁まで入力できます。
- このとき、[短縮 No.] に は、未登録短縮 No. が表 示されます。
- 誤って入力した場合は、 [削除]を押すか、または 【クリア】を押して訂正します。

9

○ 手順 <sup>6</sup> で [ボックス宛先] を選択した場合は、 [ボックス名] を押して、ボックスを選択します。

[検索文字]を押し、検索文字を登録し、[OK]を押します。

○ [常用] ~ [etc] の中から登録したい検索文字の検 索キーを押します。



ボックスを選択するには、 事前にボックスを登録して おく必要があります。



ボックスの登録について詳しくは、ユーザーズガイド (ボックス機能編)をごらんください。

10

必要に応じて、[回線設定]を押し、海外通信モード、 ECM オフ、V34 オフ、宛先確認送信、回線指定(2回線使用時のみ)を設定し、[OK]を押します。



手順 **5** で [E-Mail 宛先] または [ボックス宛先] を選択した場合は、[回線設定] は表示されません。


[OK] を押します。

登録が実行され、一覧に表示されます。

○ 短縮宛先の登録を続けるときは手順 6 に戻ります。

12

[終了]を押します。



#### ■ プログラム


プログラム宛先に相手先や通信機能を登録しておくと、プログラムキーを押すだけで登録内容を呼び出すことができます。 ここでは、プログラム宛先に登録名、宛先を登録する操作を説明します。

4作パネル(

操作パネルの【設定メニュー/カウンタ】を押し、設定 メニュー/カウンタ画面を表示します。

2 [宛先登録]を押します。

3 [ファクス登録]を押します。



[プログラム宛先]を押します。

#### 参照

プログラム宛先には、読込設定や通信設定の機能を登録することもできます。詳しくは p. 10-20 をごらんください。



オプションのハードディスクを装着している場合は、 プログラム宛先は、400 個 (001 ~ 400) まで登録できます。

(ハードディスクを装着していない場合は、200個まで登録できます)


## 詳し、説明します

- 設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力し選択することもできます。[宛先登録] の場合は、テンキーで「1」を入力します。
- 短縮宛先、グループ宛先、 プログラム宛先は、 PageScope Web Connection を使って登録 することもできます。
- PageScope Web Connection を使うと、 ネットワークに接続して いるパソコン上から本機 の設定変更や宛先登録が できます。

#### 参照


PageScope Web Connection の使い方につい ては、「第 13 章 PageScope Web Connection」または、 ユーザーズガイド(ネット ワーク / スキャナ機能編) をごらんください。

登録したいプログラム No. を選択して、[編集] を押します。



6 [登


[登録名]を押し、プログラム宛先の名前を入力し、 [OK]を押します。



7

[宛先]を押し、宛先を入力します。

- すでに登録されている宛先を登録する場合は、「宛 先表から検索」を選択し、ダイアル宛先、ボックス 宛先、グループ宛先、E-Mail 宛先のいずれかを選択 し、「OK」を押します。
- ファクス番号、ボックス宛先、E-Mail アドレス、を 直接入力する場合は、[ダイレクト入力] を押し、 ダイアル宛先、E-Mail アドレスを入力するか、ボッ クス宛先を選択し、[OK] を押します。





名前は半角で 24 文字まで 登録できます。



文字入力の操作については、 p. 14-4 をごらんください。



誤って入力したときは、[削除]を押すかまたは【クリア】を押して訂正します。



ボックス宛先を選択するに は、事前にボックスの登録 が必要です。



ボックスの登録について詳 しくは、ユーザーズガイド (ボックス機能編)をごらん ください。


[閉じる] を押して、[OK] を押します。

プログラム宛先の一覧に戻ります。

○ プログラム宛先の登録を続けるときは、手順 **②** に戻ります。

9

[終了]を押します。






プログラム宛先の登録を中止するときは、[キャンセル] を押します。

# 1.5 ファクス機能で表示される画面

操作パネルのファクスボタンを押すと、ファクス画面が表示されます。

ファクス画面には、[プログラム]、[グループ]、[短縮/アドレス]、[ダイレクト入力]が用意され、設定別に分けられています。




番号	名称	説明
1	ジョブ確認	実行待ちのジョブ、ジョブ履歴、エラー ジョブの一覧が表示されます。
2	プログラム	プログラム宛先選択画面が表示されます。
3	グループ	グループ宛先選択画面が表示されます。
4	短縮 / アドレス	短縮宛先選択画面が表示されます。
5	ダイレクト入力	トーンやポーズなどの特殊記号を使って ダイアルするための画面が表示されま す。[E-Mail 送信]を押すと、E-Mail を 入力するためのキーボード画面を表示で きます。
6	宛先件数	設定した送信先の件数が表示されます。
7	メモリ残量	作業中に使用するメモリの残量が表示されます。
8	オフフック	手動で送信 / 受信する場合に押します。 このキーを押すと、回線上の音がスピー カーから流れます。
9	表示切替	表示されている宛先の登録名と電話番号 の表示を切り替えることができます。
10	ページ表示部	プログラム宛先のリストのページが表示 されます。
11	ページー覧	プログラム宛先のリストのページを指定 できます。
12	読込設定	原稿画質、解像度、応用設定など、原稿 の読み込み方法を設定するメニューが表 示されます。
13	通信設定	タイマー通信、ポーリング受信など、通 信方法を設定するメニューが表示されま す。
14	宛先表示部	設定した宛先が表示されます。

番号	名称	説明
15	サブエリア	右側で設定中の操作に応じた内容が表示されます。ファクスの操作では、各機能の説明や、送信先リストが表示されます。


## 1.6 ユーザ認証と部門認証について

本機を使用するときに、ユーザ名、部門名、パスワードを入力するように設定されている場合があります。表示された画面で、必要な情報を入力すると、通常の画面が表示されます。部門名やユーザ名は管理者に確認してください。

#### ■ ユーザ認証が設定されている場合



#### ■ 部門認証が設定されている場合




# 参照

ユーザ認証と部門認証について詳しくは、ユーザーズガイド(コピー機能編)をごらんください。

## 1.7 ボックスを使ったファクス受信

本機では、PC-FAX 受信や強制メモリ受信の機能を使用すると、受信文書をすぐにプリントせずに、ハードディスク内のボックスに保存しておくことができます。また、親展文書を受信すると、自動的にハードディスク内の親展ボックスに保存されます。ボックスに保存されている文書は、本機でプリントしたり、ネットワーク上のコンピュータに取り込んだりできます。ここでは、ボックスを使ったファクス受信の概要について説明します。



# 詳し、説明します

- ボックスの作成方法、および PC-FAX 受信でボックスに受信した文書をコンピュータに取り込む方法については、「ユーザーズガイド(ボックス機能編)」をごらんください。
- ファクス送信時に、宛先 として本機のボックスを 指定すると、読み込んだ 原稿をボックスに保存で きます。

## ■ ボックスの種類 (ハードディスク装着時)

オプションのハードディスクが装着されている場合は、共有/個人ボックスとシステムボックスが用意されています。

- 共有/個人ボックスには、指定ボックス(No.1~99999999)があります。
- システムボックスには、掲示板ボックス/ポーリング送信ボックス/強制メモリ受信ボックス/機密文書ボックス/ファイリングナンバーボックス/再送信ボックスがあります。

本機では、これらのボックスを使って、次表の機能を使用できます。

共有/個人ボック 指定ボックス(ボックス 共有/個人ボックスは、通常の共有/個人ボックスと親展	
ス	できて書いた。

7		機能		
システムボックス	掲示板ボックス	閲覧用の文書を登録するためのボックスです。掲示板ボックスに登録されている文書は、相手からのポーリングの指示でポーリング送信できます。 掲示板ボックスについては、9-7 ページをごらんください。		
	ポーリング送信ボックス	ポーリング送信用に読み込んだ原稿が、このボックスに保存さ		
		れます。 <u>参照</u> ポーリング送信ボックスについては、9-2 ページをごらんください。		
	強制メモリ受信ボックス (ボックス No.0)	強制メモリ受信を ON に設定している場合、受信した文書はプリントされず、このボックスに保存されます。		
		参照 強制メモリ受信については、8-5 ページをごらんください。		
		PC-FAX 受信で、受信文書の保存先を強制メモリ受信ボックスに設定している場合は、このボックスに受信文書が保存されます。		
		参照 詳しくは、「PC-FAX 受信の動作について」(p. 1-20) をごらん ください。		
	機密文書ボックス	機密プリント文書が保存されます。		
		参照		
		機密文書ボックスについては、「ユーザーズガイド (プリンタ 機能編)」をごらんください。		
	ファイリングナンバー ボックス	スキャナモードで保存した文書データに日付 / 時刻やファイリング番号の画像を付加してネット配信する場合に使用します。 付加する文字の種類は配信時に設定できます。		
		参照 ファイリングナンバーボックスへの文書保存の方法は「ユーザーズガイド ネットワーク/スキャナ機能編」をごらんください。		
	再送信ボックス	相手側が話中などのため、リダイアルしてもなお送信できなかった文書は、このボックスに一定期間保存されます。保存されている文書は、同じ宛先か、または宛先を変更してもう一度送信することができます。		
		参照 再送信については、p. 2-34 をごらんください。		
中継ボックス		中継配信用の文書を格納する通信パスワード付きのボックスです。中継配信局で登録します。最大 5 個まで登録できます。		
		参照 中継ボックスについては、p. 10-55 をごらんください。		
		│中継ホックスについては、p. 10-55 をごらんください。		

## ■ ボックスの種類 (ハードディスク非装着時)

オプションのハードディスクを装着していない場合は、以下のボックスが使用できます。

ボックス名		機能
システムボックス	掲示板ボックス	閲覧用の文書を登録するためのボックスです。掲示板ボックス に登録されている文書は、相手からのポーリングの指示でポー リング送信できます。
		参照 掲示板ボックスについては、p. 9-2 をごらんください。
	ポーリング送信ボックス	ポーリング送信用に読み込んだ原稿が、このボックスに保存さ れます。
		参照
		ポーリング送信ボックスについては、p. 9-2 をごらんください。
	強制メモリ受信ボックス	強制メモリ受信を ON に設定している場合、受信した文書はプリントされず、このボックスに保存されます。
		参照
		強制メモリ受信については、p. 10-58 をごらんください。
	親展受信ボックス	親展受信した文書が保存されます。 プリントされず、このボックスに保存されます。
		参照
		親展受信については、p. 10-46 をごらんください。
	再送信ボックス	相手側が話中などのため、リダイアルしてもなお送信できなかった文書は、このボックスに一定期間保存されます。保存されている文書は、同じ宛先か、または宛先を変更してもう一度送信することができます。
		参照
		再送信については、p. 2-34 をごらんください。
中継ボックス		中継配信用の文書を格納する通信パスワード付きのボックスです。中継配信局で登録します。最大 5 個まで登録できます。
		参照 中継ボックスについては、p. 10-55 をごらんください。

## ■ PC-FAX 受信の動作について

## 参照

• PC-FAX 受信の設定については、11-49 ページをごらんください。

PC-FAX 受信の受信文書は、ハードディスク内の強制メモリ受信ボックス(ボックス No.0)、または共有 / 個人ボックス(ボックス No.1 ~ 99999999)に保存されます。

受信文書を保存するボックスは、設定メニューの [PC-FAX 受信設定] で設定します。 [PC-FAX 受信設定] と受信方法の関係については、次表を参照してください。

設定メニューの [PC-FAX 受信設定]	受信のしかた
PC-FAX 受信設定: OFF	受信文書はボックスに保存されず、プリントされます。 ただし、次の場合は受信文書がボックスに保存されます。
	①親展受信および中継依頼受信の場合 (Fコードのサブアドレスが親展ボックスまたは中継ボックスの番号を示す場合): 受信文書は、PC-FAX 受信の設定にかかわらず、親展ボックスまたは中継ボックスに保存されます。サブアドレスが各ボックスの番号と異なったり、Fコードのパスワードが各ボックスの通信パスワードと異なる場合には、通信エラーになります。
	② TSI 受信振り分けが ON に設定されている場合: TSI 受信振り分けで設定されたボックスに受信文書を保存します。
	③強制メモリ受信が <b>ON</b> に設定されている場合: 上記①~②に該当しない場合、受信文書は、強制メモリ受信ボックスに保存されます。
PC-FAX 受信設定:ON 受信出力先:強制メモリ受信ボッ	受信文書は強制メモリ受信ボックスに保存されます。 ただし、次の場合は、受信文書が他のボックスに保存されます。
クス	①親展受信および中継依頼受信の場合 (Fコードのサブアドレスが親展ボックスまたは中継ボックスの番号を示す場合): 受信文書は、PC-FAX 受信の設定にかかわらず、親展ボックスまたは中継ボックスに保存されます。サブアドレスが各ボックスの番号と異なったり、Fコードのパスワードが各ボックスの通信パスワードと異なる場合には、通信エラーになります。
PC-FAX 受信設定:ON 受信出力先:指定ボックス	受信文書はサブアドレスで指定された番号の指定ボックス(1~99999999)に保存されます。 ただし、次の場合は、受信文書が他のボックスに保存されます。
	<ul><li>①サブアドレス指定がない場合:</li><li>受信文書は、強制メモリ受信ボックスに保存されます。</li></ul>
	②該当する指定ボックスがない場合: 設定メニューの [ボックス番号エラー動作] の設定に従います。
	③親展受信および中継依頼受信の場合 (Fコードのサブアドレスが親展ボックスまたは中継ボックスの番号を示す場合): 受信文書は、PC-FAX 受信の設定にかかわらず、親展ボックスまたは中継
	ボックスに保存されます。F コードのパスワードが各ボックスの通信パス ワードと異なる場合には、通信エラーになります。 ④ダイアルイン番号が PC-FAX または FAX の場合:
	受信文書は、強制メモリ受信ボックスに保存されます。

設定メニューの [PC-FAX 受信設定]	受信のしかた
PC-FAX 受信設定:ダイアルインの み 受信出力先:強制メモリ受信ボッ クス	①ダイアルイン番号が PC-FAX の場合: 受信文書は、強制メモリ受信ボックスに保存されます。 ②ダイアルイン番号が FAX の場合: 受信文書は、プリントされます。 ③親展受信および中継依頼受信の場合 (Fコードのサブアドレスが親展ボックスまたは中継ボックスの番号を示す場合): 受信文書は、PC-FAX 受信の設定にかかわらず、親展ボックスまたは中継ボックスに保存されます。サブアドレスが各ボックスの番号と異なったり、Fコードのパスワードが各ボックスの通信パスワードと異なる場合には、通信エラーになります。
PC-FAX 受信設定:ダイアルインの み 受信出力先:指定ボックス	①親展受信および中継依頼受信の場合 (Fコードのサブアドレスが親展ボックスまたは中継ボックスの番号を示す場合): 受信文書は、PC-FAX 受信の設定にかかわらず、親展ボックスまたは中継ボックスに保存されます。Fコードのパスワードが各ボックスの通信パスワードと異なる場合には、通信エラーになります。 ②該当する指定ボックスがある場合: 受信文書はサブアドレスで指定された番号の指定ボックス(1~99999999)に保存されます。 ③サブアドレスの指定がない場合:受信文書は、プリントされます。 ④該当する指定ボックスがない場合: 設定メニューの[ボックスがない場合: 設定メニューの[ボックス番号エラー動作]の設定に従います。 ⑤ダイアルイン番号が PC-FAX の場合: 受信文書は、強制メモリ受信ボックスに保存されます。 ⑥ダイアルイン番号が FAX の場合: 受信文書は、プリントされます。

## 1.8 増設回線を使用した送受信

回線を増設すると、2回線を使用した送受信ができます。




- 回線 2( 増設回線 ) に外部電話を接続することはできません。
- オフフックは、回線 1(標準回線)でのみ使用できます。
- •回線2(増設回線)を使用した受信は、自動受信のみになります。

## ■ 送信/受信兼用の回線として使用する

複数の宛先に同報送信する場合、2回線を使用して送信するため、複数宛先送信を早く終了することができます。これを一斉同報といいます。また回線ごとに別の電話会社を割り当てたり、送信中に受信および送信することができます。



必要な設定については、p. 11-62 をごらんください。



例 A電話会社は近距離に利用 B電話会社は遠距離に利用

## ■ 受信専用の回線として使用する


回線 2(増設回線)を受信専用に設定しておくことができます。回線 2 を受信専用に設定すると、送信には回線 1 のみが使用されます。送信回線と受信回線を分けて使用する場合に便利です。



回線1は、送受信兼用で、受信専用の設定はありません。



必要な設定については、p. 11-62 をごらんください。




## ■ 送信専用の回線として使用する

回線 2(増設回線)を送信専用に設定しておくことができます。回線 2 を送信専用に設定すると、受信には回線 1 のみが使用されます。送信回線と受信回線を分けて使用する場合に便利です。



必要な設定については、p. 11-62 をごらんください。



## 1.9 SIP ファクス使用時の注意事項

SIP ファクス使用時に、G3 ファクス機へ送信するには以下の方法があります。

- FAX over IP 通信
- G3 ファクス

#### ■ FAX over IP 通信

相手先のファクス番号を指定して、G3ファクス機へ送信することができます。

- ファクス番号の先頭に "-" を付加するか、または回線設定の [V34 オフ] を選択して 送信します。
- 指定したファクス番号にダイアル発信が行われると、SIP-FAX アダプタが FAX over IP 送信と識別します。
- FAX over IP 番号で着信すると、SIP-FAX アダプタが FAX over IP 受信と識別します。
- 特番を付加した場合に、FAX over IP 送信を行うようにすることもできます。


#### 原則

FAX over IP 通信を使用する場合は、ナンバーディスプレイ、ダイアルイン機能は使用できません。


## 参照

特番の番号設定と特番の選択については、SIP-FAX アダプタの取扱説明書をごらんください。

#### ● 外線の場合



## ● 内線の場合




## ■ G3 ファクス

相手先のファクス番号に特番(0009)を付加することで、G3ファクス機へ送信することができます。

- 「"特番 (0009)" "ファクス番号"」にダイアル発信が行われると、SIP-FAX アダプタが G3 ファクス送信と識別します。
- G3 ファクス番号で着信すると、SIP-FAX アダプタが G3 ファクス受信と識別します。
- G3 ファクス送信時に特番を付加しないようにすることもできます。

# 参照

• 特番の番号設定と特番の選択については、SIP-FAX アダプタの取扱説明書をごらんください。



## ■ 宛先の指定方法

以下のように宛先を指定します。 その他の機能については、通常の G3 ファクスと同じです。

- FAX over IP 送信の場合: ファクス番号の前に "-"を付加します。 ファクス番号が xxxx の場合、「-xxxx」と入力します。
- G3 ファクス送信の場合: ファクス番号の前に特番"0009"を付加します。 ファクス番号が xxxx の場合、「0009-xxxx」と入力します。



FAX over IP 通信では、V17 モードを使用してください。ファクス番号の先頭に"-"を付加するか、回線設定の[V34 オフ]を選択することで、V17 モードを指定できます。

# 参照

- 左記の宛先指定方法は、 SIP-FAX アダプタの特番 設定が初期値の場合です。
- 特番の番号設定と特番の 選択については、SIP-FAX アダプタの取扱説明 書をごらんください。

# 1.10 通信終了時のブザー音量調整

ファクス通信終了時のブザー音量を調整することができます。


設定できる値:0~16(初期値:8)

0


操作パネルの【ユニバーサル】を押し、ユニバーサル 設定画面を表示します。

2


[音設定]を押します。



「ファクス通信終了音量調整」を押します。



4 [小さい] または [大きい] を押して音量を調整し、 [OK] を押します。



# 第 2 章 送信する

ファ	クス送信の操作について説明します。	
2.1	操作のながれ	2-2
2.2	原稿をセットする	2-6
2.3	送信条件を設定する	2-12
2.4	宛先を指定する	2-21
2.5	原稿読み込み中の動作	2-30
2.6	送信できないときは	2-31
2.7	送信を予約する	2-35
2.8	相手側の状態を確認しながら送信する (手動送信)	2-37
2.9	送信を中止する	2-38
2.10	送信予約ジョブを確認する	2-41
2.11	通信結果を確認する	2-42
2.12	時刻を指定して通信する (タイマー通信)	2-45
2.13	海外に送る (海外通信モード)	2-47
2.14	発信元情報について	2-49

## 2.1 操作のながれ

ファクスを送るときの操作のながれを説明します。

1

操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。



ここでは、片面の原稿を基本的な操作で送信する方法を説明します。本機には、さらに便利にファクス送信をするためのいろいろな機能が用意されています。詳しくは「第7章便利な送信」をごらんください。

② [読込設定]を押し、機能を設定し、[OK]を押します。



○ お買い上げ時は、読込設定の機能は次のように設定されています。

[原稿画質]:文字 [濃度]:ふつう [片面/両面]:片面 [解像度]:精細



## 参照

- 読込設定画面の原稿設定 については、p. 2-12 をご らんください。
- 応用設定画面の詳細については、p. 7-2 をごらんください。



[通信設定]を押し、機能を設定し、[OK]を押します。



4

相手のファクス番号を指定します。

- 相手先の指定には、次の方法があります。
  - テンキー
  - プログラム
  - グループ
  - 短縮 / アドレス
  - ダイレクト入力
- 相手の電話番号をプログラムや短縮 / アドレスに登録しておくと、簡単に相手のファクス番号を指定することができます。

入力したファクス番号が、サブエリアの同報送信先リストに表示されます。



通信設定画面の詳細については、「第7章 便利な送信」をごらんください。




- 選択した宛先をキャンセルするには、キャンセルしたい宛先をもう一度選択します。
- 【リセット】を押すと、入 カした番号がすべて削除 されます。
- ・設定メニューの [セキュリティ設定] にある [手動宛先入力] を禁止にすると、[ダイレクト入力] が表示されません [手動宛先入力] の設定については、管理者にお問い合わせください。




短縮 / アドレスの短縮宛先 やプログラムのプログラム 宛先の登録については、そ れぞれ p. 10-3、p. 10-20 を ごらんください。



## 原稿をセットします。








原稿セットについては、 p. 2-6 をごらんください。



操作パネルの【スタート】を押します。

原稿の読み込みが始まり、送信されます。

○ 送信結果レポート画面を表示するように設定しているときは、次の画面が表示されます。[はい]を押すと、送信結果レポートがプリントされます。





- ・宛先確認表示機能が設定されている場合は、宛先確認一覧画面が表示されるので、宛先が正しいことを確認して[送信]を押します。詳しくは、p. 7-49 をごらんください。
- 送信を中止する場合は、 【ストップ】を押します。
- 送信できない場合は、p. 5-2 をごらんください。
- 送信できなかった場合は、 送信結果レポートが出力 されます。詳しくは p. 11-59 をごらんください。(送信結果レポートを プリントするように設定 している場合)
- 送信結果レポートについては、p. 12-9 をごらんください。


# 2.2 原稿をセットする

本機では、ADFと原稿ガラスに原稿をセットできます。ADFに 原稿をセットすると、自動的に ADF から読み込まれます。


## ■ ADF に原稿をセットする

ADF を使用すると、複数枚の原稿を自動的に読み込むことができます。また、両面原稿を送信することもできます。

- **の** ADF を閉じます。
- **2** 1ページ目から順に原稿を揃えます。
- 3 送信する面を上にして ADF に原稿を置きます。



4 原稿ガイド板を原稿に沿わせます。





正しく送信元情報を記録するためには、原稿の先端を ADFに挿入します。



混載原稿の場合、原稿ガイ ド板を原稿の最大幅にして、 原稿を奥側に突き当てます。

## ■ 原稿ガラスに原稿をセットする


原稿ガラスを使用すると、ADFにセットできない原稿(本などのように厚みのある原稿や薄い原稿など)を送信することができます。



ADF を開きます。



送信する面を下に向け、左側のスケール板に合わせて 原稿を左奥側に突き当てます。




**3** ADF を静かに閉じます。

## ■ 原稿ガラスで複数枚の原稿を送るには

ADF で送ることのできない複数枚の原稿を、原稿ガラスを使って送信することができます。

- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- 2 宛先を指定します。
- 3 必要に応じて機能を設定します。
- (4) 原稿ガラスに原稿をセットし、[読込設定]、[連続読み 設定]、[OK] の順に押し、【スタート】を押します。



- ります。 「原稿ガラスに続きの原稿をセットし、【スタート】を押します。
  - この操作を送信したい原稿すべてを読み込むまで繰り返します。

読み込んだ原稿がメモリに蓄積されます。

**6** [読込み終了] を押します。


原稿読込モードが解除されます。



[設定変更] を押すと、原稿 読み込み時の設定([片面/ 両面]、[枠消し]、[濃度/ 下地]、[原稿画質]) を変更 できます。 7

【スタート】を押します。


送信が開始されます。




■ ADF/ 原稿ガラスの両方を使って原稿を送るに は

ADF と原稿ガラスの両方を使って原稿を読み込んだり、大量の原稿を何回かに分けて ADF にセットして読み込むことができます。

- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- 2 宛先を指定します。
- 3 必要に応じて機能を設定します。
- 4 ADF、または原稿ガラスに原稿をセットし、[読込設定]、[連続読み設定]、[OK] の順に押し、【スタート】を押します。







- 原稿ガラスと ADF では、 ADF が優先されます。
- 原稿セットについては、p. 2-6 をごらんください。

ADF、または原稿ガラスに続きの原稿をセットし、【スタート】を押します。

○ この操作を送信したい原稿すべてを読み込むまで繰り返します。


読み込んだ原稿がメモリに蓄積されます。

6 [読込み終了]を押します。

原稿読込モードが解除されます。

【スタート】を押します。

送信が開始されます。





[設定変更] を押すと、原稿 読み込み時の設定([片面/ 両面]、[枠消し]、[濃度/ 下地]、[原稿画質]) を変更 できます。

# 2.3 送信条件を設定する

ファクス画面の [読込設定] を押すと、[原稿画質]、[濃度]、 [片面/両面]、[解像度] が表示され、送信する原稿に合わせて 送信条件を設定できます。



ファクス画面の [読込設定] を押します。

2

設定したいキーを押します。



## ■ 原稿画質

原稿の内容に応じて原稿画質を設定します。



原稿画質には、次の4種類があります。

お買い上げ時は、[文字]に設定されています。

#### ● [文字]:

文字だけの原稿を読込む場合に押します。このモードを 選択して写真原稿を読込むと、写真の中間色が再現され ず、黒くなります。

#### ● 「文字/写真]:

文字と写真(ハーフトーン)が混ざった原稿を読込む場合に押します。1ページ中に文字と写真が混ざっているとき、文書の中に文字のページと写真のページが混ざっているとき、どちらのときもこのモードを選択します。

#### ● [写真]:


写真 (ハーフトーン) だけの原稿を読込む場合に押します。

#### ● 「薄文字]:

鉛筆書きなど、薄く書かれた文字の原稿を読込む場合に 押します。

## ■ 濃度

原稿の濃度に応じて濃度を設定します。




濃度は9段階に設定できます。

お買い上げ時は[ふつう(自動)]に設定されています。

- [うすく]:うすく読込みたい場合に押します。
- [ふつう]:初期設定に戻す場合に使用します。
- [こく]:こく読込みたい場合に押します。

#### ■ 片面/両面

原稿の状態に応じて ADF での読込み方法を設定します。




読込み方法には、次の3種類があります。

お買い上げ時は、「片面」に設定されています。

- [片面]:片面原稿を読込む場合に押します。
- [両面]:両面原稿を読込む場合に押します。
- [表紙+両面]:表紙と両面原稿を読込む場合に押します。

## ■ 解像度

原稿を読込む細かさを設定します。



解像度には、次の4種類があります。

お買い上げ時には、[精細]に設定されています。

- [普通]: 送信時間を短くしたい場合に押します。
- [精細]:通常の原稿を読込む場合に押します。
- [高精細]:小さな文字や図などがある原稿を読込む場合に押します。
- [超高精細]: 精細な図面や文字などがある特に細かい原稿を読込む場合に押します。



- より精細に読み込むほど、 送信する情報量が増え、 通信時間が長くなります。
- [超高精細] や [高精細] を選択した場合、受信側 にその解像度で受信をす る機能がないときは、相 手側の受信能力に応じた 解像度で送信されます。


## ■ 設定状態を確認する

操作パネルの設定内容ボタンを使い、機能の設定状態や宛先を 確認できます。

1

操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。

- **2** 操作パネルの【設定内容】を押します。
- 確認したい設定内容のキーを押します。



4

確認したい項目を押し、設定内容を確認します。

- 確認できる設定は、次の4種類があります。
  - 宛先確認 宛先を確認できます。






[詳細]を押して表示される 画面で、[宛先]を押すと、 宛先を変更することができ ます。


#### • 読込設定確認

読込設定の確認ができます。画面上の各設定を押すと、対応する読込設定画面が表示され、設定を変更できます。




#### • 通信設定確認

通信設定の確認ができます。画面上の各設定を押すと、対応する通信設定画面または回線設定画面 が表示され、設定を変更できます。



#### • E-Mail 設定

E-Mail で送信する場合に、ファイル名、タイトル、From(送信者のメールアドレス)、本文を確認したり、入力できます。



## 参照

読込設定画面について詳しくは、「読込設定と通信設定の機能一覧」(p.7-4)をごらんください。



次の画面を表示したい場合は [次画面→]、前の画面を表示したい場合は [←前画面] を押します。

## 参照

通信設定画面について詳しくは、「読込設定と通信設定の画面を表示するには」 (p. 7-2) をごらんください。



次の画面を表示したい場合は [次画面→]、前の画面を表示したい場合は [←前画面]を押します。



何も設定しなければ From には、設定メニューで設定された「管理者登録」のメールアドレスが入ります。

# 参照

- 「管理者登録」について詳 しくは、ユーザーズガイ ド(コピー機能編)をご らんください。
- 本文、タイトルの初期設定値について詳しくは、 p. 10-32、p. 10-40 をごらんください。



確認が終了したら、[閉じる]を2回押します。 ファクス画面に戻ります。




読込設定、通信設定を変更 した場合は、読込設定画面、 通信設定画面へ移動します。 設定内容画面には戻りませ ん。


## ■ 宛先確認画面から短縮宛先を登録するには

宛先確認画面で表示される送信先を [短縮 / アドレス帳] に登録することができます。

- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- 操作パネルの【設定内容】を押します。
- [宛先確認]を押します。



- (4) [短縮 / アドレス帳] に登録したい送信先を選択して、 [詳細] を押します。
- **り** [短縮 / アドレス帳登録]を押します。





- 送信先がすでに登録済み の場合は、[短縮/アドレ ス帳登録] は表示されま せん。
- ボックスを宛先にした場合は、[通知先指定] が表示されます。[通知先指定] にメールアドレスを入力しておくと、ジョブ終了後に、ジョブ終了を知らせる E-Mail を送信させることができます。

6

[検索文字]を押し、検索文字を設定して、[OK]を押します。



- 7 [登録名] を押して登録名を入力し、[OK] を押します。
- 登録内容に問題がなければ、[はい]を押します。
- (9) [閉じる]を3回押して、ファクス画面に戻ります。
  選択した送信先が [短縮宛先] に登録されます。



登録を中止する場合は、[いいえ]を押します。

#### ■ 宛先を1か所だけ指定する


宛先を 1 か所だけ指定する方法には、次の方法があります。

- テンキーを使う
- プログラムを使う
- 短縮/アドレスを使う
- ダイレクト入力を使う

## ●テンキーを使う

0


相手のファクス番号をテンキーで入力します。



入力したファクス番号が、サブエリアの同報宛先リストに表示されます。

2 【スタート】を押します。

送信が開始されます。





- 38 桁まで入力することができます。
- 誤って入力した場合は、 ファクス画面の[削除] を押して訂正します。
- •【クリア】を押すと、入力 した番号がすべて削除さ れます。

#### ●プログラムを使う

プログラムに宛先が登録されている場合は、[プログラム]を押すとダイアルできます。

0

ファクス画面の[プログラム]を押します。

使用したいプログラムのキーを押します。

指定したプログラム宛先が、サブエリアの同報送信先 リストに表示されます。



【スタート】を押します。

送信が開始されます。



- プログラム宛先に通信機能が設定されている場合は、自動的に機能が設定されます。
- プログラム宛先を1件指 定できます。



次の画面または前の画面を 表示したい場合は、 → また は → を押します。



宛先が E-Mail アドレスの場合、E-Mail のタイトル、本文、画像のファイル名、送信元の From を手動で設定できます。詳しくは、p. 2-17 をごらんください。


#### ●短縮 / アドレスを使う

短縮宛先が登録されている場合は、登録されている検索文字から検索してダイアルできます。


ボックス、E-Mail を短縮宛先にしている場合、ボックス、E-Mail を宛先にできます。ボックスに保存されたジョブは、あとから送信したり、ネット配信したりできます。

0

ファクス画面の [短縮/アドレス] を押します。



検索したい検索文字の検索キーを押します。



- [詳細検索] で検索するには
  - 1 [詳細検索]を押します。
  - [名称]、[ファクス番号]、または [E-Mail] を 押して、検索したい内容を入力します。
  - 3 [OK] を押します。

検索結果が表示されます。





ボックスに保存されたジョブの送信については、p. 7-45 を、ネット配信については、「ユーザーズガイド(ボックス機能編)」をごらんください。



- [表示切替] を押すと、 ファクス番号と登録名の 表示を切替えることがで きます。
- 複数の短縮宛先を指定できます。
- 検索は先頭一致で行われます。

- (LDAP 検索 ] で検索するには
  - 1 [LDAP 検索] を押します。



- 2 LDAP 認証が必要な場合は認証を行います。
- 3 [単検索]または、[複合検索]を押して検索条件を入力します。




4 [OK] を押します。検索結果が表示されます。

3

送信したい宛先のキーを押します。

指定した短縮宛先が、サブエリアの同報送信先リスト に表示されます。



4

【スタート】を押します。

送信が開始されます。



LDAP 検索の詳細について 詳しくはユーザーズガイド (ネットワーク / スキャナ機 能編)をごらんください。

詳し、説明します

キーの前に表示されている アルファベットは、短縮宛 先に登録された次の内容を 表します。

A ダイアル宛先

B ボックス宛先

E E-Mail 宛先



宛先が E-Mail アドレスの場合、E-Mail のタイトル、本文、画像のファイル名、送信元の From を手動で設定できます。詳しくは、p. 2-17 をごらんください。

#### ●ダイレクト入力を使う

ダイレクト入力では、トーン・ポーズ・一など、特殊なダイアル記号を入力することもできます。E-Mail アドレス、ボックス保存の宛先を入力することもできます。

#### 原則


ボックス保存を使用するには、オプションのハードディスクが必要になります。

0

ファクス画面の [ダイレクト入力] を押します。



② 必要に応じてトーン・ポーズ・一など、特殊なダイア ル記号を入力し、相手のファクス番号をテンキーで入 力します。



#### [トーン]

ダイアル(パルス)回線を使用している場合に、プッシュトーンを送出するために押します。ファクス情報サービスを利用する場合などに使用します。画面には [T] が表示されます。



- ボックス保存を行うには、 事前にボックスの登録が 必要です。
- 設定メニューの [セキュリティ設定] にある [手動宛先入力] を禁止にすると、[ダイレクト入力] が表示されません。[手動宛先入力] の設定については、管理者にお問い合わせください。

## 参照

ボックスの登録について詳 しくは、ユーザーズガイド (ボックス機能編) をごらん ください。



ダイアル(パルス)回線の 場合、<○※)を使ってプッシュ トーンに切り換えることが できます。

#### [ポーズ]

ダイアルに間をあけたいときに押します。[ポーズ] 1 回で 1 秒の間隔を入力することができ、繰り返して入力することもできます。画面には [P] が表示されます。

#### [ - ]

ダイアルするときの区切り記号として入力します。ダイアルには影響がありません。画面には[-] が表示されます。

#### [短縮]

テンキーで短縮番号(0001 ~ 2000 までの 2,000 種) を入力し、短縮宛先で登録した宛先を指定します。 画面には「A0001:FAX1」のように、A 短縮番号:宛先 名の形式で表示されます。

#### [E-Mail 送信]

E-Mail アドレスに画像を送信します。

カラーでファクス送受信することはできません。カラーで E-Mail を送りたいときは、スキャン機能を使用してください。スキャン機能については、「ユーザーズガイド(ネットワーク / スキャナ機能編)」をごらんください。

#### 「リダイアル選択〕

以前に送信したことがある相手にファクス送信します。

#### [ボックス保存]

内蔵ハードディスクに画像を保存します。

3 【スタート】を押します。

送信が開始されます。



PBX(構内交換機)接続が [ON]に設定されている場合、内線から外線に発信するときは、より確実にダイアルするために、「O」などの外線番号のあとに[ポーズ]を押します。画面には[P]と表示されます。

## 参照

宛先が E-Mail アドレスの場合、E-Mail のタイトル、本文、画像のファイル名、送信元の From を手動で設定できます。詳しくは、p. 2-17 をごらんください。



リダイアルについて詳しく は「リダイアル選択」(p. 2-29) をごらんください。 ■ 複数の宛先を指定する(順次同報送信または 同報送信)

一度の操作で複数の宛先に原稿を送信することができます。この機能を順次同報送信または同報送信と呼びます。


複数の宛先を指定するには次の方法があります。

- テンキーを使う
- グループを使う
- 短縮 / アドレスを使う
- ダイレクト入力を使う

上記の指定方法を組み合わせて指定することもできます。



「宛先を 1 か所だけ指定する」(p. 2-21)を参照して、送信したい宛先を必要なだけ指定します。



- 1. ファクス画面の [グループ] を押します。
- 2. グループ No. のキーを押します。
- 3. グループ内の宛先のキーを押して選択します。 全てを選択するときは、[全選択]を押します。

2

【スタート】を押します。



最大 605 件(短縮 500 件、 テンキー 100 件、ダイレク ト入力による E-Mail 宛先 5 件)を宛先として指定でき ます。



テンキーまたはダイレクト 入力を使う場合、宛先を指 定して表示される[次宛先] を押すと、次の送信先を指 定することができます。




- [ダイレクト入力] で [グループ] を押し、グループ No. (01 ~ 99、00) を入力して指定することもできます。
- 上記の方法で指定した場合は、グループに登録されているすべての宛先へ送信されます。

## ■ 宛先を確認/削除するには

指定した宛先を確認したり、削除したりすることができます。

- 【ファクス】を押してファクス画面を表示して、操作パネルの〔設定内容〕を押します。
- 2 [宛先確認]を押します。



- 送信先を確認します。
- 4 送信先を削除する場合は、宛先の一覧から削除したい 宛先を選択して [削除]を押します。

確認メッセージ画面が表示されます。

- **5** [はい] を押します。
- **6** [閉じる]を2回押します。 ファクス画面に戻ります。

## 詳しく説明します


- [詳細]を押すと、詳しい 情報の画面を表示できます。
- または を押すと前後のページが表示されます。

## ■ リダイアル選択

送信したファクスジョブのうち、最新 5 件から宛先を呼び出すことができます。



[ダイレクト入力] を押し、[リダイアル選択] を押します。



宛先表示部にはダイアル済みの最新のファクス番号が、 順番に5件まで表示されます。

2

表示された宛先からリダイアル先を指定します。

## 2.5 原稿読み込み中の動作

#### ■ 原稿サイズが検知できないときは

原稿サイズが検知できない場合は、読込みサイズの画面が表示されます。原稿サイズを設定してください。

0

原稿サイズのキーを押します。



**2** [OK] を押します。

## ■ メモリオーバーしたときは

原稿のページ数が多い場合や、原稿の画質が細密なために情報 量が多い場合はメモリオーバーすることがあります。

## ■ 原稿の自動回転について

A4(□) や 8 1/2 x 11(□) の原稿は送信時に自動的に、 A4(□) や 8 1/2 x 11(□) に回転して送信されます。



詳しくは、p.5-5 をごらんください。



自動回転を行いたくない場合は、サービス管理店まで お問い合わせください。

## 2.6 送信できないときは

受信側が話中などで送信できないときは、リダイアル機能をつかってもう一度送信することができます。

本機のリダイアル機能は、オートリダイアル、手動リダイアル と再送信機能があります。

#### 原則

オートリダイアル、手動リダイアルとも、宛先を変更することはできません。

リダイアルを行っても、回線異常などで送信できない場合は、p. 5-2 をごらんください。

#### ■ リダイアルについて

同じ宛先にもう一度ダイアルすることをリダイアルと呼びます。 受信側が話し中などで送信できない場合は、一定時間が経過し てから再度ダイアルされます。リダイアルされるまでの間、送 信文書はリダイアル待機の予約文書として扱われます。

## ■ オートリダイアル機能


受信側が話中などで送信ができなかった場合は、回線パラメータ設定で設定されているオートリダイアル回数にしたがって自動的にオートリダイアルされます。

#### リダイアル確認画面

回線異常などで送信できないときは、リダイアルを確認する画 面が表示されます。



[OK] を押します。



設定時間経過後、リダイアルが開始されます。

リダイアルしても、なお送信できない場合は、ジョブが正常終了しなかった事を確認する画面が表示されます。

**2** [OK] を押します。



送信に失敗したジョブを削除するには、[ジョブ確認] を押して該当するジョブを削除します。



オートリダイアル回数はお買い上げ時は、3分おきに3回リダイアルするように設定されています。オートリダイアル回数の設定については、p. 11-28 をごらんください。

## ■ 手動リダイアル

リダイアル待ちの文書を、手動でリダイアルします。

- 1 [ジョブ確認]を押します。
- 2 [ファクス送信] タブを押します。
- 状態が [リダイアル待ち] の文書を選択し、[リダイアル] を押します。




4 リダイアル画面が表示されるので、[実行]を押して、 選択文書のリダイアルを実行します。

#### ■ 再送信

回線パラメータ設定で設定されているオートリダイアル回数を すぎても、送信できない場合、再送信ボックスにジョブが保存 されます。再送信ボックスのジョブは手動でリダイアルを行う ことができます。

- 0
- 操作パネルの【ボックス】を押します。
- 2 [システムボックス] タブを押します。
- 3 [再送信ボックス]を押します。



4 再送信したいジョブを選択して、[ファクス送信]を押します。



宛先を確認し、【スタート】を押します。
 ジョブが再送信されます。



再送信は設定メニューの機能設定で[再送信設定]をONに設定しておく必要があります。再送信設定については、p. 11-47 をごらんください。



- 再送信をした場合は、宛 先確認表示を ON にして いても確認画面は表示さ れません。
- 再送信後に、自動的に再 送信ボックスからジョブ が削除されます。



宛先を変更することもでき ます。

## 2.7 送信を予約する

通信中やプリント中に、次の送信を予約することができます。 この機能を送信予約と呼びます。


#### 原則


送信予約に「オフフック」を使用することはできません。

操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。

2 [次ジョブ予約]を押します。

3 原稿をセットします。







• 送信中画面表示がされない設定になっている場合は、[次ジョブ予約] は表示されません。 送信中画面表示については、p. 11-16 をごらんください。



原稿セットについては、 p. 2-6 をごらんください。



送信予約を解除したい場合は、ジョブリストを表示し、 [実行中リスト]で[削除] を押してください。

- 4
- 必要に応じて機能を設定します。
- 5
- 宛先を指定します。
- 6
- 【スタート】を押します。



ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、応用機能画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。

## 2.8 相手側の状態を確認しながら送信する (手動送信)

相手側の状態を確認しながら送信する場合の操作です。これを 手動送信といいます。

0

操作パネルの【ファクス】を押しファクス画面を表示 します。

2

原稿をセットします。

3

[オフフック] を押します。

- [受信] が選択されている場合は、[送信] を押し、 送信モードにします。
- 4

必要に応じて読込設定の機能を設定します。

5

テンキー、[プログラム] または [短縮 / アドレス] で 宛先を指定します。

6

「ポーポー」というくり返し音が聞こえたら、オフフック画面の[実行]を押します。

送信が開始されます。

○ 操作パネルの【スタート】を押した場合は、オフ フックスタート確認画面が表示されます。[はい] を押すと送信が開始されます。 参照

原稿セットについては、 p. 2-6 をごらんください。

参照

ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、応用機能画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。

詳しく説明します

- 60 桁まで入力できます。
- [オンフック] を押すと、 ファクス画面に戻ります。
- 外部電話を接続している 場合は、外部電話の受話 器を上げて送信すること もできます。



- 外部電話からもダイアルできます。
- 外部電話の場合は、外部 電話の受話器を戻します。

## 2.9 送信を中止する

本機の状態が通信中か予約中かで、送信を中止する操作が異なります。

本機では、蓄積されている送信指示や画像を予約 JOB (ジョブ) と呼びます。ジョブリスト画面には、通信の予約ジョブと動作中のジョブが同時に表示されます。

## ■ 通信中に中止する

通信中の場合は、次の操作で送信を中止できます。

- [ジョブ確認]を押します。
- 2 [ファクス送信] タブを押します。
- 3 [実行中リスト]の[動作中ジョブ]が選択されていることを確認します。
- 4 中止したいジョブを選択して、[削除]を押します。
- [はい]を押します。



ジョブが削除されます。

**6** [終了] を押します。 ファクス画面に戻ります。

## ■ 予約ジョブを取り消す

予約ジョブを削除することで送信を取り消すことができます。

- 1 [ジョブ確認]を押します。
- 2 [ファクス送信] タブを押します。
- 3 [実行中リスト]を押します。
- 4 [タイマージョブ]を押します。
- **り** 中止したいジョブを選択して、[削除] を押します。

#### 1回線の場合



#### 2回線の場合





次の画面または前の画面を 表示したい場合は、➡また は 金 を押します。



2回線使用時は、[ファクス 送信]の実行中リストで回 線別にリスト表示ができま オ

,。 回線 1 の実行中リストを表示したい場合は、[L1]を、 回線 2 の実行中リストを表示したい場合は、[L2]を 押します。



[はい]を押します。



ジョブが削除されます。



[終了]を押します。

ファクス画面に戻ります。

## 2.10 送信予約ジョブを確認する

メモリに蓄積されている送信予約状態を、画面に表示される ジョブリストで確認することができます。

- 1 [ジョブ確認]を押します。
- 2 [ファクス送信] タブを押します。
- 3 [実行中リスト]を押します。
- (4) [タイマージョブ] または [動作中ジョブ] を押します。
- 確認が終了したら、[終了]を押します。
  ファクス画面に戻ります。



- 2回線使用時は、「ファクス送信」の実行中リストで回線別にリスト表示ができます。回線1の実行中リストを表示したい場合は、[L1]を、回線2の実行中リストを表示したい場合は、[L2]を押します。
- ジョブを選択して [設定 内容] または [詳細] を 押すとジョブの詳しい内 容を確認できます。

## 2.11 通信結果を確認する


[ジョブ確認]を押すと、通信結果を確認することができます。

0

[ジョブ確認]を押します。

2

[プリント] タブ、[ファクス送信] タブまたは [受信/保存] タブを押します。



3 [履歴リスト]を押します。

1回線の場合



#### 2回線の場合





2回線使用時は、[ファクス 送信]の実行中リストで回 線別にリスト表示ができま す。

回線 1 の実行中リストを表示したい場合は、[L1]を、回線 2 の実行中リストを表示したい場合は、[L2]を押します。



#### 通信結果を確認します。

ว็อวี	確	河心		リント	スキャナ送信	<b></b>	クス送イ	受信	/保存	終了
実	行。	キリスト	夏歴リスト		エラージョブ	終了	ا تو	全ジョブ		通信以入
No	o.	送信種別	宛先		登録時間	原稿	実行網	吉果		
	23	E-Mail	000001		04/11/11 16:59	1	正常網	冬了		
	22	ファクス	000000		04/11/11 15:02	1	エラー消	去	7 CJ	
	21	E-Mail	000001		04/11/11 13:51	1	正常網	冬了	J	
	22	ファクス	0000000		04/11/09 20:33	1	エラー消	- L		
	21	ファクス	0896		04/11/09 20:22	1	エラー消	去		詳細

ファクス送信

〇 送信種別 :ファクス、E-Mail、ボックスの種別

が表示されます。

② 宛先 : 相手のファクス番号、E-Mail アドレ

ス、ボックス名が表示されます。

登録時間 :送信を指示した日時が表示されます。

○ 原稿 :送信した枚数が表示されます。

〇 実行結果 :正常終了、ユーザ消去、エラー消去、

> 解除(ステープル、パンチ等)、ジョ ブ中断のいずれかが表示されます。



#### 受信/保存

:ユーザ認証中は[ユーザ名]、部門 〇 登録元

> 管理中は「部門名」が表示されま す。それ以外の場合は、COPY、 PRINT、FAX-RX 等の登録元が表示

されます。

○ ドキュメント名:受信または保存した文書名が表示

されます。

○ 登録時間 :受信した日時が表示されます。

○ 原稿 :受信した枚数が表示されます。

:正常終了、ユーザ消去、エラー消 〇 実行結果

> 去、解除(ステープル、パンチ 等)、分割プリント、登録完了、登



- [通信リスト]を押すと、 ファクス送信レポート、 ファクス受信レポートの 形式で通信結果を確認で きます。このとき通信管 理レポート、送信管理レ ポート、受信管理レポー トをプリントできます。
- [詳細]を押すと、ジョブ の詳細情報を確認できま す。
- 2回線使用時は、[受信/ 保存] の実行中リストで 回線別にリスト表示がで きます。回線1の実行中 リストを表示したい場合 は、[L1] を、回線2の 実行中リストを表示した い場合は、[L2] を押しま す。
- 同報送信の場合は、宛先 に [-(同報)] と表示され ます。これを選択して 「詳細〕を押すと、ジョブ の詳細情報を確認できま す。

録失敗、ジョブ中断のいずれかが 表示されます。

5

確認が終了したら、[終了]を押します。

ジョブ確認前の画面に戻ります。

## 2.12 時刻を指定して通信する(タイマー通信)

タイマー通信とは、通信の時刻を指定する機能です。

深夜や早朝などの電話料金割引時間を利用して通信すると経済 的です。

#### 原則

[タイマー通信のスペック]

指定できる時刻は 24 時間までです。日付の指定はできません。 時、分単位で指定します。

通常の送信 20 件、ポーリング受信 1 件のあわせて 21 件のタイマー通信を指定することができます。

[タイマー通信と併用できない機能] 原稿枚数、ポーリング送信、掲示板


操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。

2 [通信設定]を押します。

3 [タイマー通信]を押します。



4 テンキーで通信開始時刻を入力します。



**り** [OK] を押します。

通信設定画面に戻ります。



- 通信開始時刻は、24 時間 方式で2桁入力します。例:
  - 通信開始時刻を午後9時7分に設定する場合は、「21」と「07」を入力します。
- タイマー通信の設定を解除する場合は、「機能 OFF」を押します。

#### 2.12 時刻を指定して通信する (タイマー通信)

**6** [OK] を押します。

タイマー通信が設定され、ファクス画面に戻ります。

- 必要に応じて、その他の機能を設定します。
- 8 宛先を指定します。
- 9 原稿をセットします。
- (スタート)を押します。

読み込んだ文書は、予約文書としてメモリに蓄積され、 指定された時刻に送信が開始されます。

## 参照

ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、応用機能画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。

## 参照

宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。



原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。

# 詳しく説明します

- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 受信側が話中などで送信できない場合はリダイアルされます。リダイアルについては p. 2-31 をごらんください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

## 2.13 海外に送る(海外通信モード)


海外通信モードとは、通信状態の悪いところへ通信する場合に 情報を送る速さ(伝送速度)をゆっくりとしたスピードに設定 して送信する機能です。

ここでは、海外通信する手順を説明します。

#### 原則

[海外通信モードと併用できない機能] ポーリング送信、ポーリング受信、掲示板

- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- 2 [通信設定]を押します。
- [回線設定]を押します。



(4) [海外通信モード] を押します。



- **り** [宛先確認送信]を行う場合は[する]を押します。
- **6** [OK] を押します。

通信設定画面に戻ります。



使用している回線の種類、契約内容、ダイアル方法などについては、ご使用になる電話会社(KDDI等)に直接お問い合わせください。海外通信モードは「国番号」などを電話番号と一緒にプログラム宛先や短縮宛先に登録することができます。p. 10-20、p. 10-3 をごらんください。



- 設定を解除するときは、 もう一度 [海外通信モード] を押します。
- 画面は、2回線使用時の 画面です。




[宛先確認送信] を [する] に設定すると、誤送信を防止することができます。 p. 7-47 をごらんください。

**7** [OK] を押します。

海外通信モードが設定され、ファクス画面に戻ります。


8 必要に応じて、その他の機能を設定します。

- 9 原稿をセットします。
- 国際電話サービス番号に続いて相手の国番号、地域番号、相手のファクス番号をダイアルします。



【スタート】を押します。

送信が開始されます。



## 参照

ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、応用機能画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。

## 参照

原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。

# 詳しく説明します

電話会社により、国際電話 サービス番号は異なります。 国際電話サービス番号は、 電話会社に直接お問い合わ せください。

## 参照

海外通信のダイアル操作を 短縮宛先に登録することが できます。登録方法は p. 10-3 をごらんください。

# 詳しく説明します

- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 受信側が話中などで送信 できない場合はリダイア ルされます。リダイアル については p. 2-31 をごら んください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

送信した原稿は、受信側で次のように記録されます。

■ 発信元情報が [原稿内] に設定されていると き



■ 発信元情報が [原稿外] に設定されていると き



■ 発信元情報が「OFF」に設定されているとき





発信元情報は、設定メニューの[管理者設定]>[ファクス設定]>[発信元/ファクス ID 登録]で設定します。複数の発信元名を登録することもできます。p. 11-24 をごらんください。



設定については、p. 11-26 をごらんください。

#### ■ 相手先印字について

発信元情報に宛先を印字するかどうかを設定できます。

- [相手先印字] が ON の場合は、発信元名と宛先が印字されます。
- [相手先印字] が OFF の場合は、発信元とファクス ID が印字されます。
- 相手先印字が [ON] に設定されているとき



■ 相手先印字が [OFF] に設定されているとき





相手先印字の設定については、p. 11-26 をごらんください。

# 第3章 受信する

ファ	クス受信の操作について説明します。	
3.1	いろいろな受信モード	3-2
3.2	自動受信 (ファクス専用モード)	3-4
3.3	自動受信(TEL/FAX 自動切換えモード)	3-5
3.4	留守番電話を接続するときは	3-6
3.5	手動受信(電話専用モード)	3-7
3.6	受信できないとき	3-8
3.7	メモリ代行受信とは	3-9
3.8	受信時の記録について	3-11
3.9	受信情報について	3-17

## 3.1 いろいろな受信モード

本機には、次の受信モードが用意されています。電話回線をお使いの状況に合わせて設定してください。


## ■ 自動受信(ファクス専用モード)

電話回線をファクス専用で使う場合はこのモードに設定します。



## ■ 自動受信(TEL/FAX 自動切換えモード)

外部電話(留守番電話など)を接続している場合で、ファクス 優先で使う場合はこのモードに設定しておくと便利です。



## ■ 留守番電話が接続しているとき

外部電話として留守番電話を接続することができます。留守番電話を接続する場合は、設定メニューの[回線パラメータ設定]で、[留守電接続設定]を[ON]に設定します。

## 参照

詳しくは p. 3-4 をごらんく ださい。

## 参照

詳しくは p. 3-5 をごらんく ださい。

## 参照

詳しくは p. 3-6 をごらんく ださい。

## ■ 手動受信(電話専用モード)

外部電話(留守番電話など)を接続している場合で、電話がかかってくる機会が多いときは、このモードに設定しておくと便利です。



- 受話器を上げて会話
- 相手がファクスのと きはリモート受信番 号を指定すると受信 開始




詳しくは p. 3-7 をごらんく ださい。

## 3.2 自動受信(ファクス専用モード)

電話回線をファクス専用で使う場合はこのモードに設定します。 設定されている回数分のリング信号を検知すると、自動的に受 信が開始されます。受信中は、画面のメッセージ表示部に[受 信中です]と表示されます。

このモードは、設定メニューの [回線パラメータ設定] で、[受信方式] が [自動受信] に設定されている場合にはたらきます。





[受信中画面表示] が [OFF] の場合は表示されません。

## 参照

- 設定方法については p. 11-28 をごらんください。
- リング信号の着信回数に ついては p. 11-28 をごら んください。

# 3.3 自動受信(TEL/FAX 自動切換えモード)

外部電話(留守番電話など)を接続している場合で、ファクス 優先で使う場合はこのモードに設定しておくと便利です。着信 後、相手側がファクスか電話かを自動的に検知し、送信側に対 して音声メッセージを流します。


このモードは、設定メニューの[回線パラメータ設定]で、 [TEL/FAX 自動切換え]が[ON]に設定されている場合にはたらきます。

#### ■ 相手がファクスのとき

受信が開始されます。送信側には音声メッセージが聞こえています。

#### ■ 相手が電話のとき

外部電話から呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴っている間に外部電話の受話器をとると通話できます。送信側では音声 メッセージが聞こえています。



- 音声メッセージ 1 (約6秒間) 「電話の方はしばらくお待ちください。ファクスの方はスタートボタンを押してください。」
- 音声メッセージ 2 (約4秒間) 「ただいま近くにおりません。ファクスに切り替えます。」



- 留守番電話を接続するときは、設定メニューの「回線パラメータ設定」で、[留守電接続設定]を [ON]に設定してください。詳しくは、p. 11-28をごらんください。
- 相手がファクスのときは 外部電話の受話器を上げ たときに、「ピー」という 音が聞こえたり、無音の ときは、相手はファクス です。リモート受信番号 を指定すると受信できま す。

# 参照

- 設定方法については、p. 11-28 をごらんください。
- 着信してから受信を開始 するまでの擬似リング バックトーンの回数につ いては、p. 11-28 をごら んください。
- リモート受信については、 p. 8-2 をごらんください。

# 3.4 留守番電話を接続するときは

外部電話として留守番電話を接続することができます。留守番電話を接続する場合は、設定メニューの[回線パラメータ設定]で、[留守電接続設定]を[ON]に設定します。

# ■ 相手がファクスのとき

留守番電話から本機に自動的に切り換わり、受信が開始されます。

### ■ 相手が電話のとき

送信側に対して留守番電話のメッセージが流れます。





留守番電話が応答しない場合(留守番設定がされていない場合など)は、20秒後に受信が開始されます。



設定方法については、p. 11-28 をごらんください。

# 3.5 手動受信(電話専用モード)

外部電話(留守番電話など)を接続している場合で、電話がかかってくる機会が多いときは、このモードを設定しておくと便利です。

このモードは、設定メニューの [回線パラメータ設定] で、[受信方式] が [手動受信] に設定されている場合にはたらきます。



- 受話器を上げて会話
- 相手がファクスのと きはリモート受信番 号を指定すると受信 開始 \*
- \* 設定メニューの [機能設定] で [リモート受信設定] が ON で リモート受信番号が設定されているときに有効です。

手動で受信するときは、次の手順で操作します。

#### ■ 本機で操作するとき

0

外部電話のベルが鳴ったらファクス画面の [オフフック] を押します。

2

[受信] が反転表示していることを確認します。

3

オフフック画面の「実行」を押します。

受信が開始されます。

- 操作パネルの【スタート】を押した場合、オフフックスタート確認画面で [はい] を押すと受信が開始されます。
- 外部電話で操作するとき(リモート受信)

p. 8-2 をごらんください。



- 設定方法については p. 11-28 をごらんくださ
- 手動受信の操作について は p. 3-7 をごらんくださ い。



ファクス情報サービスから 受信する場合は、[オンフック]を押して、ダイアルし た後に【スタート】を押します。



ADF または、原稿ガラスに 原稿がセットされている場合は、着信しても[受信] は反転表示しません。 この場合は、[受信]を押し て反転表示させてください。 受信できない場合は、エラーメッセージが表示されます。p. 5-3 を参照して処置をしてください。エラーメッセージの表示は、 【ストップ】を押すと消えます。



- ・外部電話のベルが鳴り続ける場合は、設定メニューの回線パラメータ設定で、[受信方式]が[手動受信]に設ます。自動的に受信するためには[自動受信]に設定す。おく必要があります。だらい、p. 11-28をごらんください。
- メモリが一杯で受信できない場合があります。用紙トレイに用紙がセットされていることを確認してください。

## 3.7 メモリ代行受信とは

用紙づまりなどで受信した文書をプリントできない場合は、プリントできる状態になるまで受信文書がメモリに蓄積されます。 この機能をメモリ代行受信といいます。

- 紙づまりなどのトラブル処置が終了すると、蓄積されていた受信文書のプリントが開始されます。
- メモリが一杯で代行受信できない場合があります。

#### ■ メモリ代行受信したジョブを転送する

メモリ代行受信したジョブを別の宛先に転送することができま す。

1 [ジョブ確認]を押します。

**2** [受信 / 保存] タブを押します。

**3** [転送] を押します。



4 リストから転送したいジョブを選択して [宛先] を押します。



り 宛先を指定します。

- ダイレクト入力で宛先を指定する場合は、[ダイレクト入力] を押します。
- 宛先表から指定する場合は、[宛先表から選択] を 押します。



画面は、2回線使用時の画 面です。



[宛先表から選択]、[ダイレクト入力] については、 p.2-23、p.2-25 をごらんく ださい。



[実行]を押します。 ファクスが送信されます。

# 3.8 受信時の記録について

受信文書を記録する場合は、受信した文書の用紙サイズと、用紙トレイにセットされている用紙サイズを比較し、設定された縮小率で縮小して記録する、用紙におさまるように縮小して記録するのいずれかで記録されます。なお、等倍で記録するように設定している場合は、受信した文書の用紙サイズにかかわらず、等倍で記録されます。

#### ■ 縮小して記録するとき

定形サイズの文書を受信した場合は、そのサイズの用紙に設定された縮小率で縮小して記録されます。(初期値は 96%)



## ■ 用紙におさまるように縮小して記録するとき

定形サイズより長い文書を受信した場合は、受信文書の幅と長さから最適な用紙サイズを決定し、そのサイズの用紙に記録されます。最適な用紙サイズが用紙トレイにセットされていない場合は、近いサイズの用紙に縮小して記録されます。



参照

縮小率については、p. 11-31 をごらんください。 最適な用紙サイズの決定と、用紙選択の基準は次のとおりです。

### Step 1 最適な用紙を選択する

● 受信文書の幅と長さから、最適な用紙サイズを次の原則 で決定します。

受信原稿の幅	受信情報の記録 位置		受信文書	うの長さ	
A4 幅	[OFF] または [原稿内]	0 ~ 154	155 ~ 314	315 ~ 386	387 ~
A4 I/III	[原稿外]	0 ~ 146	147 ~ 306	307 ~ 378	379 ~
選択される用紙サ	イズ	A5 🖫	A4 🖪	B4 <b>□</b>	A3 <b>□</b>
B4 幅	[OFF] または [原稿内]	0 ~ 195	196 ~ 395	396 ~	
	[原稿外]	0 ~ 186	187 ~ 386	387 ~	
選択される用紙サ	·イズ	B5 🖫	B4 <b>□</b>	A3 🖃	
A3 幅	[OFF] または [原稿内]	0 ~ 226	227 ~		
	[原稿外]	0 ~ 217	218 ~		
選択される用紙サ	-イズ	A4 🖫	A3 🖪		

# Step 2 実際にプリントする用紙を選択する

- Step 1 で決定した最適な用紙サイズが、本機にセットされているかをチェックします。
  - 最適な用紙がセットされている:記録開始
  - 最適な用紙がセットされていない、または該当する用紙トレイの自動トレイ切替機能が禁止になっている:次に最適な用紙を表の上から順にチェックします。このとき、設定メニューで[ページ分割記録]が[ON]に設定されている場合は、ページ分割をして記録するように用紙をチェックします。

○ [ページ分割記録] が [OFF] のとき: 上段から順に記録紙が選択されます。

最適記録用紙	A5 🖫	A4 🗔	B5 <b>□</b>	B4 <b>□</b>	A4 🖫	A3 <b>□</b>
記録紙選択	A5 🖫	A4 <b>□</b>	B5 🖫	B4 <b>□</b>	A4 🖫	A3 <b>□</b>
順序  (上段から	A5 <b>□</b>	A4 🖫	B5 <b>□</b>	A3 <b>□</b>	A4 <b>□</b>	B4 <b>□</b>
(工段から   下段)	A4 🗷	F4 <b>□</b>	B4 <b>□</b>	A4 🗷	F4 <b>□</b>	A4 <b>□</b>
	A4 🖫	B4 <b>□</b>	A4 <b>□</b>	A4 🖫	B4 <b>□</b>	F4 <b>□</b>
	B5 🖫	A3 <b>□</b>	A4 🖫	F4 <b>□</b>	A3 <b>□</b>	
	B5 <b>□</b>		F4 <b>□</b>			
	F4 <b>□</b>		A3 <b>□</b>			
	B4 <b>□</b>					
	A3 <b>□</b>					

○ [ページ分割記録] が [ON] のとき: 上段から順に記録紙が選択されます。

最適記録用紙	A5 🖫	A4 <b>□</b>	B5 🖫	B4 <b>□</b>	A4 🖫	A3 🗔
記録紙選択	A5 🖫	A4 <b>□</b>	B5 <b>□</b>	B4 <b>□</b>	A4 🖫	A3 <b>□</b>
順序	A5 <b>□</b>	F4 <b>□</b>	B5 <b>□</b>	B5 🖫	A4 <b>□</b>	A4 🖫
(上段から   下段)	A4 <b>□</b>	B4 <b>□</b>	B4 <b>□</b>	B5 <b>□</b>	F4 <b>□</b>	A4 <b>□</b>
	A4 🖫	A3 <b>□</b>	A4 <b>□</b>	A3 <b>□</b>	B4 <b>□</b>	
	B5 <b>□</b>		A4 🖫	A4 🖫	A3 <b>□</b>	
	F4 <b>□</b>		F4 <b>□</b>	A4 <b>□</b>		
	B5 🖫		A3 <b>□</b>	F4 <b>□</b>		
	B4 <b>□</b>					
	A3 <b>□</b>					

\* B5 □、B5 □、A4 □、A4 □ の場合にはページを分割して記録されます。



• [ページ分割記録]が [OFF] のときでも長尺原稿または高解像度で受信した場合は、ページ分割記録される場合があります。



• [ページ分割記録]が[ON] のときでも受信文書の画像幅より選択された記録紙の幅が短い場合には用紙幅に合わせて縮小されます。

# 詳しく説明します

- 実際にプリントする用紙が、Step 1 で決定した用紙より小さい場合 は、縮小してプリントされます。
- ページ分割記録が OFF の場合は、実際にプリントする用紙の方向 と、Step 1 で決定した用紙の方向が一致しない場合は、自動的に 90 度回転してプリントされます。
- 異なるサイズが混在した文書をプリントする場合は、1ページごとにこれらの処理が行われます。
- Step 1、Step 2 で決定した用紙サイズが、複数の用紙トレイにセットされている場合は、自動紙サイズ選択機能で設定された設定に従い、用紙トレイが選択されます。詳しくは「ユーザーズガイド(コピー機能編)」をごらんください。
- 必要な用紙サイズが手差しトレイのみにセットされている場合は、 手差しトレイから給紙してプリントされます。ただし手差しトレイ が、自動紙サイズ選択機能/自動トレイ切替機能禁止給紙段に設定されている場合、手差しトレイは対象外となります。
- ページ分割を ON に設定している場合、設定メニューの [送信/受信 設定] が次のように設定されているときはページ分割されません。
  - [給紙トレイ固定] が設定されている
  - ●[縮小率] が [等倍] のとき
  - •[記録紙用紙優先選択] が [サイズ固定] または [サイズ優先] のと き
  - •[受信原稿両面プリント] が [ON] のとき
- プリントできる用紙がセットされていない場合は、用紙をセットするようにメッセージが表示されます。
  - •[記録用紙優先選択] が [サイズ優先] に設定されているとき 最適な用紙サイズとして A4、B4、A3 のいずれか 1 種類が選択さ れます。そのサイズがない場合は、通常の用紙選択を行い記録さ れます。
  - •[記録用紙優先選択]が「サイズ固定」に設定されているとき 最適な用紙サイズとして A4、B4、A3 のいずれか 1 種類が選択されます。そのサイズがない場合は、用紙が補給されるまでメッセージが表示されます。
  - •[給紙トレイ固定]が[自動]以外に設定されているとき [給紙トレイ固定]で設定されている用紙トレイ(手差しトレイを 除く)の用紙に記録されます。受信文書よりサイズが小さい場合 は、縮小して記録されます。設定されている用紙トレイに用紙が ない場合は、用紙が補給されるまでメッセージが表示されます。
  - •[記録用紙優先選択]が「自動」以外に、[給紙トレイ固定]も「自動」以外に設定されているとき 「給紙トレイ固定」の設定が優先されます。

### ■ 等倍で記録するとき

設定メニューで [縮小率] が [等倍] に設定されている場合は、 同じサイズの用紙に等倍で記録されます。同じサイズの用紙が セットされていない場合は、大きいサイズの用紙に記録されま す。





- ページ分割をすることは できません。
- A3 サイズより大きな画像 は記録できません。
- 最適なサイズの用紙がない場合は、用紙が補給されるまでメッセージが表示されます。

# ■ 受信時の記録方法

受信文書の用紙サイズと実際に記録される文書の関係は次のとおりです。

受信した用紙の	信した用紙のサイズ		 ☑]の設定	[給紙トレイ固定]で
		等倍	96~87%	トレイを指定
定形サイ (A3~A5 A B C			A   B   C   C   C   C   C   C   C   C   C	A
長尺印刷 (定形サイズ)より長め	ページ分割 記録 OFF	記録 - A	記録 A B	縮小して記録
B C D	ページ分割 記録 ON		A   B   B   C   C   C   D   D   D   D   D   D   D	A



[受信原稿両面プリント]を 指定しておき、用紙の両面 に記録することもできます。 詳しくは、p. 11-31 をごら んください。

# 3.9 受信情報について

設定メニューの発信元 / 受信情報で、受信情報が原稿内、原稿外に設定されている場合は、受信文書に受信情報(日付、時刻、受信番号、ページ番号)が記録されます。

■ 受信情報が [原稿内] に設定されているとき



■ 受信情報が [原稿外] に設定されているとき



■ 受信情報が [OFF] に設定されているとき





設定については、p. 11-26 をごらんください。

# 第 **4** 章 電話をかける/受ける

電話	のかけ方、受け方について説明します。	
4.1	電話をかける	4-2
42	雷託を受ける	4-3

# 4.1 電話をかける

外部電話を接続している場合の電話のかけかたを説明します。

0

受話器を上げます。



- **2** 相手先を指定します。
- 相手に電話がかかったら通話します。.
- 4 通話が終了したら、受話器を戻します。

# 4.2 電話を受ける

外部電話を接続している場合の、電話の受けかたを説明します。



電話の呼び出し音が鳴ったら、受話器を上げて通話します。

○「ピーッ」という音がするか、無音の場合は、相手 がファクスです。外部電話で、リモート受信番号 (2 桁)を指定すると、受信できます。



**2** 通話が終了したら、受話器を戻します。



ダイアル (パルス) 回線とでリモート受信をパルスとない。 回線とを トーンに切り替える必要 があります。 この機能を モール ない外ができません。 る場所できません。 るりないができません。 るしていては、 していては、 している。 しんください。



リモート受信については、 p.8-2 をごらんください。

# **第 5 章** トラブル処置

トラ	ブルが発生した場合の処置について説明します。	
5.1	送信できない	. 5-2
5.2	受信できない	. 5-3
5.3	エラーメッセージが表示された	. 5-5
5.1	「廿一ビスに連終してください」と表示されたら(廿一ビスコー川)	5-6

# 5.1 送信できない

送信できない場合は、次の表を参照して処置をしてください。 処置をしても正常に送信できない場合は、サービス管理店にお 問い合わせください。

# 参照

- エラーメッセージについては p. 5-5 をごらんください。
- 原稿がつまった、用紙がつまった、画質が悪い、トナーがなくなったなどのトラブルについては「ユーザーズガイド (コピー機能編)」をごらんください。

チェックポイント	処 置
送信の手順は正しいですか?	送信手順を確認して、もう一度送信してください。
相手のファクス番号は正しいですか? 短縮宛先やプログラム宛先は、正しく登録されていますか?	短縮宛先やプログラム宛先を使用している場合は、ファクス番号 の登録に誤りがある場合があります。 短縮宛先リストをプリントするなどして、正しく登録されている かを確認してください。 誤りがある場合は修正してください。
電話回線の設定は正しいです か?	設定メニューの [回線パラメータ] の [ダイアル方式] はお使い の電話回線に合っていますか? 設定を確認して、誤りがある場合は修正してください。
電話線の接続は正しいですか?	電話線が外れていませんか? 電話線の接続を確認し、外れている場合は、接続してください。
受信側にトラブルはありません か?	受信側のファクスの電源が切れている、用紙がないなどのトラブルはありませんか? 受信側に電話をかけて確認してください。

# 5.2 受信できない

受信できない場合は、次の表を参照して処置をしてください。 処置をしても正常に受信できない場合は、サービス管理店にお 問い合わせください。

# 参照

- エラーメッセージについては p. 5-5 をごらんください。
- 原稿がつまった、用紙がつまった、画質が悪い、トナーがなくなったなどのトラブルについては「ユーザーズガイド (コピー機能編)」をごらんください。

トラブルの内容	チェックポイント	処 置
受信できない	用紙はセットされていま すか?	用紙補給アイコンが点灯している場合は、用紙がなくなり、メモリに受信原稿が蓄積されています。 用紙を補給してください。 用紙補給の操作については、「ユーザーズガイド(コピー機能編)」をごらんください。
	紙がつまっていません か?	紙づまりが発生している場合は、用紙がつまり、 メモリに受信原稿が蓄積されています。 つまっている用紙を取り除いてください。 紙づまりの処置については、「ユーザーズガイド (コピー機能編)」をごらんください。
	トナーが切れていません か?	トナーがなくなると、受信できません。 すぐにトナーボトルを交換してください。 トナーボトルの交換操作については、「ユーザーズ ガイド (コピー機能編)」をごらんください。
	手動受信に設定されてい ませんか?	設定メニューの [回線パラメータ] の [受信方式] が [手動受信] に設定されている場合は、受信の操作が必要です。手動受信 (p. 3-7) を参照して受信の操作をしてください。
	電話線の接続は正しいで すか?	電話線が外れていませんか? 電話線の接続を確認し、外れている場合は、接続 してください。
	閉域受信が設定されてい ませんか?	閉域受信機能が設定されている場合は、特定の相 手からのファクスだけを受信します。 管理者にお問い合わせください。
	送信側から F コードで正 しくない SUB が送信され ていませんか?	親展ボックスや中継ボックスが設定されている場合、正しくない SUB を受信すると、通信エラーが発生し、受信できない場合があります。送信側にSUB の設定を確認してください。

トラブルの内容	チェックポイント	処 置
プリントされない	PC-FAX 受信が設定され ていませんか?	PC-FAX 受信で保存されたボックスを確認してください。
	TSI 受信振分けが設定されていませんか?	TSI 受信振分けで保存されたボックスを確認してください。
	強制メモリ受信が設定されていませんか?	強制メモリ受信が設定されている場合は、次の手順で受信文書をプリントします。 1. 【ボックス】を押します。 2. オプションのハードディスクを使用している場合は、[システムボックス]を押します。 3. [強制メモリ受信ボックス]を押します。 4. パスワードを入力して [OK]を押します。 5. プリントしたい文書を選択し、[プリント]を押します。 6. プリントが終了したら、[閉じる]を押します。 または、強制メモリ受信設定を [OFF] にします。

# 5.3 エラーメッセージが表示された

本機にトラブルが発生するとエラー画面が表示され、次のエラーメッセージが表示されます。次の表を参照して処置をして ください。

処置をしても正常に通信できない場合は、サービス管理店にお 問い合わせください。

エラーメッセージ	処 置
話中	設定されている回数分のリダイアルをしましたが、相手が話し中などで送信できませんでした。 受信側の状態を確認して、もう一度送信してください。
無応答	相手側が受信できない状態です。 受信側に電話をかけて、状態を確認し、もう一度送信してください。
メモリオーバーフロー	原稿読込中に、メモリが一杯になりました。 読込みが終わった原稿を送信する場合は、【スタート】を、中止 する場合は【ストップ】を押してください。

# 5.4 「サービスに連絡してください」と表示されたら(サービスコール)

お客様では処置できないトラブルが起こったとき、「サービスに連絡してください」というメッセージが画面上に表示されます。 (サービスコール画面)

サービスコール画面中央には、通常、お客様のサービス管理店 の電話番号とファクス番号が表示されます。


ここでは、サービス管理店に電話でトラブルを知らせる手順を 説明します。




# 

思わぬ事故になる恐れがありますので、サービスコール画面が表示され通信できなくなった場合は、次の処置をしてください。

- 1.トラブルコード番号を書き留めます。
- 2.操作電源スイッチ、主電源スイッチを OFF にします。
- 3.電源プラグをコンセントから抜きます。
- 4.サービス管理店に連絡し、トラブルコード番号をお知らせください。





# 第 6 章 仕様

ファ	クス機能の仕様について説明します。	
6 1	什 <del>楼</del>	6-2

# 6.1 仕様

ファクスに関する主な製品仕様は次のとおりです。製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

項目	仕 様		
画像メモリ容量	ハードディスク装着時:30 GB* ハードディスク非装着時:32 MB		
蓄積枚数	ハードディスク装着時:最大 9000 枚*(ハードディスク非装着時は、画像メモリ容量によって制限されます) A4 判 700 文字程度の当社標準原稿を、解像度[精細]で蓄積した場合の枚数です。		
適応回線	加入電話回線(ファクシミリ通信網を含みます) PBX 回線		
走査線密度	図3 超高精細: 600 dpi × 600 dpi 高精細: 16 dot/mm × 15.4 line/mm、 8 dot/mm × 15.4 line/mm、 400 dpi × 400 dpi 精細: 8 dot/mm × 7.7 line/mm、 200 dpi × 200 dpi 普通: 8 dot/mm × 3.85 line/mm、 相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。		
伝送速度	2400 / 4800 / 7200 / 9600 / 12000 / 14400 / 16800 / 19200 / 21600 / 24000 / 26400 / 28800 / 31200 / 33600 bps		
伝送時間	約2秒 A4 判700 文字程度の当社標準原稿を、解像度 [普通] で送信した場合の時間です。 これは画像だけの伝送時間で、通信の制御にかかる時間はふくみません。実際の通信時間は、原稿の内容や相手側の機種電話回線の状態などにより異なります。		
符号化方式	MH / MR / MMR / JBIG		
最大読み取りサイズ	420 × 297 mm(A3 サイズ) 幅:297 mm 長さ:最大 1000 mm		
最大記録サイズ	420 × 297 mm (A3 サイズ) 1000 mm を超える原稿は受信できません。 セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、 ページ分割設定にしたがって印字されます。		

<sup>\*</sup> コピー、スキャン、プリンタ、ボックスの各機能とハードディスクを共通使用。

# 第7章 便利な送信

7.1       読込設定と通信設定の画面を表示するには       7.7         7.2       読込設定と通信設定の機能一覧       7.6         7.3       サイズの異なる原稿を一度の操作で送る(混載原稿)       7.6         7.4       折り目のある原稿を送る(Z折れ原稿)       7.6         7.5       長い原稿を送る(長尺原稿)       7.1         7.6       両面原稿の綴じ位置を指定する(両面とじ方向)       7.1         7.7       黒い影を消して送る(枠消し)       7.1         7.8       背景色の濃度を調整して送る(下地調整)       7.2	•
7.3 サイズの異なる原稿を一度の操作で送る(混載原稿)       7.7 7.4 折り目のある原稿を送る(Z折れ原稿)       7.7 7.5 長い原稿を送る(長尺原稿)       7.1 7.6 両面原稿の綴じ位置を指定する(両面とじ方向)       7.1 7.7 黒い影を消して送る(枠消し)       7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1	-2
7.4 折り目のある原稿を送る(Z 折れ原稿)       7.5 長い原稿を送る(長尺原稿)       7-1         7.6 両面原稿の綴じ位置を指定する(両面とじ方向)       7-1         7.7 黒い影を消して送る(枠消し)       7-1	-4
7.5 長い原稿を送る(長尺原稿)	-6
7.6 両面原稿の綴じ位置を指定する(両面とじ方向)7-1 7.7 黒い影を消して送る(枠消し)	-9
7.7 黒い影を消して送る(枠消し)7-1	12
	15
7.8 背景色の濃度を調整して送る(下地調整)	18
	21
7.9 読み取ったことを確認する (済みスタンプ)7-2	23
7.10 原稿を読み込むサイズを指定して送る (読込みサイズ)	25
7.11 発信元情報のつけ方を指定する (発信元設定)7-2	28
7.12 ファイル形式を指定して送信する7-3	31
7.13 パスワードをつけて送る (パスワード送信)7-3	33
7.14 親展ボックスを使う(F コード送信)7-3	
7.15 中継先を指定して送る(F コード送信)7-3	38
7.16 ECM モードを解除して送る(ECM オフ)7-4	41
7.17 スーパー G3 モードを解除して送る(V34 オフ)7-4	43
7.18 共有 / 個人ボックスの文書をファクス送信する	45
7.19 相手機を確認して送信する (宛先確認送信)7-4	47
7.20 宛先を再確認して送信する (宛先確認表示)7-4	49
7.21 回線を指定して送信する (回線指定)7-5	50

# 7.1 読込設定と通信設定の画面を表示するには

便利な機能を使ってファクス送信をするときは、読込設定画面または通信設定画面を表示し、使いたい機能を設定します。

- 0
- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- [読込設定] または [通信設定] を押します。



びます。 使いたい機能のキーを押します。読込設定画面で [応用設定]を押すと、応用設定の画面が表示されます。







- 設定したい機能のキーを 押すと、それぞれの機能 専用の画面が表示されま す。
  - (V34 オフ、ECM オフ、 海外通信モードはキーを 押すことで機能が設定さ れるため、専用の画面は ありません。)
- 複数の機能を組み合わせ て設定することができま すが、併用できない機能 キーは、選択できません。



次のいずれかの操作を行います。

- さらに機能を設定する画面が表示された場合: 表示された画面で機能を設定し、[OK] を押します。
- 機能が選択された場合:[OK] を押します。
- 元の通信条件に戻すときは、[キャンセル] を押します。

ファクス画面に戻ります。

# 7.2 読込設定と通信設定の機能一覧

読込設定や通信設定の画面には、次の機能が表示されます。

#### 読込設定画面



応用設定画面



通信設定画面



[キャンセル] 前の画面に戻りま す。

#### [OK]

設定中の設定を確定 し、前の画面に戻り ます。

#### [機能 OFF]

設定されている設 定を解除し、前の 画面に戻ります。

[全機能 OFF] その画面にある機 能をすべて OFF に します。

+-	説明		
原稿指定	混載原稿	サイズの異なる原稿をセットし、 一度の操作で原稿サイズを検知 して送信する機能です。→ p. 7-6	
	Ζ 折れ原稿	折り目がついているために原稿 サイズを正しく検知できない原 稿を送信する機能です。→ p. 7-9	
	長尺原稿	432 mm より長い長尺原稿を送信 する機能です。 → p. 7-12	
両面とじ方向	両面原稿を ADF で読み込む場合に、原稿の綴じ位 置を指定し、原稿の裏面の上下関係を補正する機 能です。→ p. 7-15		
枠消し	冊子になっている原稿を読み込むときなどに、上 下左右に写る黒い影を消して送信する機能です。 → p. 7-18		
下地調整	原稿の背景色の濃さを調整して送信する機能です。 → p. 7-21		
済みスタンプ	読み取った原稿に済みスタンプを押すことができます(FAX済みスタンプユニット装着時のみ)。→p. 7-23		
読込みサイズ	読み込むサイズを指定して送信する機能です。原稿の一部だけを送信したい場合に便利です。 → p. 7-25		


+-	説明		
発信元設定	ファクス送信の際に、ジョブごとに発信元情報の つけ方を指定できます。→ p. 7-28		
ファイル形式	E-Mail で送信する場合の添付ファイルの形式を指 定します。→ p. 7-31		
パスワード送 信 <sup>*1</sup>	相手側が閉域通信を設定している場合に、パス ワードをつけて送信する機能です。→ p. 7-33		
ポーリング送 信	受信側からの指示でポーリング送信するために、 メモリ内のポーリング送信専用メモリに読み込ん だ原稿を蓄積しておく機能です。→ p. 9-2		
信グ送信予約		されている原稿、またはポーリン た原稿を、受信側からの指示で送 す。→ p. 9-5	
タイマー通信	指定した時刻に通信を開始する機能です。 → p. 2-45		
Fコード送信 <sup>*2</sup>	SUB アドレスとパスワードを指定することにより、親展通信、中継依頼を使用する機能です。 → p. 7-35、p. 7-38		
回線設定	海外通信モード	通信状態の悪いところへ送信する場合に、情報を送る速さ(伝送速度)をゆっくりとしたスピードに設定して送信する機能です。→ p. 2-47	
	ECM オフ	ECM モードを解除して送る機能 です。→ p. 7-41	
	V34 オフ	交換機などの制約によりスーパー G3 モードを使用できない場合に、スーパー G3 モードを解除して送信する機能です。 → p. 7-43	
	宛先確認送信	誤送信を防止するための機能です。送信時に、指定したファクス番号と相手機のファクス番号情報 (CSI) を比較して、一致した場合のみ送信します。→ p. 7-47	
	回線指定	送信に使用する回線を設定します (2回線使用時のみ)。 → p. 7-50	



- \* 1: 閉域通信を設定している同機械への送信時に使用します。
- \*2:Fコードを使って 通信します。Fコード通 信機能を持たないファク スとの通信はできません。 相手ファクスをご確認く ださい。
- 設定された項目は、反転表示されます。
- V34 とは、スーパー G3 ファクスで使われている 通信方式です。

# 7.3 サイズの異なる原稿を一度の操作で送る(混載原稿)

混載原稿とは、サイズの異なる原稿をセットし、それぞれの原稿サイズを検知して送信する機能です。




#### 原則

読込みサイズと混載原稿を同時に指定した場合は、読込みサイズで指定したサイズが適用されます。


[混載原稿と併用できない機能]

Z折れ原稿、長尺原稿、両面とじ方向、ポーリング受信、掲示板ポー リング受信

- 0
- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- [読込設定]、[応用設定] の順に押します。
- [原稿指定]を押します。




[混載原稿]を押します。





設定を解除するときは、「機能OFF」を押します。

**り** [OK] を押します。



応用設定画面に戻ります。

- **6** [OK] を押します。 読込設定画面に戻ります。
- **7** [OK] を押します。 ファクス画面に戻ります。
- 8 必要に応じて、その他の機能を設定します。

- 9 宛先を指定します。
- 10 原稿をセットします。



ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。



宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。



原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。



【スタート】を押します。


読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。

# 参照

- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 受信側が話中などで送信できない場合はリダイアルされます。リダイアルについては p. 2-31 をごらんください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

# 7.4 折り目のある原稿を送る(Z折れ原稿)

折り目がついているために原稿サイズを正しく検知できない原稿を送信する機能です。



#### 原則


ADF を使用します。原稿ガラスを使用して Z 折原稿の送信をすることはできません。

2 枚目以降の原稿は、1 枚目の原稿と同じサイズで送信されます。原稿サイズがページごとに異なる場合は、Z 折れ原稿を設定せず、[混載原稿]を指定してください。

[Z折れ原稿と併用できない機能]


混載原稿、長尺原稿、ポーリング受信、掲示板ポーリング受信、連続 読み設定

- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- [読込設定]、[応用設定] の順に押します。
- [原稿指定]を押します。



4


[Z折れ原稿]を押します。



詳しく説明します

設定を解除するときは、[機 能 OFF]を押します。

**5** [OK] を押します。



応用設定画面に戻ります。

- (OK] を押します。読込設定画面に戻ります。
- 7 [OK] を押します。
  ファクス画面に戻ります。
- 必要に応じて、その他の機能を設定します。

9 宛先を指定します。



ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。



宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。



原稿をセットします。



【スタート】を押します。

読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。



原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。


#### 参照

- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 受信側が話中などで送信できない場合はリダイアルされます。リダイアルについては p. 2-31 をごらんください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

### 7.5 長い原稿を送る(長尺原稿)

432 mm より長い長尺原稿を送信する機能です。

長尺原稿を指定することにより、1000 mm までの長さの原稿を送信することができます。



#### 原則


ADF を使用します。原稿ガラスを使用して長尺原稿の送信をすることはできません。

長尺原稿は複数枚の原稿に対応していません。長尺原稿を送信する際は、ADFに1枚ずつセットして使用してください。


[長尺原稿と併用できない機能]

両面、枠消し、混載原稿、Z折れ原稿、両面とじ方向、連続読み設定、ポーリング受信、掲示板ポーリング受信

- #作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- [読込設定]、[応用設定] の順に押します。
- [原稿指定]を押します。




[長尺原稿]を押します。



詳しく説明します 設定を解除するときは、[機

能 OFF] を押します。

**り** [OK] を押します。



応用設定画面に戻ります。

- **6** [OK] を押します。 読込設定画面に戻ります。
- **7** [OK] を押します。 ファクス画面に戻ります。
- 8 必要に応じて、その他の機能を設定します。

**9** 宛先を指定します。



ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。



宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。



原稿をセットします。



【スタート】を押します。

読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。




原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。

#### 参照

- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 受信側が話中などで送信できない場合はリダイアルされます。リダイアルについては p. 2-31 をごらんください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

### 7.6 両面原稿の綴じ位置を指定する(両面とじ方向)

ADF を使って両面原稿を送信する場合に原稿の綴じ位置を設定する機能です。両面原稿の綴じ位置には、原稿の上側(または下側)に綴じ位置がある上下綴じと、原稿の左(または右側)に綴じ位置がある左右綴じがあり、原稿の裏面の上下関係が異なります。




#### 原則

ADF を使用します。原稿ガラスを使用して両面とじ方向の送信をすることはできません。


[両面とじ方向と併用できない機能]

混載原稿、長尺原稿、連続読み設定、ポーリング受信、掲示板ポーリ ング受信

- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- 2 [読込設定]、[応用設定] の順に押します。
- [両面とじ方向]を押します。



[左右とじ] または [上下とじ] を押し、両面原稿の綴じ位置を選択します。



**5** [OK] を押します。

応用設定画面に戻ります。

- (DK] を押します。読込設定画面に戻ります。
- **7** [OK] を押します。 ファクス画面に戻ります。
- 8 必要に応じて、その他の機能を設定します。

- 9 宛先を指定します。
- 10 原稿をセットします。



設定を解除するときは、「機能 OFF」を押します。



ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。



宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。



原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。



【スタート】を押します。


読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。



- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 受信側が話中などで送信できない場合はリダイアルされます。リダイアルについては p. 2-31 をごらんください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

### 7.7 黒い影を消して送る(枠消し)

ADF を開いたまま原稿を読み取ったり、冊子になっている原稿を読み込むときなどに、原稿のまわりに黒い影が付いて送信されることがあります。枠消しとは、冊子になっている原稿を読み込むときなどに、上下左右に写る黒い影を消して送信する機能です。



#### 原則

[枠消しのスペック]

原稿ガラス、ADFともに使用できます。


枠消し量は、 $0.1\sim50~\text{mm}$  の範囲で、0.1~mm きざみで設定できます。

お買い上げ時の初期値枠消し量:5.0 mm


[枠消しと併用できない機能]

ポーリング受信、掲示板ポーリング受信、長尺原稿

- #作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- [読込設定]、[応用設定] の順に押します。
- **3** [枠消し]を押します。



[上]、[左]、[右]、[下] を選択し、テンキーまたは [-]、[+] を押して、それぞれに枠消し量を設定します。



- (OK) を押します。応用設定画面に戻ります。
- (OK] を押します。読込設定画面に戻ります。
- 「OK」を押します。
  ファクス画面に戻ります。
- 8 必要に応じて、その他の機能を設定します。

- 9 宛先を指定します。
- 10 原稿をセットします。



枠消しの設定を解除する場合は、[機能 OFF]を押します。



ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。



宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。



原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。



【スタート】を押します。


読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。

## 参照

- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 受信側が話中などで送信できない場合はリダイアルされます。リダイアルについては p. 2-31 をごらんください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

### 7.8 背景色の濃度を調整して送る(下地調整)


下地調整とは、送信データの背景色の濃さを調整する機能です。 原稿の背景に色がついている場合、色を読み込んで送信データ の下地が黒くなることがあります。このような場合に、送信 データの背景色の濃さを調整して送信できます。



#### 原則

[下地調整のスペック] 原稿ガラス、ADFともに使用できます。

- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- [読込設定]、[応用設定] の順に押します。
- [下地調整]を押します。



伊原稿の背景色を濃くしたいときは、[こく] を、薄くしたいときは [うすく] を押します。





元の設定に戻す場合は、[キャンセル]を押します。

- (OK] を押します。応用設定画面に戻ります。
- (DK] を押します。読込設定画面に戻ります。
- **7** [OK] を押します。 ファクス画面に戻ります。
- 必要に応じて、その他の機能を設定します。

- 9 宛先を指定します。
- 原稿をセットします。
- 【スタート】を押します。

読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。

### 参照

ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。

## 参照

宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。

## 参照


原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。

## 詳しく説明します

- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 受信側が話中などで送信 できない場合はリダイア ルされます。リダイアル については p. 2-31 をごら んください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

## 7.9 読み取ったことを確認する(済みスタンプ)

ADF を使用して送信する場合に、読み取った原稿に済みスタンプを付け、1 枚ずつ読み取ったかどうかを確認できます。済みスタンプは、直径 4 mm のピンク色の⊕印で、原稿の表面の後端に下図のようにして付けられます。なお、両面を送信する場合は、表面に済みスタンプが付けられます。



#### 原則

FAX 済みスタンプユニット装着時のみ使用できます。


スタンプのインクは消耗品です。スタンプが薄くなった場合は、サービス管理店にお問い合わせください。

混載原稿を選択している場合は、上記の位置に済みスタンプが押されない場合があります。

済みスタンプを設定していても、原稿が多重送りした場合などは、済 みスタンプは付きません。再度送信してください。

実際に、原稿が正しく送られたかどうかについては、送信結果レポートや設定確認画面の送信結果で確認してください。

- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- **2** [読込設定]、[応用設定] の順に押します。
- 3 [済みスタンプ]を押します。



詳しく説明します

設定を解除するときは、も う一度 [済みスタンプ] を 押します。

- (4) [OK] を押します。読込設定画面に戻ります。
- **5** [OK] を押します。 ファクス画面に戻ります。
- **6** 必要に応じて、その他の機能を設定します。

- **7** 宛先を指定します。
- 8 原稿をセットします。
- り 【スタート】を押します。

読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。

### 参照

ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。

## 参照

宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。

## 参照

原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。


#### 参照

- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 受信側が話中などで送信できない場合はリダイアルされます。リダイアルについては p. 2-31 をごらんください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

### 7.10 原稿を読み込むサイズを指定して送る(読込みサイズ)

読込みサイズとは、原稿を読み込むサイズを指定して送信する機能です。

受信側の用紙幅が送信原稿より小さい場合、通常は縮小して記録されます。縮小したくない場合に、原稿サイズを受信側の用紙サイズに指定すると、原寸で送信することができます。




#### 原則

原稿を ADF にセットした場合と、原稿ガラスにセットした場合では、 原稿の読み込み位置が異なります。

読込みサイズと混載原稿を同時に指定した場合は、読込みサイズで指 定したサイズが適用されます。

[読込みサイズと併用できない機能] ポーリング受信、掲示板ポーリング受信

- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- [読込設定]、[応用設定] の順に押します。
- 3 [読込みサイズ]を押します。



原稿の状態に合わせ、指定する原稿サイズのキーを押 します。



詳しく説明します

元の設定に戻す場合は、 [キャンセル]を押します。

- (5) [OK] を押します。応用設定画面に戻ります。
- (DK] を押します。読込設定画面に戻ります。
- **7** [OK] を押します。 ファクス画面に戻ります。
- 8 必要に応じて、その他の機能を設定します。

- **9** 宛先を指定します。
- **が** 原稿をセットします。



ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。



宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。



原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。



【スタート】を押します。

読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。



- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 受信側が話中などで送信できない場合はリダイアルされます。リダイアルについては p. 2-31 をごらんください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

#### 7.11 発信元情報のつけ方を指定する(発信元設定)

ファクス送信の際に、ジョブごとに発信元情報をつけるかどうかを指定できます。

発信元情報として原稿に付加する内容は、設定メニューの [発信元/ファクス ID 登録] で登録します。

発信元情報のつけ方は、設定メニューの [発信元 / 受信情報] で設定します。

1

操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。


2

[読込設定]を押します。

3 [発信元設定]を押します。



4 発信元情報をつけるかどうかを指定します。






[発信元/ファクス ID 登録]、[発信元/受信情報] については、p. 11-24、 p. 11-26 をごらんください。

## 詳しく説明します

- 元の設定に戻す場合は、 [キャンセル] を押します。
- 発信元情報については、 p. 2-49 をごらんください。
- [発信元 / 受信情報] が OFF に設定されている場合、ファクス画面から [発信元設定] を ON に変 更すると、発信元情報は 原稿外に付加されます。

発信元名を変更する場合は[する]を押して、リストから変更したい発信元名を選択して[OK]を押します。



参照

発信元名について、詳しく は、p. 11-24 をごらんくだ さい。

- (6) [OK] を押します。読込設定画面に戻ります。
- **7** [OK] を押します。 ファクス画面に戻ります。
- 8 必要に応じて、その他の機能を設定します。

- 9 宛先を指定します。
- 原稿をセットします。



ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。



宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。



原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。



【スタート】を押します。

読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。



- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 受信側が話中などで送信できない場合はリダイアルされます。リダイアルについては p. 2-31 をごらんください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

### 7.12 ファイル形式を指定して送信する

宛先に E-Mail またはボックスを指定した場合の読込画像のファイル形式を指定する機能です。

0

操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。


2

[読込設定] を押します。

- 3
- [ファイル形式]を押します。




4 ファイル形式を選択します。



5

[PDF]を選択した場合、[暗号化]を押すと、暗号化の設定ができます。必要に応じて暗号化の設定をします。



6

[OK] を押します。

読込設定画面に戻ります。



元の設定に戻す場合は、 [キャンセル] を押します。



PDF の暗号化は、暗号レベル、パスワード、文書の権限のほかに詳細設定として、印刷許可レベル、画像抽出レベル、変更許可レベルを設定できます。

#### 7.12 ファイル形式を指定して送信する

**7** [OK] を押します。 ファクス画面に戻ります。

8 必要に応じて、その他の機能を設定します。

9 宛先を指定します。

原稿をセットします。

■ 【スタート】を押します。

読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。

参照

ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。

参照

宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。

参照

原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。

詳しく説明します

- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

#### 7.13 パスワードをつけて送る(パスワード送信)

パスワード送信とは、パスワードをつけて送信する機能です。 相手機が閉域受信を設定している場合、送信側からは閉域受信 パスワードと同じパスワードを送る必要があります。


#### 原則

この機能は、相手機が閉域受信(パスワード)機能をもつ機種の場合だけ使用できます。


[パスワード送信と併用できない機能]

ポーリング送信、ポーリング受信、掲示板登録、掲示板ポーリング受信、Fコード送信

- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- [通信設定]を押します。
- 3 [パスワード送信]を押します。



4 パスワード(最大 20 桁)をテンキーで入力します。



- (OK) を押します。通信設定画面に戻ります。
- **6** [OK] を押します。 ファクス画面に戻ります。



- パスワードには、0~9 までの数字、#、\*を入力 することができます。
- 誤って入力した場合は、 [削除]を押して訂正します。
- 【クリア】を押すと、入力 した内容がすべて削除さ れます。



設定を解除するときは、[機能 OFF]を押します。

必要に応じて、その他の機能を設定します。

8

宛先を指定します。

9

原稿をセットします。

10

【スタート】を押します。

読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。

## 参照

ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。

## 参照

宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。

## 参照


原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。

# 詳しく説明します

- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 受信側が話中などで送信できない場合はリダイアルされます。リダイアルについては p. 2-31 をごらんください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

## 7.14 親展ボックスを使う(Fコード送信)

親展通信とは、特定の人との間で送受信したい原稿を、親展ボックスを使って通信する機能です。相手機の親展ボックス宛に原稿を送ることを親展送信、自局の親展ボックスに原稿を受信することを親展受信と呼びます。ここでは、親展送信をする手順について説明します。



#### 原則


- 親展送信をするためには、相手機に親展ボックスや通信パスワード が設定されている必要があります。
- 通信パスワードは相手機により必要ない場合があります。
- この機能は、相手機が F コード機能をもつ機種の場合にだけ使用できます。
- Fコードについては付録のファクス用語集をごらんください。 [親展送信と併用できない機能] ポーリング送信、ポーリング受信、掲示板登録、掲示板ポーリング受信、パスワード送信

#### ■ 親展送信をする

- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- 2 [通信設定]を押します。
- **3** [Fコード送信]を押します。



[SUB アドレス] に相手機の親展ボックス No. をテンキーで入力します。パスワードが必要な場合は、[パスワード] を押し、パスワードを入力します。



- (OK) を押します。通信設定画面に戻ります。
- (6) [OK] を押します。
  ファクス画面に戻ります。
- 必要に応じて、その他の機能を設定します。

- 8 宛先を指定します。
- 9 原稿をセットします。



- [SUBアドレス] と [パ スワード] には、20 桁ま で入力することができま す。
  - 相手機が FK-502 の場合、 親展ボックス No. は 9 桁 以内、パスワードは 8 桁 以内を入力します。それ 以外の場合は、相手機に より異なります。
- [パスワード] には、0~ 9までの数字、#、\*を入 カすることができます。
- 誤って入力した場合は、 [削除]を押して訂正します。
- •【クリア】を押すと、入力 した内容がすべて削除さ れます。



設定を解除するときは、「機能 OFF」を押します。



ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。



宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。



原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。



【スタート】を押します。


読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。



原稿の登録を中止したい場合は、【ストップ】を押します。

#### 7.15 中継先を指定して送る(Fコード送信)

中継依頼とは、いったん中継配信局に原稿を送信し、中継配信局から送信先に同報する機能です。遠方の相手先への同報が頻繁に発生する場合には、中継配信局と中継配信先を地域別にグループ化しておくことにより、全体の通信コストを削減することができます。



#### 原則

- 中継依頼を行うファクスを「中継指示局」、実際に中継同報を行う ファクスを「中継配信局」、最終的に受信するファクスを「中継配 信先」と呼びます。
- 中継依頼を使用するためには、中継配信局となるファクスに、中継ボックス No.、中継パスワード、宛先グループ No. が設定されている必要があります。
- この機能は中継配信局となる相手機がFコード機能をもつ機種の場合にだけ使用できます。Fコードについては付録のファクス用語集をごらんください。

[中継依頼と併用できない機能]

ポーリング送信、ポーリング受信、掲示板登録、掲示板ポーリング受信、パスワード送信

- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- 2 [通信設定]を押します。
- **3** [Fコード送信]を押します。




## 詳しく説明します

- ・本機では、中継ボックスを設定することもご利用できます。本機を中継でのおとしてものができます。本機を中継には、といるでは、このでは、「中継ボックスを登録して、中継ボックスを登録して、中継ボックスを登録しくは、p. 10-55、p. 11-34をごらんください。
- 中継配信局において、機能 ON/OFF 設定の[中継プリント]を ON に設定すると、中継配信後に中継した文書をプリントします。詳しくは、p. 11-34をごらんください。



[SUB アドレス] に中継局の中継ボックス No. をテンキーで入力します。[パスワード] を押し、パスワードを入力します。



- [OK] を押します。通信設定画面に戻ります。
- **6** [OK] を押します。 ファクス画面に戻ります。
- **7** 必要に応じて、その他の機能を設定します。

- 9 原稿をセットします。



- [SUB アドレス] と [パ スワード] には、20 桁ま で入力することができま す。
- パスワードは必須です。 [パスワード] には、0~ 9までの数字、#、\*を入 カすることができます。
- 誤って入力した場合は、 [削除] を押して訂正します。
- •【クリア】を押すと、入力 した内容がすべて削除さ れます。



設定を解除するときは、「機能OFF」を押します。



ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。



宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。

参照

原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。



【スタート】を押します。

読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。



原稿の登録を中止したい場合は、【ストップ】を押します。

#### 7.16 ECM モードを解除して送る(ECM オフ)

ECM オフとは、ECM モードを解除し、通信時間を短縮して送信する機能です。

ECM モードは、ITU-T (国際電気通信連合) で定められた誤り 再送方式の通信です。ECM モードをもつファクス間の通信では、送信したデータに誤りがないことを確認しながら通信しますので、電話回線の雑音などによる画像の乱れを防止して通信することができます。

本機では、ECM オフを設定しない限り、ECM モードで送信されます。

#### 原則

電話回線の雑音が多い場合、ECM モードは、ECM オフ時に比べて通信時間が若干長くなることがあります。

[ECM オフと併用できない機能]

ポーリング受信、ポーリング送信、V34 オフ、掲示板登録、掲示板ポーリング受信


拉

操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。


2

「通信設定」を押します。

[回線設定]を押します。



**④**[ECM オフ]を押します。





- 設定を解除したいときは、 もう一度 [ECM オフ] を 押します。
- 画面は、2 回線使用時の 画面です。

[宛先確認送信]を行う場合は[する]を押します。

6

[OK] を押します。

通信設定画面に戻ります。

7

[OK] を押します。

ファクス画面に戻ります。

8

必要に応じて、その他の機能を設定します。

9

宛先を指定します。

10

原稿をセットします。

1

【スタート】を押します。

読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。



[宛先確認送信] を [する] に設定すると、誤送信を防 止することができます。 p. 7-47 をごらんください。

#### 参照

ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。



宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。



原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。

# 詳しく説明します

- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 受信側が話中などで送信できない場合はリダイアルされます。リダイアルについては p. 2-31 をごらんください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

#### 7.17 スーパー G3 モードを解除して送る(V34 オフ)

V34 とは、スーパー G3 のファクス通信時に使われる通信方式です。相手機または本機が内線交換機経由で回線に接続されているなどの場合、回線の状況によっては、スーパー G3 モードで通信できない場合があります。


このような場合は、V34 オフを選択することによって、スーパー G3 モードをオフにして送信することをおすすめします。 送信が終わると自動的に V34 モードに戻ります。

#### 原則

[V34 オフと併用できない機能]

ポーリング送信、ポーリング受信、掲示板登録、掲示板ポーリング受信、ECM オフ

- O
- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- 2 [通信設定]を押します。
- 3 [回線設定]を押します。



**4** [V34 オフ] を押します。





- 設定を解除したいときは、 もう一度[V34オフ]を 押します。
- 画面は、2 回線使用時の 画面です。

[宛先確認送信]を行う場合は[する]を押します。

6

[OK] を押します。

通信設定画面に戻ります。

7

[OK] を押します。

ファクス画面に戻ります。

8

必要に応じて、その他の機能を設定します。

9

宛先を指定します。

原稿をセットします。

0

【スタート】を押します。

読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。



[宛先確認送信] を [する] に設定すると、誤送信を防 止することができます。 p. 7-47 をごらんください。



ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。



宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。



原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。

# 詳しく説明します

- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 受信側が話中などで送信できない場合はリダイアルされます。リダイアルについては p. 2-31 をごらんください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

## 7.18 共有 / 個人ボックスの文書をファクス送信する

共有 / 個人ボックスに保存したファイルをファクス送信、プリントおよびネット配信できます。

またボックスにあるファイルは、名称を変更したり、他のボックスに移動(コピー)したり、確認用に 1 ページ目だけをプリントしたりできます。

0

操作パネルの【ボックス】を押します。

2

[共有ボックス] または [個人ボックス] タブを選択し、ファクス送信、プリントおよびネット配信したいジョブがあるボックスを選択します。



が ボックス閲覧用パスワードが設定されている場合は、 パスワードを入力して [OK] を押します。

4

ボックスにあるジョブをプリントしたい場合は、[プリント] タブ画面でジョブを選択して [プリント] を押します。





ボックスからのネット配信 機能については、「ユーザー ズガイド (ボックス機能 編)」をごらんください。



- [ボックス番号] を押して、ボックス番号をテンキーで指定してボックスを選択することもできます。
- ユーザー認証機能が [ON] の場合、[個人ボックス] タブが表示されます。



- ジョブを削除する場合は [削除] を押します。
- ジョブの名称変更をした い場合は、[名称変更]を 押して、名称を変更しま す。
- ジョブを別のボックスに 移動/コピーする場合は、 [移動/コピー]を押し て、移動先(コピー先) のボックスを指定します。
- 1ページ目のみをプリントする場合は[確認プリント]を押します。

ボックスにあるジョブをファクス送信したい場合は、 [ファクス送信] タブを押して、ジョブを選択して [ファクス送信] を押します。



ボックスにあるジョブをネット配信したい場合は、 [ネット配信] タブを押して、ジョブを選択して [ネット配信] を押します。



[閉じる]を押して画面を閉じます。



- ジョブを削除する場合は [削除] を押します。
- ジョブの名称変更をした い場合は、[名称変更]を 押して、名称を変更しま す。
- ジョブを別のボックスに 移動/コピーする場合は、 [移動/コピー]を押して、移動先(コピー先)のボックスを指定します。
- 1ページ目のみをプリントする場合は [確認プリント] を押します。



ネット配信については、 「ユーザーズガイド (ボック ス機能編)」をごらんくださ い。

## 7.19 相手機を確認して送信する(宛先確認送信)

送信時に、指定したファクス番号と相手機のファクス番号情報 (CSI) を比較して、一致した場合のみ送信します。不一致の場合は通信エラーとなるため、誤送信を防止することができます。

1

操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。

2


[通信設定]を押します。

3

[回線設定]を押します。



[宛先確認送信]の[する]を押します。



- (OK) を押します。通信設定画面に戻ります。
- **6** [OK] を押します。 ファクス画面に戻ります。



短縮宛先登録時に宛先確認 送信を設定することもでき ます。宛先確認送信設定は、 短縮宛先に登録されている 内容よりも、ファクス画面 の通信設定で設定した内容 が優先されます。

必要に応じて、その他の機能を設定します。

8

宛先を指定します。

9

原稿をセットします。

10

【スタート】を押します。

読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。

指定したファクス番号と、相手機に登録されている番号とが一致した場合のみ送信します。

## 参照

ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。

## 参照

宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。

## 参照

原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。

## 詳しく説明します

- 送信を中止する場合は p. 2-38 をごらんください。
- 受信側が話中などで送信できない場合はリダイアルされます。リダイアルについては p. 2-31 をごらんください。
- 送信できない場合は p. 5-2 をごらんください。

## 7.20 宛先を再確認して送信する(宛先確認表示)

宛先指定が完了してスタートキーを押した後、宛先の一覧画面 が件数表示とともに表示されます。宛先を再確認してから送信 するので、宛先間違いによる誤送信を防止することができます。

操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。

② 必要に応じて、[読込設定]、[通信設定] を設定します。

3 宛先を指定します。

**4** 原稿をセットします。

【スタート】を押します。宛先確認画面が表示されます。



指定した宛先が正しいことを確認して、[送信] または 【スタート】を押します。 参照

宛先確認表示機能を使用するには、機能 ON/OFF 設定で宛先確認表示機能を ON に設定しておく必要があります。

宛先確認表示機能の設定に ついては p. 11-34 をごらん ください。

参照

宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。

参照

原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。

## 7.21 回線を指定して送信する(回線指定)

#### 原則

2回線使用時のみ設定できます。

また、複数回線使用設定の回線 2 通信設定が [受信専用] の場合は回線指定できません。

0

操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。

2


[通信設定]を押します。

3

[回線設定]を押します。



[回線指定]で使用する回線を選択します。



- **5** [OK] を押します。通信設定画面に戻ります。
- **6** [OK] を押します。 ファクス画面に戻ります。



複数回線使用設定については、p. 11-62 をごらんください。



[指定なし]を選択した場合は、空いている回線を使用します。

必要に応じて、その他の機能を設定します。

- 8 宛先を指定します。
- り 原稿をセットします。
- 【スタート】を押します。読み込んだ原稿は、予約ジョブとしてメモリに蓄積され、送信が開始されます。



ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。



宛先の指定については p. 2-21 をごらんください。



原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。

# 第8章 便利な受信

便利	なファクス受信について説明します。	
8.1	外部電話から受信の指示をする (リモート受信)	8-2
8.2	親展受信した文書を利用する	8-3
8.3	受信文書のプリントを禁止する (強制メモリ受信)	8-5
8.4	受信時の記録	8-8

#### 8.1 外部電話から受信の指示をする(リモート受信)

リモート受信番号を入力することで、外部電話から受信の指示をすることができます。

リモート受信番号は、設定メニューの[リモート受信設定]で変更することができます。

#### 原則

リモート受信を使用する場合は受信モードを手動受信に設定してくだ さい。

- 電話の呼び出し音が鳴ったら、外部電話の受話器を上げ、相手がファクスであることを確認します。
- 外部電話で、リモート受信番号(2 桁)をダイアルします。

受信が開始されます。

受話器を戻します。



受信モードが自動受信に設 定されている場合は、リ モート受信させる前に自動 受信します。

## 参照

- [リモート受信設定]を変 更する操作については p. 11-45 をごらんくださ い。
- 手動受信に設定する操作 については、p. 11-28 を ごらんください。

## 詳しく説明します


- 操作の前に、リモート受信機能が ON に設定されていることを確認しててださい。リモート受信機能を使用する場合は、0~9、\*、#を使用してリモート受信番号(2桁)を設定してください。
- 相手がファクスの場合は、 「ピーッ」という音がする か、または無音です。

## 詳しく説明します

- ダイアル(パルス)回線でリモート受信を利用パルス)の場合、外部電話でパルスをトーンに切ります。必要があります。この外ではかります。の外ではパルス回線ではパルス回線ではパルスではパルスできまさい。で注意ください。
- パルスをトーンに切り替える機能については、電話機の取扱説明書をごらんください。

#### 8.2 親展受信した文書を利用する

親展通信とは、特定の人との間で送受信したい原稿を、親展ボックスを使って通信する機能です。相手機の親展ボックス宛に原稿を送ることを親展送信、自局の親展ボックスに原稿を受信することを親展受信と呼びます。ここでは、親展ボックス内の受信文書をプリントする手順、親展ボックス内の受信文書を削除する手順についてそれぞれ説明します。



#### 原則

- 本機で親展受信をする場合は、p. 10-46 を参照して、親展ボックス や通信パスワードを設定してください(通信パスワードは省略可能)。
- 親展ボックス No. と通信パスワードは、親展送信する相手に知らせてください。
- この機能は、相手機が F コード機能をもつ機種の場合にだけ使用できます。
- Fコードについては付録のファクス用語集をごらんください。

#### ■ 親展受信した文書をプリントする

親展受信すると親展受信レポートが自動的にプリントされます。 親展ボックスに登録されている文書をプリントしたい場合は、 次の手順で操作します。

- 操作パネルの【ボックス】を押し、ボックス画面を表示します。
- オプションのハードディスクを装着している場合は、
  [共有ボックス] または [個人ボックス] から親展ボックスとして設定したボックスを選択します。
  ハードディスクが装着されていない場合は、[親展受信ボックス] からボックスを選択します。
- ボックス閲覧用パスワードが設定されている場合は、表示された画面でパスワードを入力し、[OK] を押します。



パスワードは1~8桁以 内で入力します。

- 4
- または を押し、プリントしたい親展受信文書を 選択し、[プリント]を押します。
- 5

【スタート】を押します。

指定した親展ボックス内の文書がプリントされます。

#### ■ 親展受信した文書を削除する

親展ボックスに登録されている文書を削除したい場合は、次の 手順で操作します。

0

操作パネルの【ボックス】を押し、ボックス画面を表示します。

2

オプションのハードディスクを装着している場合は、 [共有ボックス] または [個人ボックス] から親展ボッ クスとして設定したボックスを選択します。 ハードディスクが装着されていない場合は、[親展受信 ボックス] からボックスを選択します。

3

ボックス閲覧用パスワードが設定されている場合は、 表示された画面でパスワードを入力し、[OK] を押し ます。

4

5

表示された確認画面で [はい] を押します。 指定した親展ボックス内の文書が削除されます。



[閉じる]を押すと、操作が中止されます。

## 詳しく説明します

パスワードは1~8桁以 内で入力します。

## 詳しく説明します

• [閉じる] を押すと、操作 が中止されます。


#### 8.3 受信文書のプリントを禁止する(強制メモリ受信)

受信した文書をメモリに蓄積し、必要に応じてプリントすることができます。この機能を強制メモリ受信と呼びます。ここでは、強制メモリ受信が設定されている場合に、受信文書をプリントする手順、受信文書を削除する手順について説明します。

#### ■ 受信文書をプリントする

メモリに蓄積されている受信文書をプリントしたい場合は、次 の手順で操作します。

- #作パネルの【ボックス】を押し、ボックス画面を表示します。
- オプションのハードディスクを装着している場合は、 「システムボックス」タブを選択します。
- 3 [強制メモリ受信ボックス]を押します。



イ パスワードを入力し、[OK] を押します。



強制メモリ受信の設定については p. 11-39 をごらんください。



ユーザー認証機能が [ON] の場合、[個人ボックス] タ ブが表示されます。



- [キャンセル]を押すと、 操作が中止されます。
- •【クリア】を押すと、入力 した内容が全て削除され ます。

- 5
- または でプリントしたい受信文書を選択し、[プリント]を押します。
- 6


【スタート】を押します。

指定した受信文書がプリントされます。

#### ■ 受信文書を削除する

メモリに蓄積されている受信文書を削除したい場合は、次の手順で操作します。

- 0
- 操作パネルの【ボックス】を押し、ボックス画面を表示します。
- 2
- オプションのハードディスクを装着している場合は、 [システムボックス] タブを選択します。



4 パスワードを入力し、[OK] を押します。



- 操作を中止するときは、 [プリント]を押す前に [閉じる]を押します。
- [確認プリント] を押す と、選択されたファイル の1枚目をプリントし、 内容を確認することがで きます。



- [キャンセル]を押すと、 操作が中止されます。
- 【クリア】を押すと、入力 した内容が全て削除され ます。



■ または で削除したい受信文書を選択し、[削除]を押します。



表示された確認画面で [はい] を押します。 指定した受信文書が削除されます。




- 操作を中止するときは、 [閉じる] を押します。

## 8.4 受信時の記録

- [受信原稿両面記録] が [ON] に設定されて いるときは
  - 設定メニューの [送信 / 受信設定] で、[受信原稿両面 プリント] が [ON] に設定されている場合は、用紙 の両面に記録されます。 詳しくは p. 11-31 をごらんください。

おもて面



うら面

# 第9章ポーリング

ポー	·リング送信、ポーリング受信について説明します。	
9.1	ポーリング原稿を準備する(ポーリング送信)	9-2
9.2	受信側からの指示で送信させる (ポーリング受信)	9-5
9.3	文書を指定してポーリングする (掲示板)	9-7

#### 9.1 ポーリング原稿を準備する(ポーリング送信)

ポーリング送信とは、受信側からのポーリング指示で原稿を送信するために、あらかじめ本機に原稿を蓄積しておく機能です。ポーリング送信を指示した原稿は、システムボックスのポーリング送信ボックスに蓄えられ、受信側からのポーリング指示で送信が開始されます。ポーリング送信には、ポーリング送信ボックスに原稿を蓄積しておくポーリング送信と、掲示板ボックスに原稿を蓄積しておく掲示板ポーリング送信があります。ここでは、ポーリング送信ボックスを使ったポーリング送信について説明します。

#### 原則

ポーリング送信は1文書のみ登録できます。

自動的にメモリ送信が設定されます。


[ポーリング送信と併用できない機能]

ポーリング受信、タイマー通信、海外通信モード、ECM オフ、F コード送信、パスワード送信、V34 オフ、掲示板登録、掲示板ポーリング受信

#### ■ ポーリング送信文書を予約する

ポーリング送信をする場合は、次の手順で操作します。


- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- [通信設定]を押します。
- 3 [ポーリング送信]を押します。





掲示板を使ったポーリング 送信については p. 9-7 をご らんください。

[通常]を押します。



詳しく説明します

設定を解除するときは、「機能OFF」を押します。

- (5) [OK] を押します。通信設定画面に戻ります。
- **6** [OK] を押します。 ファクス画面に戻ります。
- が要に応じて、その他の機能を設定します。

- 8 原稿をセットします。
- り 【スタート】を押します。

読み込んだ原稿は、ポーリング送信文書としてメモリに蓄積され、受信側からポーリングの指示がくると送信されます。



ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。



原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。

参照


送信できない場合は、p. 5-2 をごらんください。 ■ ポーリング送信ボックスの文書をプリントする

ポーリング送信ボックスの文書をプリントできます。

- 操作パネルの【ボックス】を押します。
- オプションのハードディスクを装着している場合は、 [システムボックス] タブを押します。
- [ポーリング送信ボックス]を押します。



4 [プリント]を押し、【スタート】を押します。



[閉じる]を押して画面を閉じます。



- ポーリング文書を削除する場合は、[削除]を押します。
- 1ページ目のみをプリントする場合は「確認プリント」を押します。

## 9.2 受信側からの指示で送信させる (ポーリング受信)

ポーリング受信とは、送信側にセットされている原稿や、ポーリング送信予約された原稿を受信側からの指示で送信させる機能です。電話料金を受信側で負担したいときなどに便利です。 複数の宛先を指定してポーリング受信することを、順次ポーリング受信と呼びます。

順次ポーリング受信が終了すると、順次ポーリング受信結果レポートがプリントされます。

#### 原則

[ポーリング受信と併用できない機能]

枠消し、読込みサイズ、混載原稿、Z 折れ原稿、長尺原稿、両面とじ方向、親展送信、中継依頼、ECM オフ、海外通信モード、ポーリング送信、パスワード送信、V34 オフ、連続読み設定、掲示板登録、掲示板ポーリング受信

ポーリング受信には、通常のポーリング受信と、相手機の掲示板に登録されている原稿をポーリングする掲示板ポーリング受信があります。ここでは、通常のポーリング受信について説明します。掲示板を使ったポーリング受信については p. 9-9 をごらんください。

- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- 3 「ポーリング受信」を押します。

「通信設定」を押します。






相手機により使用できない 場合があります。



順次ポーリング受信予約レポート、順次ポーリング受信結果レポートについては p. 12-23、p. 12-17 を参照してください。

[通常]を押します。



- (OK) を押します。通信設定画面に戻ります。
- **6** [OK] を押します。 ファクス画面に戻ります。
- **7** 宛先を指定します。
- 【スタート】を押します。送信側にセットされた原稿、またはポーリング送信予 約された原稿の受信が始まります。




設定を解除するときは、「機能OFF」を押します。

#### 参照

- 宛先の指定については、p. 2-21 をごらんください。
- 複数の宛先を指定することもできます。

#### 9.3 文書を指定してポーリングする(掲示板)

本機では、掲示板を登録し、閲覧したい文書を掲示したり、 ポーリング送信したい文書を蓄積しておくことができます。こ こでは、文書を掲示板に登録する手順、相手機の掲示板に登録 された文書をポーリング受信する手順についてそれぞれ説明し ます。



#### 原則

#### [掲示板のスペック]

この機能は、相手機が F コード機能を持つ機種の場合にだけ使用できます。F コードについてはファクス用語集をごらんください。 ひとつの掲示板に登録できる文書は 1 文書だけです。

[掲示板登録と併用できない機能]

ポーリング送信、タイマー通信、海外通信モード、ECM オフ、パスワード送信、V34 オフ、Fコード送信

[掲示板ポーリング受信と併用できない機能]

枠消し、読込みサイズ、混載原稿、Z 折れ原稿、長尺原稿、両面とじ方向、ポーリング送信、海外通信モード、ECM オフ、パスワード送信、F コード送信、V34 オフ、連続読み設定

#### ■ 掲示板に文書を登録する

掲示板に文書を登録したい場合は、次の手順で操作します。

#### 原則

指定した掲示板にすでに別の文書が登録されている場合は、上書きされます。


操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。

2 [通信設定]を押します。




掲示板はあらかじめ登録しておく必要があります。


[ポーリング送信]を押します。



【掲示板】を押します。



[掲示板ナンバ] にテンキーで掲示板ナンバを入力します。



**7** [OK] を押します。 ファクス画面に戻ります。



- [掲示板ナンバ] には、1 ~ 999999999 (9 桁) ま で入力することができま す。
- 誤って入力した場合は、 [削除] を押して訂正します。
- •【クリア】を押すと、入力 した掲示板 No. がすべて 削除されます。



設定を解除するときは、[機能 OFF]を押します。

8 必要に応じて、その他の機能を設定します。

- 9 原稿をセットします。
- 【スタート】を押します。
  読み込んだ原稿が掲示板に登録されます。

#### ■ 掲示板の文書をポーリング受信する

相手機の掲示板に登録されている文書を、ポーリング受信する ことができます。ポーリング受信する場合は、次の手順で操作 します。

- 操作パネルの【ファクス】を押し、ファクス画面を表示します。
- 2 [通信設定]を押します。
- 3 [ポーリング受信]を押します。



#### 参照

ファクス画面の機能設定については p. 2-12 を、読込設定画面や通信設定画面の機能設定については p. 7-4 をごらんください。




原稿のセットについては p. 2-6 をごらんください。



原稿読み込み中に、登録を中止したい場合は、【ストップ】を押し、ジョブ中止確認画面で [はい] を押します。

[掲示板]を押します。



[掲示板ナンバ] にテンキーで掲示板ナンバを入力します。

- (OK) を押します。通信設定画面に戻ります。
- 7 [OK] を押します。
  ファクス画面に戻ります。
- **8** 宛先を指定します。
- 【スタート】を押します。相手機の掲示板のポーリング受信がスタートします。

## 詳しく説明します

- [掲示板ナンバ] には、20 桁まで入力することができます。
- 誤って入力した場合は、 [削除] を押して訂正します。
- •【クリア】を押すと、入力 した掲示板 No. がすべて 削除されます。



設定を解除するときは、「機能OFF」を押します。




宛先の指定については p. 2-21 ごらんください。

#### ■ 掲示板文書をプリントする

掲示板ボックスの文書をプリントできます。

- 0
- 操作パネルの【ボックス】を押します。
- オプションのハードディスクを装着している場合は、 [システムボックス] タブを押します。
- 3 [掲示板ボックス]を押します。



4 掲示板ボックスを選択します。



**り** [プリント]を押し、【スタート】を押します。



**じ** [閉じる]を押して画面を閉じます。



- 掲示板文書を削除する場合は、[削除]を押します。
- 1ページ目のみをプリントする場合は [確認プリント]を押します。

9-11

# 第 10 章 登録/設定する

短縮死光やプログラム死光などの <b>登録</b> 力法を説明しています。	
10.1 ファクス登録の画面を表示する	10-2
10.2 短縮宛先を登録する	10-3
10.3 グループ宛先を登録する	10-15
10.4 プログラム宛先を登録する	10-20
10.5 E-Mail のタイトルや本文を登録する	10-26
10.6 着信拒否宛先を登録する	10-42
10.7 親展ボックスを設定する	10-46
10.8 掲示板を設定する	10-52
10.9 中継ボックスを設定する	10-55

## 10.1 ファクス登録の画面を表示する


ファクス登録の画面を表示する場合は、次の手順で操作します。

- 0
- 操作パネルの【設定メニュー/カウンタ】を押し、設定 メニュー画面を表示します。
- 2

[宛先登録]を押します。



3 [ファクス登録]を押します。



ファクス登録画面が表示されます。



- 設定メニューでは、キーに表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。[宛 先登録] の場合は、テン キーで「1」を入力しま す。
- ・設定メニューの [ユーザ操作禁止設定] で [変更禁止設定] を [禁止] に設定している場合、[宛先登録] の登録/変更はできません。[宛先登録] の登録/変更を行う場合は、管理者にお問い合わせください。

頻繁に送信する宛先のファクス番号や E-Mail アドレス、登録されているボックスを短縮宛先に登録できます。登録された短縮宛先はファクス画面の短縮 / アドレス、ダイレクト入力から使用できます。

- オプションのハードディスクを装着している場合、短縮 宛先はスキャナなど、本機の他の機能の短縮宛先を合わ せ、2000 か所(0001 ~ 2000)まで登録できます。 (ハードディスクを装着していない場合は、1000 か所ま で登録できます。)
- 短縮宛先を登録するときに、検索文字を登録しておくと、 検索文字を利用して宛先を指定することができます。
- 短縮宛先には、宛先のファクス番号(ダイアル宛先)、E-Mail 宛先、ボックス宛先を登録できます。

ここでは、短縮宛先を登録する操作、一度登録した短縮宛先を 変更する操作、登録した宛先を削除する操作について説明して います。

#### 原則

登録名と宛先、E-Mail アドレスまたはボックス名を設定しないと登録できません。


#### ■ 短縮宛先にファクス番号を登録する

短縮宛先にファクス番号を登録する場合は、次の手順で操作します。

0

「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファクス登録画面を表示します。

[短縮宛先]を押します。





- 短縮宛先、グループ宛先、 プログラム宛先は、 PageScope Web Connection を使って登録 することもできます。
- PageScope Web Connection を使うと、 ネットワークに接続して いるパソコン上から本機 の設定変更や宛先登録ができます。 PageScope Web Connection の使い方については、「第13章 PageScope Web Connection」または、ユーザーズガイド(ネットワーク/スキャナ機能編)をごらんください。
  登録した内容は、短縮宛
- 登録した内容は、短縮宛 先リストで確認できます。


## 参照

短縮宛先リストについて詳しくは、「短縮宛先リスト」 (p. 12-33)をごらんください。




設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力して選択することもできます。[短縮宛先]の場合は、テンキーで「1」を入力します。

[ダイアル宛先] を押します。




4

[新規登録]を押します。



[登録名]を押し、短縮宛先の名前を入力します。



参照

文字入力の操作については、 p. 14-4 をごらんください。



- 名前は、半角で24文字 (全角では12文字)まで 登録できます。
- [登録 No.] には、未使用 の登録 No. が表示されま す。

テンキーで宛先のファクス番号を入力します。

次のキーを使用できます。

○ [トーン] ダイアル(パルス)回線を使用している場合に、プッシュトーンを送出するために押します。ファクス情報サービスを利用する場合などに使用します。画面には [T] と表示されます。

○ [ポーズ] ダイアルに間をあけたいときに使用します。[ポーズ] 1 回で 1 秒の間隔を入力でき、繰り返して入力することもできます。 画面には [P] と表示されます。

○ [-] ダイアルするときの区切り記号として入 力します。ダイアルには影響がありませ ん。画面には [-] と表示されます。

○ [削除] カーソルの位置の文字が1文字ずつ削除されます。 カーソルが右端にある場合、後端から削

カーソルが右端にある場合、後端から削 除されます。

○ [外線] PBX 接続設定が ON の場合は、[外線] を 指定することができます。選択すると [E-] と表示されます。

7

登録名に日本語を設定した場合は、[検索文字]を押し、検索文字を登録します。



- 38 桁まで入力できます。
- 誤って入力した場合は、 [削除]を押して1文字ず つ削除するか、または 【クリア】を押してすべて 削除して訂正します。
- PBX (構内交換機)接続が [ON] に設定されている場合、内線から外線に発信するときは、より確実にダイアルするために、「O」などの外線番号のあとに [ポーズ] を押します。画面には [P] と表示されます。



PBX 接続設定については、 p. 11-57 をごらんください。



- [常用] ~ [etc] の中から登録したい検索文字の検索キーを押します。
- よく使う宛先の場合は、 検索文字を指定し、さらに に「常用」を選択しておくと、短縮宛先の選択で 最初に表示させることができます。
- 登録名の先頭文字にアルファベットを登録した場合は、自動的に検索文字が設定されます。

回線設定を設定する場合は、[回線設定]を押し、機能を設定して [OK]を押します。

詳し、説明します

回線設定については、p.7-50 をごらんください。

9

[OK] を押します。

登録が実行され、一覧に表示されます。

10

[閉じる]を押します。

短縮宛先の登録を続けるときは、手順 🛭 に戻ります。

0

サブエリアの [終了] を押します。



登録を中止する場合は、[キャンセル]を押します。


#### ■ 短縮宛先に E-Mail 宛先を登録する

短縮宛先に E-Mail 宛先を登録しておくと、読み込んだ原稿を E-Mail の添付ファイルとして送信できます。ファイル形式は TIFF または PDF 形式です。

短縮宛先に E-Mail 宛先を登録する場合は、次の手順で操作しま す。

「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。


[短縮宛先]を押します。




詳しく説明します

設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[短縮宛先] の場合は、テンキーで「1」 を入力します。

3 [E-Mail 宛先] を押します。



[新規登録]を押します。



「登録名」を押し、短縮宛先の名前を入力します。



[E-Mail アドレス]を押します

表示された画面で、登録する E-Mail アドレスを入力し、 [OK] を押します。

 $\rightarrow$   $\bigcirc$ 

カーソルが左に移動します。

〇 [削除] カーソルの位置の文字が1文字ずつ削除さ れます。

カーソルが右端にある場合、後端から削 除されます。

8 登録名に日本語を設定した場合は、[検索文字]を押 し、検索文字を登録します。

[OK] を押します。 登録が実行され、一覧に表示されます。

[閉じる]を押します。

短縮宛先の登録を続けるときは、手順 🔮 に戻ります。

#### 参照

文字入力の操作については、 p. 14-4 をごらんください。



- 名前は、半角で 24 文字 (全角では 12 文字) まで 登録できます。
- [登録 No.] には、未登録 登録 No. が表示されます。

## 詳しく説明します

- E-Mail アドレスは、最大 で半角 320 文字まで入力 できます。
- •【クリア】を押すと、入力 した内容がすべて削除さ れます。

## 詳しく説明します

- [常用] ~ [etc] の中か ら登録したい検索文字の 検索キーを押します。
- よく使う宛先の場合は、 検索文字を指定し、さら に[常用]を選択してお くと、短縮宛先の選択で 最初に表示させることが できます。
- 登録名の先頭文字にアル ファベットを登録した場 合は、自動的に検索文字 が設定されます。



登録を中止する場合は、 [キャンセル]を押します。



サブエリアの[終了]を押します。

#### ■ 短縮宛先にボックス宛先を登録する


短縮宛先にボックス宛先を登録しておくと、読み込んだ原稿を ボックスに保存できます。保存時のファイル形式は TIFF 形式で す。

短縮宛先にボックス宛先を登録する場合は、次の手順で操作し

1

「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。


[短縮宛先]を押します。




詳しく説明します

設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[短縮宛先] の場合は、テンキーで「1」 を入力します。

3 [ボックス宛先]を押します。




[新規登録]を押します。




5

[登録名] を押し、短縮宛先の名前を入力します。



- **り** [ボックス名] を押します。
- 表示された画面で、登録するボックスを選択し、[OK]を押します。



登録名に日本語を設定した場合は、[検索文字]を押し、検索文字を登録します。



文字入力の操作については、 p. 14-4 をごらんください。



- 名前は、半角で24文字 (全角では12文字)まで 登録できます。
- [登録 No.] には、未使用 の登録 No. が表示されま す。



ボックスを選択するには、 ボックスを登録しておく必 要があります。 ボックスの登録方法につい ては、ユーザーズガイド (ボックス機能編)をごらん ください。



- [常用] ~ [etc] の中から登録したい検索文字の検索キーを押します。
- よく使う宛先の場合は、 検索文字を指定し、さら に[常用]を選択してお くと、短縮宛先の選択で 最初に表示させることが できます。
- 登録名の先頭文字にアルファベットを登録した場合は、自動的に検索文字が設定されます。

#### 10.2 短縮宛先を登録する

[OK] を押します。 登録が実行され、一覧に表示されます。

[閉じる] を押します。 短縮宛先の登録を続けるときは、手順 🛭 に戻ります。

サブエリアの [終了] を押します。



登録を中止する場合は、 [キャンセル] を押します。


# ■ 短縮宛先を変更する

短縮宛先を変更する場合は、次の手順で操作します。

1

「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファクス登録画面を表示します。


2 [短縮宛先] を押します。



詳しく説明します

設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[短縮宛先] の場合は、テンキーで「1」 を入力します。

[ダイアル宛先]、[E-Mail 宛先]、[ボックス宛先] のいずれかを押します。



変更したい短縮宛先を選択し、[編集]を押します。

変更したい項目を選択し、表示された画面で内容を変更して [OK] を押します。

7 [閉じる] を押します。

**じ** サブエリアの[終了]を押します。



変更を中止する場合は、[キャンセル]を押します。


#### ■ 短縮宛先を削除する

短縮宛先を削除する場合は、次の手順で操作します。


#### 原則

短縮宛先を削除すると、削除した短縮宛先を使用しているグループ宛 先およびプログラム宛先からも削除されます。

- 「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。
- [短縮宛先]を押します。



3 [ダイアル宛先]、[E-Mail 宛先]、[ボックス宛先] のい ずれかを押します。



- 削除したい短縮宛先を選択し、[削除]を押します。
- 表示された確認メッセージの画面で、「はい」を押しま す。

- [閉じる]を押します。
- サブエリアの [終了] を押します。



設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[短縮宛先] の場合は、テンキーで「1」 を入力します。



削除を中止する場合は、[い いえ〕を押します。

10

複数の短縮 No. をグループ化して、グループ宛先に登録することができます。同じ内容を順次同報や順次ポーリング受信することが多い場合に便利です。

- グループ宛先は、スキャナ機能で使用するグループとあわせて、100 グループ(01 ~ 99、00) まで登録できます。
- ひとつのグループ宛先には短縮 No. を 500 か所まで登録できます。
- グループ宛先に登録できる宛先は短縮宛先です。宛先を 短縮宛先に登録してからグループ宛先登録の操作をして ください。
- 各グループにグループ名を登録できます。

ここでは、グループ宛先に宛先とグループ名を登録する操作、 一度登録したグループ宛先を変更する操作、登録したグループ 宛先を削除する操作について説明しています。

#### 原則

登録名と宛先、E-Mail アドレスまたはボックス名を設定しないと登録できません。


#### ■ グループ宛先を登録する

グループ宛先を登録する場合は、次の手順で操作します。

0

「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。

2 「グループ宛先」を押します。





- 短縮宛先、グループ宛先、 プログラム宛先は、 PageScope Web Connection を使って登録 することもできます。
- PageScope Web Connection を使うと、ネットワークに接続しているパソコン上から本機の設定ます。 PageScope Web Connection の使い方については、「第13章 PageScope Web Connection」または、ユーザーズガイド(ネットワーク/スキャナ機能編)をごらんください。
  発録した内容はグルー
- 登録した内容は、グループ宛先リストで確認できます。

# 参照


- グループ宛先リストについて詳しくは、「グループ宛先リスト」(p. 12-36)をごらんください。
- 短縮宛先の登録について 詳しくは、「短縮宛先を登録する」(p. 10-3)をごら んください。




設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力して選択することもできます。[グループ宛先] の場合は、テンキーで「2」を入力します。

3

[新規登録]を押します。




[登録名] を押し、グループ宛先の名前を入力します。



[宛先]を押します。

[ダイアル宛先]、[ボックス宛先] または [E-Mail 宛 先] からグループ宛先に登録する短縮宛先が登録され ているカテゴリーを選択します。





- すでにグループ宛先が登 録されている場合は、こ こで[編集]を押して内 容を変更することもでき ます。p. 10-18 をごらん ください。
- ファクス登録で登録した グループのみが表示され ます。



文字入力の操作については、 p. 14-4 をごらんください。



- 名前は、半角で 24 文字 (全角では 12 文字) まで 登録できます。
- [登録 No.] には、未使用 の登録 No. が表示されま す。



ひとつのグループ宛先に登 録できる短縮宛先は、500 か所までです。



グループ宛先に登録する短縮宛先を選択します。




- [名前から検索]: 検索文字の検索キーを押して、短縮宛先を表示させる場合、選択します。
- [No. から検索]:登録順につけられる No. が 100 ごとに表示されます。登録する短縮宛先の No. があてはまる No. のキーを押し、短縮宛先を表示させます。

- **8** [OK] を押します。
- 9 [閉じる] を押します。
- (OK] を押します。グループ宛先の登録を続ける場合は、手順 (3) に戻ります。
- **び** サブエリアの [終了] を押します。

# ■ グループ宛先を変更する

グループ宛先を変更する場合は、次の手順で操作します。

- 「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。
- [グループ宛先]を押します。



- 変更したいグループ宛先を選択し、[編集]を押しま す。
- 変更したい項目を選択し、表示された画面で内容を変 更して [OK] または [閉じる] を押します。
- 5 変更した内容を確認し、[OK] を押します。 変更を続ける場合は、手順 3 に戻ります。
- 6サブエリアの[終了]を押します。



設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[グループ宛 先] の場合は、テンキーで 「2」を入力します。



■ または を押すと、表 示するページを変更できま す。



変更を中止する場合は、 [キャンセル] を押します。

# ■ グループ宛先を削除する


グループ宛先を削除する場合は、次の手順で操作します。

#### 原則

グループ宛先を削除すると、削除したグループ宛先を使用しているプログラム宛先からも削除されます。

「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、
ファクス登録画面を表示します。

**2** [グループ宛先]を押します。



ります。 削除したいグループ宛先を選択し、[削除]を押します。

4 表示された確認メッセージの画面で、[はい] を押します。

削除を続ける場合は、手順 3 に戻ります。

り サブエリアの [終了] を押します。



設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力して選択することもできます。[グループ宛先] の場合は、テンキーで「2」を入力します。

詳しく説明します

- グループ宛先を選択して [設定確認]を押すと、設 定状態を確認できます。



削除を中止する場合は、[いいえ]を押します。

# 10.4 プログラム宛先を登録する

頻繁に送信する宛先(ファクス番号、ボックス、E-Mail)と定型で使う読込設定や通信設定を組み合わせて、プログラム宛先に登録できます。プログラム宛先にこれらを登録しておくと、[プログラム]のプログラムキーを押すだけで、登録されている宛先と読込設定や通信設定の機能を設定して送信できます。

- オプションのハードディスクを装着している場合は、プログラム宛先は、スキャナなど、本機の他の機能のプログラム宛先を合わせ、400個(001~400)まで登録できます。(ハードディスクを装着していない場合は、200個まで登録できます。)
- プログラムには、プログラム名を登録できます。

ここでは、プログラム宛先を登録する操作、プログラム宛先を 変更する操作、プログラム宛先を削除する操作について説明しています。

#### 原則

登録名と読込設定、通信設定、または宛先のいずれかを設定しないと 登録できません。

#### ■ プログラム宛先を登録する


プログラム宛先を登録する場合は、次の手順で操作します。

0

「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、ファクス登録画面を表示します。

**2** [プログ

[プログラム宛先]を押します。





- 短縮宛先、グループ宛先、 プログラム宛先は、 PageScope Web Connection を使って登録 することもできます。
- PageScope Web Connection を使うと、 ネットワークに接続して いるパソコン上から本機 の設定変更や宛先登録が できます。




PageScope Web Connection の使い方につい ては、「第 13 章 PageScope Web Connection」または、 ユーザーズガイド(ネット ワーク / スキャナ機能編) をごらんください。



設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力して選択することもできます。[プログラム宛先] の場合は、テンキーで「3」を入力します。



登録したいプログラム宛先を選択し、[編集]を押します。



○ 読込設定および通信設定の表示

設定値: [する] [しない] [未登録] 表示: [\*] [一] [空白]

4

[登録名]を押し、プログラム宛先の名前を入力します。



**り** [宛先] を押します。



- [ページー覧] の左側にある ➡ または ♠ を押すと、表示するページを変更できます。1 ページに対し15 宛先ずつ表示されます。
- [ページー覧] を押すと、 プログラム宛先の表示を ページ単位で指定できま す。
- ページー覧の画面で、 ページを選択して[ページ名変更]を押すと、表示するページ名を変更できます。
- または を押すと、ページ内の次のプログラム宛先を表示できます。
- スキャナの宛先の場合は、 「スキャナの宛先です」と 表示されます。



文字入力の操作については、 p. 14-4 をごらんください。




名前は、半角で 24 文字 (全角では 12 文字) まで登録できます。




[宛先表から選択] または [ダイレクト入力] を押し て、宛先を入力します。

- [宛先表から選択] を押した場合 すでに登録されている短縮宛先またはグループ宛先 から宛先を選択して設定します。
  - 1. [ダイアル宛先]、[ボックス宛先]、[グループ宛 先]または「E-Mail 宛先]から登録する宛先を 選択します。



- 2. [名前から検索]、[No. から検索] のどちらかを 押し、宛先を選択します。
  - 〇 [名前から検索]: 検索文字の検索キーを押して、短縮宛先を表 示させる場合、選択します。
  - [No. から検索]: 登録順につけられる No. が 100 ごとに表示さ れます。登録する短縮宛先の No. があてはま る No. のキーを押し、短縮宛先を表示させま す。
    - または を押すと、表示する No. のキー をスクロールできます。
- 3. [OK] を押します。

- [ダイレクト入力] を押した場合 次の手順で、宛先を入力して設定します。
- 1. [ダイアル宛先]、[ボックス宛先] または [E-Mail 宛先] を押します。



- 2. 宛先を入力または選択し、[OK] を押します。
- PBX 接続設定が ON の場合は、[ダイアル宛先] で [外線] を指定することができます。選択すると [E-] と表示されます。



- ダイアルの入力について は、p. 10-5 をごらんくだ さい。
- ボックス宛先の入力については、p. 10-11 をごらんください。
- E-Mail アドレスの入力に ついては、p. 10-8 をごら んください。
- PBX 接続設定について は、p. 11-57 をごらんく ださい。
- 読込設定または通信設定を設定する場合は、[読込設定] または [通信設定] の [する] を押し、機能を設定して [OK] を押します。
  - [通信設定] [E-Mail 設定] を押して表示される画面で、[E-Mail 通知」を設定することができます。 [E-Mail 通知] を [する] に設定しておくと、ジョブ終了後に、[E-Mail 通知] の宛先に E-Mail を送信させることで、ジョブの終了を確認することができます。
- [閉じる]を押します。
   プログラム宛先の登録を続ける場合は、手順 ② に戻ります。
- サブェリアの [終了] を押します。



[読込設定]、[通信設定] については、「第7章 便利な送信」をごらんください。




登録を中止する場合は、[キャンセル]を押します。


# ■ プログラム宛先を削除する

プログラム宛先を削除する場合は、次の手順で操作します。

- 「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。
- [プログラム宛先]を押します。



削除したいプログラム宛先を選択し、「削除」を押しま す。





設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[プログラム 宛先〕の場合は、テンキー で「3」を入力します。

# 詳しく説明します

- 「ページー覧」の左側にあ る ➡ または ★ を押すと、 表示するページを変更で きます。1ページに対し 15 宛先ずつ表示されま す。
- [ページー覧]を押すと、 プログラム宛先の表示を ページ単位で指定できま す。
- ページー覧の画面で、 ページを選択して「ペー ジ名変更〕を押すと、表 示するページ名を変更で きます。
- または を押すと、 ページ内の次のプログラ ム宛先を表示できます。
- スキャナの宛先の場合は、 「スキャナの宛先です」と 表示されます。
- プログラム宛先を選択し て[設定確認]を押すと、 設定状態を確認できます。



表示された確認メッセージの画面で、[はい]を押します。

削除を続ける場合は、手順 3 に戻ります。



サブエリアの [終了] を押します。



削除を中止する場合は、[いいえ]を押します。

# 10.5 E-Mail のタイトルや本文を登録する


E-Mail のタイトルや本文を登録できます。ここでは、E-Mail の タイトルと本文について、それぞれ、登録する操作、変更する 操作、削除する操作、初期値を設定する操作について説明しま す。

# ■ E-Mail のタイトルを登録する


E-Mail のタイトルを登録する場合は、次の手順で操作します。

「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。

[E-Mail] を押します。



[タイトル] を押します。






E-Mail のタイトルは 10 件 まで、本文は10件まで登 録できます。




設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[E-Mail] の 場合は、テンキーで「4」を 入力します。



#### [新規登録]を押します。



り [タイトル] を押します。



- **6** 表示された画面で、タイトルを入力し、[OK] を押します。
- (7) [OK] を押します。登録が実行され、一覧に表示されます。
- [閉じる]を押します。
   タイトルの登録を続けるときは、手順 
   ()に戻ります。
- **り** サブエリアの [終了] を押します。



- E-Mail のタイトルは全角 32 文字(半角 64 文字) まで入力できます。
- [登録 No.] には、未使用 の登録 No. が表示されま す。



文字入力の操作については、 p. 14-4 をごらんください。




登録を中止する場合は、[キャンセル]を押します。


# ■ E-Mail のタイトルを変更する

E-Mail のタイトルを変更する場合は、次の手順で操作します。

- 「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。
- [E-Mail] を押します。



3 [タイトル] を押します。



変更したいタイトルを選択し、[編集]を押します。






設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[E-Mail] の 場合は、テンキーで「4」を 入力します。



- または を押すと、 表示するページを変更で きます。
- タイトルを選択して [詳 細〕を押すと、設定状態 を確認できます。

り [タイトル]を押します。



- **6** 表示された画面で、タイトルを変更し、[OK] を押します。
- **7** [OK] を押します。 タイトルが変更されます。
- [閉じる]を押します。
   タイトルの変更を続けるときは、手順 
   (こ戻ります。)
- 9 サブエリアの [終了] を押します。



文字入力の操作については、 p. 14-4 をごらんください。




変更を中止する場合は、[キャンセル]を押します。


#### ■ E-Mail のタイトルを削除する

E-Mail のタイトルを削除する場合は、次の手順で操作します。

- 「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。
- [E-Mail] を押します。



3 [タイトル] を押します。



削除したいタイトルを選択し、[削除]を押します。



5 表示された確認メッセージの画面で、「はい」を押しま す。

タイトルが削除されます。



設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[E-Mail] の 場合は、テンキーで「4」を 入力します。



- または を押すと、 表示するページを変更で きます。
- タイトルを選択して [詳 細〕を押すと、設定状態 を確認できます。



削除を中止する場合は、[い いえ]を押します。

- [閉じる] を押します。 タイトルの削除を続けるときは、手順 ℓ に戻ります。
- サブエリアの [終了] を押します。


# ■ E-Mail のタイトルの初期値を設定する

ファクス画面から E-Mail 送信する場合に、ここで初期値に設定 したタイトルがコンピューターに送られます。E-Mail のタイト ルの初期値を設定する場合は、次の手順で操作します。

- 「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。
- [E-Mail] を押します。



3 [タイトル] を押します。



初期値に設定したいタイトルを選択し、[初期値設定] を押します。



[閉じる] を押します。



設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[E-Mail] の 場合は、テンキーで「4」を 入力します。




サブエリアの[終了]を押します。


# ■ E-Mail の本文を登録する

E-Mail の本文を登録する場合は、次の手順で操作します。


- 「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。
- [E-Mail] を押します。



[本文]を押します。




[新規登録]を押します。





設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[E-Mail] の 場合は、テンキーで「4」を 入力します。

**5** [本文] を押します。



- **6** 表示された画面で、本文を入力し、[OK] を押します。
- [OK] を押します。登録が実行され、一覧に表示されます。
- 【閉じる】を押します。本文の登録を続けるときは、手順 ④ に戻ります。
- 9 サブエリアの [終了] を押します。



- E-Mail の本文は全角 128 文字(半角 256 文字)まで入力できます。
- [登録 No.] には、未使用 の登録 No. が表示されま す。



文字入力の操作については、 p. 14-4 をごらんください。




登録を中止する場合は、 [キャンセル]を押します。


# ■ E-Mail の本文を変更する

E-Mail の本文を変更する場合は、次の手順で操作します。

- 「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。
- [E-Mail] を押します。



[本文]を押します。



変更したい本文を選択し、[編集]を押します。






設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[E-Mail] の 場合は、テンキーで「4」を 入力します。



- または を押すと、 表示するページを変更で きます。
- 本文を選択して [詳細] を押すと、設定状態を確 認できます。

**り** [本文] を押します。



- **6** 表示された画面で、本文を変更し、[OK] を押します。
- (7) [OK] を押します。本文が変更されます。
- 【閉じる】を押します。本文の変更を続けるときは、手順 ② に戻ります。
- **り** サブエリアの [終了] を押します。



文字入力の操作については、 p. 14-4 をごらんください。




変更を中止する場合は、[キャンセル]を押します。


# ■ E-Mail の本文を削除する

E-Mail の本文を削除する場合は、次の手順で操作します。

- 「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。
- [E-Mail] を押します。



[本文] を押します。



削除したい本文を選択し、[削除]を押します。



5 表示された確認メッセージの画面で、「はい」を押しま す。

本文が削除されます。



設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[E-Mail] の 場合は、テンキーで「4」を 入力します。



- または を押すと、 表示するページを変更で きます。
- 本文を選択して [詳細] を押すと、設定状態を確 認できます。




削除を中止する場合は、[い いえ]を押します。

- [閉じる] を押します。 本文の削除を続けるときは、手順 🛭 に戻ります。
- サブエリアの [終了] を押します。

# ■ E-Mail の本文の初期値を設定する

ファクス画面から E-Mail 送信する場合に、ここで初期値に設定 した本文がコンピューターに送られます。E-Mail の本文の初期 値を設定する場合は、次の手順で操作します。


- 「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。
- [E-Mail] を押します。



設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[E-Mail] の 場合は、テンキーで「4」を 入力します。

詳しく説明します

3 [本文]を押します。



初期値に設定したいタイトルを選択し、[初期値設定] を押します。



[閉じる] を押します。



サブエリアの[終了]を押します。

# 10.6 着信拒否宛先を登録する

着信拒否したい相手の番号をあらかじめ登録しておき、迷惑 ファクスを受信しないように設定できます。

登録されている電話番号と着信電話番号が一致した場合は、受信しません。

#### 原則


NTT とナンバーディスプレイ機能の契約が必要になります。契約完了後に機能を設定してください。

## ■ 着信拒否宛先を登録するには

- 「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、
  ファクス登録画面を表示します。
- 2 [着信拒否宛先]を押します。



3 [新規登録]を押します。






着信拒否宛先を登録するには、設定メニューの機能 ON/OFF 設定で、ナンバー ディスプレイを ON に設定 しておく必要があります。 機能 ON/OFF 設定について は、11-34 ページをごらん ください。



設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力して選択することもできます。[着信拒否宛先] の場合は、テンキーで「5」を入力します。



テンキーで [電話番号] に着信拒否したい番号を入力 します。



○ [着信履歴一覧から選択]

着信履歴から登録したい場合は、[着信履 歴一覧から選択]を押します。

- [-] ダイアルするときの区切り記号として入 力します。ダイアルには影響がありませ ん。画面には [-] と表示されます。


- [削除] カーソルの位置の文字が1文字ずつ削除されます。 カーソルが右端にある場合、後端から削除されます。
- り 「OK」を押します。 登録が実行され、一覧に表示されます。
- (6) [閉じる] を押します。
  登録を続けるときは、手順 ② に戻ります。
- サブェリアの「終了」を押します。




- [登録 No.] には、未使用 の登録 No. が表示されま す。
- 登録を中止したい場合は、 [キャンセル]を押します。

# ■ 着信拒否宛先を変更するには

- 「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。
- [着信拒否宛先]を押します。



3 一覧から変更したい宛先を選択して「編集」を押しま す。



- テンキーで[電話番号]に変更する番号を入力します。 ○ 着信履歴から登録したい場合は、「着信履歴一覧か ら選択〕を押します。
- 5 「OK」を押します。 内容が変更され、一覧に表示されます。
- 6 [閉じる]を押します。 変更を続けるときは、手順 3 に戻ります。
- サブエリアの [終了] を押します。



設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[着信拒否宛 先] の場合は、テンキーで 「5」を入力します。



- 入力した番号を削除した い場合は[削除]を押し ます。
- 変更を中止したい場合は、 [キャンセル] を押しま

#### ■ 着信拒否宛先を削除するには

- 「10.1 ファクス登録の画面を表示する」を参照し、 ファクス登録画面を表示します。
- **2** [着信拒否宛先]を押します。



一覧から削除したい宛先を選択して「削除」を押します。



4 表示された確認メッセージの画面で、[はい]を押します。

選択した着信拒否宛先が削除されます。

- **5** [閉じる]を押します。 削除を続けるときは、手順 **②** に戻ります。
- り サブエリアの [終了] を押します。



設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力して選択することもできます。[着信拒否宛先]の場合は、テンキーで「5」を入力します。

詳しく説明します

削除を中止する場合は、[いいえ]を押します。

# 10.7 親展ボックスを設定する

本機では、Fコードを使用した親展通信を利用することができます。


親展受信をするためには、親展ボックスを登録しておく必要があります。親展ボックスは、最大20個まで登録できます。

親展ボックスに設定したボックス No. と通信パスワードは、送信側に知らせてください。

- 親展通信の操作については、p. 7-35 をごらんください。
- 親展ボックスを登録する(ハードディスク装 着時)
- 2 [宛先登録]を押します。



3 [ボックス登録]を押します。



# 参照


親展ボックスは、Page-Scope Web Connection からも登録できます。 PageScope Web Connection については、「第 13 章 PageScope Web Connection」をごらんください。




[共有/個人ボックス]を押します。



**5** [新規登録]を押します。



**じ** [ボックス No.]、[ボックス名]、[パスワード] を設定します。



**7** [次画面] を押します。

登録画面(2/2)が表示されます。




[検索文字]、[ボックスタイプ]、[ボックス内ドキュメント削除時間] については、ユーザーズガイド(ボックス機能編)をごらんください。


8

ボックス内ドキュメント削除時間を設定します。

ボックス拡張機能の [親展受信] を [ON] に設定しま す。



通信パスワード(8桁以内の0~9、\*、#)を入力しま す。



[OK] を押します。

[閉じる]を押します。 ボックスが登録されます。

サブエリアの [終了] を押します。



通信パスワードを設定しな い場合でも、親展受信は可 能です。その場合は、送信 側にボックス No. のみ知ら せてください。



通信パスワードを設定しな い場合は、[キャンセル]を 押すか、[OK] を2回押し ます。


- 親展ボックスを登録する (ハードディスク非装着時)
- **り** 【設定メニュー / カウンタ】を押します。
- 2 [宛先登録]を押します。



[ボックス登録]を押します。




[親展受信ボックス]を押します。




5

[新規登録]を押します。




[ボックス No.]、[ボックス名]、[ボックスパスワード] を設定します。



[次画面]を押します。 登録画面(2/2)が表示されます。

8 通信パスワード(8桁以内の0~9、\*、#)を入力しま す。



- [OK] を押します。
- [閉じる]を押します。 ボックスが登録されます。
- サブエリアの [終了] を押します。



[ボックスタイプ]、[ボック ス内ドキュメント削除時間] については、ユーザーズガ イド(ボックス機能編)を ごらんください。



通信パスワードを設定しな い場合でも、親展受信は可 能です。その場合は、送信 側にボックス No. のみ知ら せてください。

#### ■ 親展通信のしくみ

親展通信では、それぞれのファクスが次のような役割で動作し ます。

親展送信側	親展受信側
親展ボックスを指定して送信する	親展ボックスを開き、内容を確認する
親展ボックス No. と通信パス ワードを指定し、ファクスを 送信する。	受信した文書は、メモリ内の 指定された親展ボックスに蓄 積される。 ↓ 親展ボックス内の文書をプリ ント/削除する。

#### 10.8 掲示板を設定する

本機では、Fコードを使用した掲示板ポーリング送信/受信を利用することができます。掲示板を使用するためには、掲示板ボックスを設定しておく必要があります。掲示板ボックスは、最大 10 個まで登録できます。

- 設定した内容は、掲示板ポーリングを受信するファクス 側に知らせてください。
- 掲示板の操作については、p. 9-7 をごらんください。


#### ■ 掲示板ボックスを登録する

(設定メニュー/カウンタ】を押します。


**2** [宛先登録]を押します。



3 [ボックス登録]を押します。



4 [掲示板ボックス]を押します。



参照


ください。

掲示板ボックスは、Page-Scope Web Connection か らも登録できます。Page-Scope Web Connection について は、「第 13 章 PageScope


Web Connection」をごらん

5

「新規登録〕を押します。



[ボックス No.]、[ボックス名]、[パスワード] を設定 します。



[次画面]を押します。 登録画面(2/2)が表示されます。

ボックス内ドキュメント削除時間を設定します。



- [OK] を押します。
- [閉じる]を押します。 ボックスが登録されます。
- サブエリアの [終了] を押します。



- ボックス名は半角 20 文字 (全角 10 文字) 以内で設 定します。
- パスワードば英数字 8 桁 以内で設定します。
- ボックスタイプについて は、ユーザーズガイド (ボックス機能編)をごら んください。



[ボックス内ドキュメント削 除時間]については、ユー ザーズガイド(ボックス機 能編)をごらんください。



#### ■ パスワード (アクセスパスワード)

パスワードを英数字で8桁以内で設定します。

#### 掲示板ポーリング送受信時のファクスの動作

 引示板のポーリング送信側 示板からポーリング送信する	掲示板のポーリング受信側 掲示板を指定してポーリング受信する
 示板に、ポーリング送信す 文書を蓄積しておく。	ボックス No. を指定し、ポー リング受信指示をする。



掲示板ボックスの登録時に 設定したパスワードを使用 してボックスに登録してあ る原稿をプリントすること ができます。

本機では、Fコードを使用した中継配信機能を利用することができます。本機を中継配信局として利用するには、設定メニューの機能 ON/OFF 設定で、中継受信機能を ON に設定し、さらに中継ボックスを登録する必要があります。中継ボックスは、最大5個まで登録できます。

- 設定した内容は、文書を送信する中継指示局側に知らせてください。
- 中継配信機能を利用するには、あらかじめ中継配信先を グループとして登録しておく必要があります。

#### ■ 中継ボックスを登録する

0


【設定メニュー/カウンタ】を押します。

2

[宛先登録] を押します。



**3** [ボックス登録]を押します。



#### 参照

- 中継受信機能の設定については、p. 11-34 をごらんください。
- 中継先を指定して送る操作(中継指示局の操作)については、p. 7-38 をごらんください。
- グループの登録について は、p. 10-15 をごらんく ださい。

#### 参照


中継ボックスは、Page-Scope Web Connection か らも登録できます。Page-Scope

Web Connection について は、「第 13 章 PageScope Web Connection」をごらん ください。


[中継ボックス]を押します。



[新規登録]を押します。



6 [ボックス No.]、[ボックス名]、[中継宛先]、[中継パ スワード〕を設定します。



- [OK] を押します。
- [閉じる]を押します。 ボックスが登録されます。
- 9 サブエリアの [終了] を押します。



- ボックス名は半角 20 文字 (全角 10 文字) 以内で設 定します。
- 中継宛先は、あらかじめ 設定してあるグループを 指定します。
- 中継パスワードは、0~ 9、\*、#で入力します。

#### ■ 中継配信のしくみ

中継配信では、それぞれのファクスが次のような役割で動作します。

中継配信時のファクスの動作

中継指示局	中継配信局	中継配信先
中継を依頼する	中継配信を行う	受信する
中継 BoxNo. 中継 パスワードを指 定し、中継配信 局にファクスを 送信する。	中継指示れた的指示れた的指示れた的指示れた的指示されて、リカーの継ばさー内の継ばさーの中継でで、内のをでは、カーので	中継局から送信された文書を受信する。



中継配信局において、機能 ON/OFF 設定の [中継プリント] を ON に設定すると、中継配信後に中継した文書をプリントします。詳しくは、p. 11-34 をごらんください。

# 10.10強制メモリ受信ボックスを設定する

設定メニューで、[強制メモリ受信設定] が ON に設定されてい る場合は、受信文書は強制メモリ受信ボックスに保存されます。

強制メモリ受信での受信文 書のプリント方法について は、p. 8-5 をごらんくださ い。

# **第 11 章** 設定メニュー

設定メニューのファクス設定の操作、画面切り替えの操作について説明します。

11.1 設定メニューの操作について	11-2
11.2 設定メニュー一覧	11-4
11.3 ファクス画面の初期状態を設定する(ファクス設定)	11-14
11.4 ファクス動作中の画面を設定する(ファクス動作中画面)	11-16
11.5 ファクス機能の初期設定値を設定する(初期設定)	11-18
11.6 パワーセーブ移行 - ファクス	11-20
11.7 ファクス複数宛先禁止	11-22
11.8 発信元名とファクス ID を登録する(発信元 / ファクス ID 登録)	11-24
11.9 発信元 / 受信情報の付けかたを設定する(発信元 / 受信情報)	11-26
11.10発信 / 着信方法を設定する(回線パラメータ設定)	11-28
11.11送信や受信方法を設定する(送信 / 受信設定)	11-31
11.12機能設定	
11.13構内交換機に関する機能を設定する(PBX 接続設定)	11-57
11.14レポートのプリント方法を設定する(レポート出力設定)	11-59
11.15増設回線を設定する	11-62
11.16ファクス送信機能を禁止する(FAX 送信禁止)	11-70


#### 11.1 設定メニューの操作について

設定メニューには、本機の管理にかかわる設定が用意されてい ます。混乱をきたさないために、本機を管理する管理者をお決 めいただくことをおすすめします。

ここでは、設定メニューのうち、[ユーザ設定] および [管理者設定] について、画面を表示する方法、終了する方法を説明します。


#### ■ ユーザ設定画面を表示するには

- #作パネルの【ファクス】を押し、【設定メニュー/カウンタ】を押し、設定メニュー画面を表示します。
- 2 [ユーザ設定]を押します。




#### ■ ユーザ設定画面を終了するには


**り** サブエリアの [終了] を押します。




- 管理者設定画面を表示するには
- 操作パネルの【ファクス】を押し、【設定メニュー/カウンタ】を押し、設定メニュー画面を表示します。
- 2 [管理者設定]を押します。



び 管理者のパスワードを入力し、[OK] を押します。



- 管理者設定画面を終了するには
- サブエリアの [終了] を押します。





管理者のパスワードは、 [セキュリティ設定]で変更できます。管理者が責任をもってパスワードを管理してください。

## 11.2 設定メニュー一覧

ファクスに関連したユーティリティ操作には、次の設定項目が あります。

#### ■ ユーザ設定>画面切替え設定>ファクス設定

ファクス画面の初期状態を設定します。(p. 11-14)

項目	説明	設定できる値
基本画面表示	ファクス画面の宛先欄の初期値を 設定します。	プログラム*/グループ/短縮/アドレス/ダイレクト入力
プログラム初期表示	プログラムキーの初期値を設定します。	一時配信 / PAGE1 * ~ PAGE27
短縮 / アドレス初期表示	短縮 / アドレスの初期値を設定します。	常用*/あ~ etc
宛先種類記号表示	宛先種類の記号を表示するかどう かを設定します。	する*/しない
宛先名表示文字数	宛先名の表示文字数を設定しま す。	14 文字* / 24 文字

#### ■ ユーザ設定>画面切替え設定>ファクス動作中画面

送信中、受信中のメッセージを画面に表示するかどうかを設定します。(p. 11-16)

項目	説明	設定できる値
送信中画面表示	[送信中] のメッセージを画面に 表示するかどうかを設定します。	ON / OFF *
受信中画面表示	[受信中] のメッセージを画面に 表示するかどうかを設定します。	ON / OFF *

#### ■ ユーザ設定>初期設定

ファクス機能の初期設定値を設定できます。(p. 11-18)

項目	説明	設定できる値
ファクス設定		現在の設定値 / 出荷時の設 定値 *

<sup>\*</sup>はお買い上げ時の初期値です。

# ■ 管理者設定>環境設定>パワーセーブ設定>パワーセーブ移行-ファクス

パワーセーブ状態への移行について設定します。(p. 11-20)

項目	説明	設定できる値
パワーセーブ移行 - ファ クス	即時に設定すると、パワーセー ブ中に受信した場合、印字完了 後即時にパワーセーブ状態にな ります。	通常*/即時

### ■ 管理者設定>環境設定>ユーザ操作禁止設定>操作禁止設定>ファ クス複数宛先禁止

ファクスの複数宛先の送信を禁止します。(p. 11-22)

項目	説明	設定できる値
ファクス複数宛先禁止	ファクスの複数宛先の送信を禁 止します。	する/しない*

#### ■ 管理者設定>ファクス設定>発信元/ファクス ID 登録

発信元名とファクス ID を登録します。(p. 11-24)

項目	説明	設定できる値
発信元名	登録した名前が相手側の受信文 書に発信元情報として印字され ます。	全角 15 文字(半角 30 文字)以内
ファクス ID	登録したファクス ID が相手側の受信文書に発信元情報として印字されます。通常はマシンのファクス番号を入力します。	0~9、+、スペース、 *、#を使って 20 文字以 内
発信元名登録	送信時に指定できる発信元名を 登録します。	全角 15 文字(半角 30 文字)以内

#### ■ 管理者設定>ファクス設定>発信元/受信情報

発信元情報と受信情報の付けかたを設定します。(p. 11-26)

項目	説明	設定できる値
発信元情報	発信元情報を印字する位置を設 定します。	原稿内 / 原稿外 * / OFF
相手先印字	ONの場合は、発信元名と宛先が発信元情報として印字されます。 OFFの場合は、発信元名とファクスIDが発信元情報として印字されます。	ON * / OFF
受信情報	受信日付、受信時刻と受信番号 を受信文書に印字するかを設定 します。	原稿内/原稿外/OFF*

# ■ 管理者設定>ファクス設定>回線パラメータ設定

発信や着信に関する項目を設定します。(p. 11-28)

項目	説明	設定できる値
ダイアル方式	ダイアル方式を設定します。	20pps * / PB / 10pps
受信方式	自動受信する場合は自動受信に、 外部電話を接続している場合など で電話がかかる機会が多い場合 や、リモート受信機能をお使いの 場合には、手動受信に設定しま す。	自動受信*/手動受信
着信回数設定	着信回数を設定します。着信して から受信を開始するまでの擬似リ ングバックトーン回数を設定しま す。	0~15回(2回*)
オートリダイアル回数	相手が話し中などで応答できない 場合にリダイアルする回数を設定 します。	0~7回(3回*)
オートリダイアル間隔	リダイアルの間隔を設定します。	1~15分(3分*)
TEL/FAX 自動切換え	外部電話を接続している場合で、ファクスを優先して使うときにONに設定します。着信すると、相手が電話かファクスかを自動的に検知します。ファクスの場合は受信が開始され、TELの場合はスピーカーから擬似リングバックトーンが鳴ります。	ON / OFF *
外部 TEL 呼出モニター音	外部電話の回線上の音をスピーカーから聞くときに ON に設定します。 この設定は、[TEL/FAX 自動切換え] が ON に設定されている場合に表示されます。	ON / OFF *
外部 TEL 呼出時間	外部電話を接続している場合に、 着信してから外部電話を呼び出す までの時間を設定します。 この設定は、[TEL/FAX 自動切換 え] が ON に設定されている場合 に表示されます。	5/10/15/20*/25/30/ 60/90/120/150/180/210 /240sec
留守番電話接続設定	外部電話として留守番電話を接続 する場合に、ON に設定します。	ON / OFF *
回線モニター音	通信時に回線上の音をスピーカー から聞くときに ON に設定しま す。	ON / OFF *
回線モニター音レベル	スピーカーの音量を設定します。	0 ~ 31 (16 *)

#### ■ 管理者設定>ファクス設定>送信/受信設定

ポーリング送信時のファイルの扱いや、受信時のプリント方法 を設定します。

受信に関する項目を設定します。(p. 11-31)

項目	説明	設定できる値
受信原稿両面プリント	ON に設定すると、受信原稿が用 紙の両面にプリントされます。	OFF * / ON
インチ系用紙優先選択	ON に設定すると受信原稿の記録 用紙にインチ系用紙を優先的に 選択します。	OFF * / ON
記録用紙優先選択	各サイズの優先を設定した場合: 優先サイズに記録されます。優 先サイズが設定されていない場合は、もっとも近いサイズに記録されます。 各サイズの固定を設定した場合: 設定したサイズだけに記録されます。	自動選択*/サイズ固定/ サイズ優先
記録用紙サイズ *1	受信文書を出力する用紙サイズ を設定します。 初期設定は [インチ系用紙優先 選択] の設定によって異なりま す。	A3 / B4 / A4 * /8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 11 / 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 14 / 11 × 17
ボックス番号エラー動作 (オプションのハードディ スクが装着されていない 場合、表示されません)	ボックスを使用したファクス受信において、未登録のボックス 番号が指定された場合の動作を 設定します。[ボックス自動生成]を選択すると、入力された 番号のボックスが作成されます。	プリント*/通信エラー/ ボックス自動生成
着信拒否時の動作	着信拒否宛先に登録した番号から着信した場合の動作を設定します。	応答しない/ 回線断*
給紙トレイ固定 *2	受信文書の出力に使用する用紙 トレイを固定したい場合に用紙 トレイを設定します。	自動*/トレイ1/トレイ2 /トレイ3/トレイ4
縮小率	受信原稿の出力倍率を設定します。	87 ~ 96% * / 等倍
ページ分割記録	ON に設定すると定形サイズより 長い原稿を受信した場合に、 ページ分割して記録されます。	OFF * / ON
ポーリング送信後文書	ポーリング送信が終了した原稿 を削除するかどうかを設定しま す。	削除する*/削除しない
受信プリント部数	受信した文書をプリントする部 数を設定します。	1 *~ 10

 $<sup>^{*1}</sup>$  [記録用紙サイズ] の設定を有効にするには、[給紙トレイ固定] を [自動] に設定してください。

<sup>\*2</sup> トレイの種類は、装着しているオプションにより異なります。

#### ■ 管理者設定>ファクス設定>機能設定

送受信に関する機能の ON/OFF を設定します。(p. 11-34)

	項目	説明	設定できる値
機能 ON/ OFF 設定	Fコード送信機能	Fコード送信機能を使用するか どうかを設定します。 Fコード送信について、詳しく は p. 7-38 をごらんください。	ON * / OFF
	中継受信機能	中継配信局として、中継指示局 から受信した文書を中継配信先 に同報送信します。中継配信機 能を利用するには、中継ボック スを登録する必要があります。	ON * / OFF
	中継プリント	中継指示局から受信した文書を プリントします。	ON/ OFF *
	宛先確認表示機 能	ファクス送信時に、指定した宛 先一覧を表示するかどうかを設 定します。	ON/ OFF *
	ナンバーディス プレイ機能	ナンバーディスプレイ機能、 ネームディスプレイ機能を使用 するかどうかを設定します。ま た、着信中の発信者情報の表示 方法を設定します。	ON / OFF * ナンバーを表示 / ネームを表示 *
ダイアルイン	と設定	ダイアルイン機能を使用するか どうかを設定します。 ON に設定する場合は、ファクス 番号、電話番号、PC-FAX 番号 を設定します。	ON / OFF * 次の番号を 11 桁以内 で設定 ・ファクス番号 ・電話番号 ・PC-FAX 番号(PC- FAX 受信設定が ON の場合のみ表示され ます。)
強制メモリ受	<b>经信設定</b>	強制メモリ受信機能を使用するかどうかを設定します。 ONに設定する場合は、プリント時に使用するパスワード(8桁以内)を設定します。強制メモリ受信とは、受信した文書をすぐにプリントせず、いったんメモリに蓄積し、指示をしてからプリントする機能です。	ON / OFF * パスワードを 8 桁以 内で設定
閉域受信設定	€	閉域受信機能を使用するかどうかを設定します。ONに設定する場合は、閉域受信に使用するパスワード(4桁)を設定します。 閉域受信とは、パスワードが一致する相手機からの通信のみを受け付ける機能です。	ON / OFF * パスワードを 4 桁で 設定

項目	説明	設定できる値
転送ファクス設定	転送ファクス機能を使用するかどうかを設定します。ONに設定する場合は、転送先を設定します。 転送ファクスとは、受信した原稿を、予め設定しておいた相手に転送する機能です。	OFF * / ON(常時プリント)/ ON(不達時のみプリント) 転送先設定
リモート受信設定	リモート受信機能を使用するかどうかを設定します。ONに設定する場合は、リモート受信に使用する番号を設定します。リモート受信とは、外部電話から受信の指示をする機能です。	ON / OFF * リモート受信番号設 定
再送信設定	通信エラーや相手機が電話中などの理由でオートリダイアルでも送信できなかった文書を再送信ボックスに一時的に保存します。	ON/ OFF * ON に設定した場合 は、ファイル保持時間を 12 時間 /24 時間 /48 時間 /72 時間から 指定します。
PC-FAX 受信設定 (オプションのハードディスク が装着されていない場合、表示 されません)	PC-FAX 受信機能を使用するかどうかを設定します。 ON に設定する場合は、受信出力先を設定します。 PC-FAX 受信とは、受信した原稿ファイルをハードディスクの中にあるボックスに保存することです。 PC-FAX 受信設定を ON にするとです。 PC-FAX 受信設定を ON にすると、受信後にプリントするかと、の設定ができます。	OFF*/ON/ダイア ルインのみ(ダイア ルインが設定されている場合のみ表示されます。) 強制メモリ受信ボックス/指定ボックス/指定ボックス グードチック (する/しない*) パスワードチェック
TSI 受信振分け設定 (オプションのハードディスク が装着されていない場合、表示 されません)	受信したファクスの TSI 情報で 受信した原稿を振り分ける機能 です。また登録されていない TSI 情報で受信した場合の動作 を設定します。	ON / OFF * 受信プリント* / 強制 メモリ受信ボックス 受信後プリント (する / しない*)

#### ■ 管理者設定>ファクス設定> PBX 接続設定

PBX 回線の接続方法を設定します。(p. 11-57)

項目	説明	設定できる値
PBX 接続機能	本機が PBX 回線に接続されている場合に、ON に設定します。ON に設定した場合は、0~9999 の範囲で外線番号を設定します。外線番号は、0 発信の 0のように外線に接続するための番号のことでプログラム宛先に登録されているプログラム番号が登録されている場合は、登録されている電話番号の前に、ここでした外線番号がダイアルされます。	ON / OFF * ON の場合は、外線番号

## ■ 管理者設定>ファクス設定>レポート出力設定

レポートのプリント方法を設定します。(p. 11-59)

項目	説明	設定できる値
通信管理レポート	レポートをプリントするかどう か、また、いつプリントするか を設定します。	OFF/毎日/100通信毎*/ 100/毎日
		通信管理レポートの出力 設定を [毎日] または [100/ 毎日] に設定した場 合は、レポートを出力す る時間も設定できます。
送信結果レポート		常時 / エラー時のみ* / OFF
順次通信結果レポート		ON * / OFF
予約レポート		ON * / OFF
親展受信レポート		ON * / OFF
掲示板送信結果レポート		ON * / OFF
中継結果レポート		ON * / OFF
中継依頼受付レポート		ON * / OFF
PC-FAX 送信エラーレポート		ON / OFF *
同報結果レポート出力	同報送信結果レポートのプリン ト方法を設定します。	全宛先一括*/一宛先毎
送信結果レポート画面	送信結果レポートの選択画面を表示するかどうかを設定します。[表示する] に設定すると、送信のたびに表示されます。	表示しない*/表示する

#### ■ 管理者設定>ファクス設定>設定値リスト



設定値リストについては、p. 12-45 をごらんください。

#### ■ 管理者設定>ファクス設定>増設回線設定

増設回線に関する項目を設定します。(p. 11-62)

2回線使用時のみ設定できます。

項	目	説明	設定できる値
回線パラメータ 設定	ダイアル方式	回線 2(増設回線)のダイアル 方式を設定します。	20pps * /PB/10pps
	着信回数設定	回線 2(増設回線)の着信回数 を設定します。着信してから受 信を開始するまでの擬似リング バックトーン回数を設定します。	0~15回(2回*)
	回線モニター音	回線 2(増設回線)の通信時に、 回線上の音をスピーカーから聞 くときに ON に設定します。	ON/OFF *
	回線モニター音 レベル	スピーカーの音量を設定します。	0 ~ 31 (16 *)
機能設定	PC-FAX 送信設定	PC-FAX 送信をする場合の回線 を設定します。	指定なし*/回線1/回線2
	ナンバーディス プレイ機能	回線 2(増設回線)のナンバー ディスプレイ機能、ネームディ スプレイ機能を使用するかどう かを設定します。また、着信中 の発信者情報の表示方法を設定 します。	ON / OFF * ナンバーを表示 / ネームを 表示 *
複数回線使用設 定	回線 2 通信設定	回線 2(増設回線)の通信方法 を設定します。	送受信兼用*/受信専用/ 送信専用
ファクス ID		回線 2(増設回線)のファクス ID を登録します。	0~9、+、スペース、 *、#を使って 20 文字以 内

#### ■ 管理者設定>システム連携> Pre/Suffix 自動設定

本機では使用しません。

# ■ 管理者設定>セキュリティ設定>セキュリティ詳細> FAX 送信禁止 ファクス送信に関する機能を禁止します。(p. 11-70)

項目	説明	設定できる値
FAX 送信禁止	ファクス送信に関する機能をすべて禁止し、操作パネルの 【ファクス】ボタンからの操作を受け付けません。	ON / OFF *


#### 11.3 ファクス画面の初期状態を設定する(ファクス設定)

ファクス画面の初期状態を設定します。ここで選択した項目が 初期値として表示されます。

- 基本画面表示:プログラム\*/グループ/短縮/アドレス/ダ イレクト入力
  - ファクス画面の宛先欄の初期値を設定します。
- プログラム初期表示:一時配信 / PAGE1 \* ~ PAGE27 ○ プログラムキーの初期値を設定します。
- 短縮 / アドレス初期表示:常用\*/あ~etc ○ 短縮/アドレスの初期値を設定します。
- 宛先種類記号表示:する\*/しない
  - 宛先種類の記号を表示するかどうかを設定します。
- 宛先名表示文字数:14 文字\*/24 文字
  - 宛先名の表示文字数を設定します。
- \*はお買い上げ時の初期値です。

「ユーザ設定画面を表示するには」(p. 11-2)を参照し、 ユーザ設定画面を表示します。

[画面切替え設定]を押します。



3 [ファクス設定]を押します。






- オプションの設定によっ て表示されない項目があ ります。
- 設定メニューでは、キー に表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。[画 面切替え設定] の場合は、 テンキーで「2」を入力し ます。




設定したい項目を選択します。



詳しく説明します

設定メニュー画面を終了す る場合は、サブエリアの [終了]を押します。

表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま す。



- [閉じる] を押します。 設定が変更されます。
- サブエリアの [終了] を押します。


#### 11.4 ファクス動作中の画面を設定する(ファクス動作中画面)

送信中、受信中のメッセージを画面に表示するかどうかを設定 します。

- 送信中画面表示: ON / OFF \*
  - ○「送信中」のメッセージを画面に表示するかどうかを 設定します。
- 受信中画面表示: ON / OFF \*
  - ○「受信中」のメッセージを画面に表示するかどうかを 設定します。
- \*はお買い上げ時の初期値です。
- 0

「ユーザ設定画面を表示するには」(p. 11-2)を参照し、 ユーザ設定画面を表示します。

2 [画面切替え設定]を押します。



[ファクス動作中画面]を押します。




# 詳しく説明します

- オプションの設定によって表示されない項目があります。
- 設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力して選択することもできます。[画面切替え設定]の場合は、テンキーで「2」を入力します。




[送信中画面表示] または [受信中画面表示] を選択し ます。





設定メニュー画面を終了す る場合は、サブエリアの [終了]を押します。

5 [ON] または [OFF] のキーを押します。



- [閉じる]を押します。 設定が変更されます。
- サブエリアの [終了] を押します。

#### 11.5 ファクス機能の初期設定値を設定する(初期設定)

ファクス機能の初期設定値を設定できます。

主電源を [ON] にしたとき、または【リセット】を押したときに選択されるファクス機能を設定できます。


- ファクス:現在の設定値/出荷時の設定値\*
  - [出荷時の設定値] 設定メニュー画面に入る前にタッチパネル上で設定された各項目がファクス機能の初期設定として登録されます。
  - [出荷時の設定値] 工場出荷時の設定値がファクス機能の初期設定に登録 されます。
- \* はお買い上げ時の初期値です。

#### 原則


本設定を行うには、ファクスの基本画面を表示した状態で設定メ ニューに入ります。

「ユーザ設定画面を表示するには」(p. 11-2)を参照し、
ユーザ設定画面を表示します。

2 [初期設定]を押します。



3 [出荷時の設定値]を押し、[OK]を押します。





- オプションの設定によって表示されない項目があります。
- 設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力して選択することもできます。[初期設定]の場合は、テンキーで「3」を入力します。



設定を中止したい場合は、 [キャンセル]を押します。

- (月) [閉じる] を押します。 設定が変更されます。
- **り** サブエリアの [終了] を押します。


#### 11.6 パワーセーブ移行 - ファクス

パワーセーブ状態への移行について設定します。

- パワーセーブ移行 ファクス:通常\*/即時
  - 即時に設定すると、パワーセーブ中に受信した場合、 印字完了後即時にパワーセーブ状態になります。
- \*はお買い上げ時の初期値です。
- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、
  管理者設定画面を表示します。
- 2 [環境設定]を押します。



- **3** [パワーセーブ設定]を押します。
- **4** [パワーセーブ移行 ファクス]を押します。



表示された項目から、設定したい項目のキーを押します。



詳しく説明します


- オプションの設定によって表示されない項目があります。
- 設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力して選択することもできます。[環境設定]の場合は、テンキーで「1」を入力します。

- サブエリアの [終了] を押します。

#### 11.7ファクス複数宛先禁止

ファクスの複数宛先の送信を禁止します。


- ファクス複数宛先禁止:する/しない\*
- \*はお買い上げ時の初期値です。
- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、
  管理者設定画面を表示します。
- 2 [環境設定]を押します。



**3** [ユーザ操作禁止設定]を押します。



(操作禁止設定)を押します。






- オプションの設定によって表示されない項目があります。
- 設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力して選択することもできます。[環境設定]の場合は、テンキーで「1」を入力します。

5

[ファクス複数宛先禁止]を押して[する]を押します。




- [閉じる]を押します。設定が変更されます。
- サブェリアの [終了] を押します。

# 11.8 発信元名とファクス ID を登録する(発信元/ファクス ID 登録)

発信元名とファクス ID を登録します。

- 発信元名:全角 15 文字(半角 30 文字)以内
  - 登録した名前が相手側の受信文書に発信元情報として 印字されます。
- ファクス ID: 0 ~ 9、+、スペース、\*、#を使って 20 文 字以内
  - 登録したファクス ID が相手側の受信文書に発信元情報 として印字されます。
- 発信元名登録:
  - 送信時に指定できる発信元名を登録します。
- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、
  管理者設定画面を表示します。
- 2 [ファクス設定]を押します。



**3** [発信元 / ファクス ID 登録]を押します。




4 [発信元名]を押します。 名前入力画面が表示されます。



- オプションの設定によって表示されない項目があります。
- 設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力して選択することもできます。[ファクス設定]の場合は、テンキーで「8」を入力します。

発信元名を入力し、[OK] を押します。

 $f \rightarrow (+)$ ,  $[A^{n} \rightarrow (-1)]$ ,  $[A^{n} \rightarrow (-1)]$ ,  $[A^{n} \rightarrow (-1)]$ 使ってファクス ID を入力します。



参照

文字入力の操作については、 p. 14-4 をごらんください。



入力した文字を訂正する場 合は、操作パネルの【クリ ア】を押します。

[+] **C** : +が入力されます。

〇[スペース]:スペースが入力されます。

 $\longrightarrow$  C :カーソルが左に移動します。

:カーソルが右に移動します。  $O \longrightarrow$ 

: カーソルの位置の文字が1文字ずつ ○ 「削除」


削除されます。

カーソルが右端にある場合、後端から

削除されます。

詳しく説明します

- 設定を中止したい場合は、 「キャンセル」を押しま す。
- 入力した文字を全て削除 する場合は、操作パネル の【クリア】を押します。
- 複数の発信元名を登録する場合は、「発信元名登録」を 押します。
- 登録したいリストを選択して[編集]を押し、登録名 を入力して [OK] を押し、[閉じる] を押します。



- 詳しく説明します
- 発信元名は20件まで登録 できます。
- 登録した発信元名は、送 信時に読込設定画面から 選択できます。詳しくは、 p. 7-28 をごらんくださ い。

- [OK] を押して、[閉じる] を押します。 発信元名とファクス ID が登録されます。
- サブエリアの [終了] を押します。

## 11.9 発信元/受信情報の付けかたを設定する(発信元/受信情報)

発信元/受信情報の記録方法を設定します。

発信元情報、受信情報の記録方法には、それぞれ次の種類があります。

- 発信元情報
  - 原稿外\*:原稿の外側に発信元情報が印字されます。
  - 原稿内:発信元情報が原稿に上書きして印字されます。
  - OFF: 発信元情報は印字されません。
- 相手先印字
  - O ON \*: 発信元名と宛先が発信元情報として印字されます。
  - OFF: 発信元名とファクス ID が発信元情報として印字 されます。
- 受信情報
  - 原稿外:受信文書の下部に受信時刻と受信番号が印字されます。
  - 原稿内:受信時刻と受信番号が受信文書に上書きして印字されます。
  - O OFF \*: 受信情報は印字されません。
- \*はお買い上げ時の初期値です。




「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、 管理者設定画面を表示します。



- 発信元情報は、相手側の 受信文書に印字されます。 詳しくは p. 2-49 をごらん ください。
- 受信情報については、詳 しくは p. 3-17 をごらんく ださい。

2

[ファクス設定]を押します。






- オプションの設定によって表示されない項目があります。
- 設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力して選択することもできます。
   [ファクス設定]の場合は、テンキーで「8」を入力します。

3

[発信元/受信情報]を押します。



設定したい項目を選択します。



詳しく説明します

設定メニュー画面を終了す

る場合は、サブエリアの

[終了]を押します。

表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま す。



- [閉じる]を押します。 設定が変更されます。
- サブエリアの [終了] を押します。

## 11.10発信 / 着信方法を設定する(回線パラメータ設定)

発信や着信に関する項目を設定します。

- ダイアル方式: 20pps \* / PB / 10pps
  - ダイアル方式を設定します。
- 受信方式:自動受信\*/手動受信
  - 自動受信する場合は自動受信に、外部電話を接続して いる場合などで電話がかかる機会が多い場合や、リ モート受信機能をお使いの場合には、手動受信に設定 します。
- 着信回数設定: 0 ~ 15回(2回\*)
  - 着信回数を設定します。着信してから受信を開始する までの擬似リングバックトーン回数を設定します。
- オートリダイアル回数:0~7回(3回\*)
  - 相手が話し中などで応答できない場合にリダイアルす る回数を設定します。
- オートリダイアル間隔:1~15分(3分\*)
  - リダイアルの間隔を設定します。
- TEL/FAX 自動切換え: ON / OFF \*
  - 外部電話を接続している場合で、ファクスを優先して 使うときに ON に設定します。着信すると、相手が電 話かファクスかを自動的に検知します。 ファクスの場合は受信が開始され、TEL の場合はス ピーカーから擬似リングバックトーンが鳴ります。
- 外部 TEL 呼出モニター音: ON / OFF \*
  - 外部電話の回線上の音をスピーカーから聞くときに ON に設定します。 この設定は、[TEL/FAX 自動切換え] が ON に設定さ れている場合に表示されます。
- 外部TEL呼出時間:5/10/15/20\*/25/30/60/90/120 / 150 / 180 / 210 / 240sec
  - 外部電話を接続している場合に、着信してから外部電 話を呼び出すまでの時間を設定します。この設定は、 [TEL/FAX 自動切換え] が ON に設定されている場合 に表示されます。
- 留守番電話接続設定: ON / OFF \*
  - 外部電話として留守番電話を接続する場合に、ON に 設定します。
- 回線モニター音: ON / OFF \*
  - 通信時に回線上の音をスピーカーから聞くときに ON に設定します。
- 回線モニター音レベル:0~31(16\*)
  - スピーカーの音量を設定します。

- \*はお買い上げ時の初期値です。

「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、 管理者設定画面を表示します。

[ファクス設定]を押します。



[回線パラメータ設定] を押します。



設定したい項目を選択します。





- オプションの設定によっ て表示されない項目があ ります。
- 設定メニューでは、キー に表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 [ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 力します。



- 次のページまたは前の ページを表示したい場合 は、➡ または ▲ を押しま
- 設定を中止したい場合は、 サブエリアの「終了」を 押します。

5

表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま す。



- 6 [閉じる] を押します。 設定が変更されます。
- サブエリアの [終了] を押します。



[回線モニター音レベル] を 変更するには、[回線モニ ター音レベル]を押して、 [小さく] または [大きく] を押して、レベルを設定し、 [OK] を押します。

## 11.11送信や受信方法を設定する(送信/受信設定)

ポーリング送信時のファイルの扱いや、受信時のプリント方法 を設定します。

- 受信原稿両面プリント:OFF \* / ON
  - ON に設定すると、受信原稿が用紙の両面にプリント されます。
- インチ系用紙優先選択: OFF \*/ON
  - ON に設定すると受信原稿の記録用紙にインチ系用紙 を優先的に選択します。
- 記録用紙優先選択:自動選択\*/サイズ固定/サイズ優先
  - サイズの優先を設定した場合: 優先サイズに記録されます。優先サイズが設定されて いない場合は、もっとも近いサイズに記録されます。
  - サイズの固定を設定した場合: 設定したサイズだけに記録されます。
- 記録用紙サイズ<sup>\*1</sup>: A3 / B4 / A4 \* / 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 11 / 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> × 14 /  $11 \times 17$ 
  - 受信文書を出力する用紙サイズを設定します。 初期設定は「インチ系用紙優先選択」の設定によって 異なります。
- ボックス番号エラー動作: プリント\*/通信エラー/ボック ス自動生成
  - ボックスを使用したファクス受信において、未登録の ボックス番号が指定された場合の動作を設定します。 [ボックス自動生成] を選択すると、入力された番号 のボックスが作成されます。

- 着信拒否時の動作 \*2: 応答しない / 回線断 \*
  - 着信拒否宛先に登録した番号から着信した場合の動作 を設定します。
- 給紙トレイ固定<sup>\*3</sup>:自動\*/トレイ1/トレイ2/トレイ3/ト レイ4
  - 受信文書の出力に使用する用紙トレイを固定したい場 合に用紙トレイを設定します。



[ページ分割記録] が ON の 場合には表示されません。



[記録用紙サイズ] の設 定を有効にするには、 [給紙トレイ固定]を [自動] に設定してくだ さい。



パスワード規約が ON に設定 されている場合は、「ボック ス自動生成] は選択できませ ん。

パスワード規約については、 「ユーザーズガイド (コピー 機能編)」をごらんください。




<sup>\*2</sup> 機能 ON/OFF 設定で、 ナンバーディスプレイ機 能を ON にした場合に表 示されます。




\*3 トレイの種類は、装着し ているオプションにより 異なります。

- 縮小率:87~96%\*/等倍\*4
  - 受信原稿の出力倍率を設定します。

- ページ分割記録:OFF \* / ON
  - ON に設定すると定形サイズより長い原稿を受信した 場合に、ページ分割して記録されます。
- ポーリング送信後文書:削除する\*/削除しない
  - ポーリング送信が終了した原稿を削除するかどうかを 設定します。
- 受信プリント部数:1 \*~10
  - 受信した文書をプリントする部数を設定します。
- \*はお買い上げ時の初期値です。
- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、 管理者設定画面を表示します。
- [ファクス設定]を押します。



3 「送信/受信設定」を押します。





\*4 記録時の縮小率を [等 倍]に設定した場合は、 記録用紙優先選択、選択 トレイ固定機能の設定は [自動] となります。ま た、ページ分割記録は [OFF] となります。



[受信原稿両面プリント] が ON の場合には表示されま せん。



- オプションの設定によっ て表示されない項目があ ります。
- 設定メニューでは、キー に表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 [ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 カします。




設定したい項目を選択します。



詳しく説明します

- 次のページまたは前の ページを表示したい場合 は、➡ または ▲ を押しま す。
- 設定メニュー画面を終了 する場合は、サブエリア の [終了] を押します。
- 5 表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま す。



- [閉じる]を押します。 設定が変更されます。
- サブエリアの [終了] を押します。

■ 機能の ON/OFF を設定する(機能 ON/OFF 設定)

送受信に関する機能の ON/OFF を設定します。

- Fコード送信機能: ON \* / OFF
  - Fコード送信機能を使用するかどうかを設定します。



親展機能について、詳しく は p. 7-35 をごらんくださ い。



Fコード送信について、詳 しくは p. 7-38 をごらんくだ さい。

- 中継受信機能: ON \* / OFF
  - 中継配信局として、中継指示局から受信した文書を中継配信先に同報送信します。中継配信機能を利用するには、中継ボックスを登録する必要があります。
- 中継プリント: ON / OFF \*
  - 中継指示局から受信した文書をプリントします。
- 宛先確認表示機能: ON / OFF \*
  - ファクス送信時に、指定した宛先一覧を表示するかど うかを設定します。
- ナンバーディスプレイ機能
  - ナンバーディスプレイ機能: ON / OFF \* ナンバーディスプレイ機能を使用するかどうかを設定 します。
  - ネームディスプレイ機能: ON / OFF \*
    - ネームディスプレイ機能を使用するかどうかを設定 します。
  - 着信中の発信者情報表示: ナンバーを表示 / ネームを表示\*
    - 着信中の発信者情報の表示方法を設定します。
- \*はお買い上げ時の初期値です。

## 参照

中継ボックスの登録については、p. 10-55 をごらんください。




- ナンバーディスプレイ機能を ON にしないとネームディスプレイ機能を設定することはできません。
- 登録してあるファクス番号が着信中の発信者番号と一致する場合、登録名またはファクス番号が表示されます。

- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、 管理者設定画面を表示します。

[ファクス設定]を押します。



3 [機能設定]を押します。



「機能 ON/OFF 設定」を押します。






- オプションの設定によっ て表示されない項目があ ります。
- 設定メニューでは、キー に表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 [ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 カします。

詳しく説明します


[強制メモリ受信]、[転送 ファクス設定]、[PC-FAX 受信設定]、[TSI 受信振り 分け設定]のいずれかの機 能が ON の場合、他の項目 は表示されません。

5

設定したい項目を選択します。



表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま す。



- [閉じる]を押します。 設定が変更されます。
- 8 サブエリアの [終了] を押します。



設定メニュー画面を終了す る場合は、サブエリアの [終了]を押します。

### ■ ダイアルインを設定する(ダイアルイン設定)

ダイアルイン機能を使用するかどうかを設定します。ON に設 定する場合は、ファクス番号、電話番号、PC-FAX 番号を設定 します。

ダイアルインとは、ファクス用の電話番号と、電話用の電話番 号を別にもつことができる機能です。ファクス用の番号に着信 するとファクスとして動作し、電話用の番号に着信すると、 ファクスとしては動作しません。なお、ダイアルイン機能を使 用するためには、NTT にダイアルイン機能(モデムダイアルイ ン)の申し込みが必要です。

● ダイアルイン設定: ON / OFF \* O ON に設定した場合は、以下を設定

● ファクス番号:11 桁以内

● 電話番号:11 桁以内 ● PC-FAX 番号: 11 桁以内


\*はお買い上げ時の初期値です。

「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、 管理者設定画面を表示します。

「ファクス設定」を押します。



3 [機能設定]を押します。





本機のダイアルイン機能は、 モデムダイアルインに限定 されます。



[PC-FAX 受信設定] が ON の場合のみ PC-FAX 番号は 入力できます。



- オプションの設定によっ て表示されない項目があ ります。
- 設定メニューでは、キー に表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 「ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 カします。

[ダイアルイン設定]を押します。



5

[ダイアルイン機能]で[ON]を選択し、[ファクス番 号]、[電話番号]、[PC-FAX 番号] を入力します。

ダイアルイン設定 番号をアンキーで入力してください			
ダイアルイン機能	ファクス番号		
ON OFF	電話番号		
	PC-FAX番号		
		(キャンセル ) <b>OK</b>	

[OK] を押して、[閉じる] を押します。

サブエリアの [終了] を押します。 設定が変更されます。




- [ファクス番号]、[電話番 号]、[PC-FAX 番号] に は、市外局番を含めた電 話番号を入力してくださ い。
- •【クリア】を押すと、入力 した内容がすべて削除さ れます。
- [ファクス番号] と [PC-FAX 番号] に同じ電話番 号を入力した場合は、 ファクス番号が優先され ます。
- 設定を中止したい場合は、 [キャンセル] を押しま す。
- [PC-FAX 受信設定] が OFF の場合、[PC-FAX 番 号] は表示されません。

# ■ 強制メモリ受信を設定する(強制メモリ受信


強制メモリ受信機能を使用するかどうかを設定します。ON に 設定した場合は、プリント時に使用するパスワードを8桁以内 で設定します。

強制メモリ受信とは、受信した文書をすぐにプリントせず、 いったんメモリに蓄積し、指示をしてからプリントする機能で す。

- 強制メモリ受信機能: ON / OFF \* O ON に設定した場合は、パスワードを設定
- パスワード:1~8桁以内
- \*はお買い上げ時の初期値です。
- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、 管理者設定画面を表示します。
- [ファクス設定]を押します。



3 [機能設定]を押します。





- 強制メモリ受信を [ON] に設定した場合、PC-FAX 受信設定、TSI 受信振分 け設定、転送ファクス設 定は使用できません。
- 強制メモリ受信した文書 のプリント方法などにつ いては、p. 8-5 をごらん ください。




- オプションの設定によっ て表示されない項目があ ります。
- 設定メニューでは、キー に表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 [ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 力します。

[強制メモリ受信設定]を押します。



5

[強制メモリ受信設定]で[ON]を選択し、[パスワー ド]に、プリント時に入力するパスワードを8桁以内 で入力します。



[OK] を押して、[閉じる] を押します。

サブエリアの [終了] を押します。 設定が変更されます。

詳し、説明します

設定を中止したい場合は、 [キャンセル] を押します。

### ■ 閉域受信を設定する (閉域受信設定)

閉域受信機能を使用するかどうかを設定します。ON に設定し た場合は、閉域受信に使用するパスワードを、4桁で設定しま す。

閉域受信とは、パスワードが一致する相手機からの通信のみを 受け付ける機能です。

閉域受信が ON に設定されている場合は、相手機から送られて きたパスワードと、ここで設定したパスワードを照合し、パス ワードが一致しない場合や、パスワードが付与されていない場 合は通信エラーとなります。

#### 原則

この機能は、相手機がパスワード機能をもつ機種の場合にだけ使用で きます。

- 閉域受信機能: ON / OFF \*
  - O ON に設定した場合は、パスワードを設定
- パスワード:4桁
  - \*はお買い上げ時の初期値です。
- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、 管理者設定画面を表示します。
- 「ファクス設定」を押します。



[機能設定]を押します。






- オプションの設定によっ て表示されない項目があ ります。
- 設定メニューでは、キー に表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 [ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 カします。

[閉域受信設定] を押します。



5 [閉域受信機能]で[ON]を選択し、[パスワード] に、閉域受信に使用するパスワード(数字4桁)を入 力します。



- [OK] を押して、[閉じる] を押します。 設定が変更されます。
- サブエリアの [終了] を押します。



- •【クリア】を押すと、入力 した内容がすべて削除さ れます。
- 設定を中止したい場合は、 [キャンセル] を押しま す。

### ■ 受信文書を転送する(転送ファクス設定)

転送ファクスを設定します。転送ファクスとは、受信した原稿 を、予め設定しておいた相手に転送する機能です。


- 転送ファクス設定:OFF\*/ON(常時プリント)/ON (不達時のみプリント)
  - ON に設定した場合は、転送先を設定
- 転送先:0~9、短縮、トーン、ポーズ、-
- \*はお買い上げ時の初期値です。
- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、

「ファクス設定」を押します。

管理者設定画面を表示します。



3 [機能設定]を押します。



[転送ファクス設定]を押します。





転送ファクス設定を ON に 設定した場合、強制メモリ 受信設定、PC-FAX 受信設 定、TSI受信振分け設定は 使用できません。



- オプションの設定によっ て表示されない項目があ ります。
- 設定メニューでは、キー に表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 [ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 カします。

5

[転送ファクス機能]で[ON(常時プリント)]または [ON(不達時のみプリント)]を選択します。



- [OFF] 受信文書は転送されません。
- 〇[ON(常時プリント)]

受信文書が転送され、本機でもプリン トされます。


○ [ON (不達時のみプリント)]

受信文書が転送され、転送できなかった場合に本機でプリントされます。

6

[転送先] に、受信文書を転送する相手のファクス番号を入力します。

2回線使用時は、回線指定もできます。



- **7** [OK] を押して、[閉じる] を押します。 設定が変更されます。
- **り** サブエリアの [終了] を押します。



- ファクス番号は38桁まで 入力できます。
- [トーン]、[ポーズ]、[-] を使用できます。これら のキーの使いかたについ ては、p. 2-25 をごらんく ださい。
- [宛先表から選択] を押す と、登録されている宛先 表から転送先を指定する こができます。
- [短縮]、[E-Mail]、 [FTP]、[SMB] または [グループ] を押して、テ ンキーで登録 No. を入力 することで転送先を指定 できます。
- •【クリア】を押すと、入力 した内容がすべて削除さ れます。
- 設定を中止したい場合は、 [キャンセル]を押します。

### ■ リモート受信を設定する(リモート受信)

リモート受信機能を使用するかどうかを設定します。ON に設 定する場合は、リモート受信に使用する番号を2桁で設定しま す。

リモート受信とは、外部電話から受信の指示をする機能です。 外部電話の受話器を上げた場合に、相手がファクスのときは、 設定した2桁のリモート受信番号をダイアルすると、受信を開 始することができます。

- リモート受信設定: ON / OFF \*
  - O ON に設定した場合は、リモート受信番号を設定
- リモート受信番号:2桁
- \*はお買い上げ時の初期値です。
- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、 管理者設定画面を表示します。
- [ファクス設定]を押します。



3 [機能設定]を押します。






- オプションの設定によっ て表示されない項目があ ります。
- 設定メニューでは、キー に表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 [ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 カします。

[リモート受信設定]を押します。



5 [リモート受信機能]で[ON]を選択し、[リモート受 信番号]に、リモート受信番号(数字2桁)を入力し ます。



- [OK] を押して、[閉じる] を押します。 設定が変更されます。
- サブエリアの [終了] を押します。



- •【クリア】を押すと、入力 した内容がすべて削除さ れます。
- 設定を中止したい場合は、 [キャンセル] を押しま す。


#### ■ 再送信を設定する

通信エラーや相手機が電話中などの理由で、オートリダイアル でも送信できなかった文書を再送信ボックスに一時的に保存し ます。


- 再送信機能: ON / OFF \*
  - ON に設定した場合は、ファイル保持時間を設定
- ファイル保持時間: 12 時間 /24 時間 /48 時間 /72 時間
- \*はお買い上げ時の初期値です。

「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、 管理者設定画面を表示します。

「ファクス設定」を押します。



3 [機能設定]を押します。




[再送信設定]を押します。



- 詳しく説明します
- オプションの設定によっ て表示されない項目があ ります。
- 設定メニューでは、キー に表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 [ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 カします。

5

[再送信機能]で[ON]を選択し、[ファイル保持時 間]を指定します。



- [OK] を押して、[閉じる] を押します。 設定が変更されます。
- サブエリアの [終了] を押します。




設定を中止したい場合は、 [キャンセル] を押します。

## ■ ハードディスク内のボックスに受信する (PC-FAX 受信設定)

PC-FAX 受信機能を使用するかどうかを設定します。ON に設 定する場合は、出力先のボックスを設定します。PC-FAX 受信 とは、ファクスで受信した原稿ファイルをハードディスクの中 にあるボックスに保存することです。保存されたファイルは、 ネットワーク上のコンピューター上に取り込むことができます。

#### 原則

PC-FAX 受信機能を使用するには、オプションのハードディスクが必 要になります。



- PC-FAX 受信設定: ON / OFF \* / ダイアルインのみ
  - O ON に設定した場合は、受信出力先を設定
- 受信出力先:強制メモリ受信ボックス\*/指定ボックス
  - 指定ボックスに設定すると、Fコード(SUB)で指定 されているボックスに保存されます。
- 受信後プリント: する/しない\*
  - O PC-FAX 受信設定を ON にすると、受信後にプリントす るかどうかを設定できます。
- パスワードチェック: する/しない\*
  - 受信出力先で[指定ボックス]を選択した場合は、通 信パスワードを設定することができます。



PC-FAX 受信設定を ON に 設定した場合、強制メモリ 受信、転送ファクス設定、 TSI受信振分け設定は使用 できません。

<sup>\*</sup>はお買い上げ時の初期値です。

## 詳しく説明します

- [ダイアルインのみ] は、ダイアルイン設定が ON に設定 されている場合に使用できます。ダイアルイン設定につ いては、p. 11-37 をごらんください。
- ファクス受信文書は、TIFF 形式で強制メモリ受信ボックス、指定ボックスに保存されます。
- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、
   管理者設定画面を表示します。
- 2 [ファクス設定]を押します。



3 [機能設定]を押します。



**4** [PC-FAX 受信設定]を押します。



## 詳し、説明します

- オプションの設定によって表示されない項目があります。
- 設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力して選択することもできます。[ファクス設定]の場合は、テンキーで「8」を入力します。

「PC-FAX 受信機能」で「ON] または「ダイアルイン] を選択します。

- [OFF] PC-FAX 受信はされません。
- [ON] ファクス番号、PC-FAX 番号のどちらを受け ても PC-FAX 受信し、指定したボックスに受 信文書が保存されます。
- [ダイアルインのみ]

PC-FAX 番号のダイアルイン番号へ着信した ときにのみ PC-FAX 受信し、指定したボック スに受信文書が保存されます。



[受信出力先] で、PC-FAX 受信した文書を保存する ボックスを選択します。

- 〇「強制メモリ受信ボックス] 強制メモリ受信ボックスに転送されます。
- ① [指定ボックス] 送信側が指定したFコード(SUB)により転送され ます。
- 受信後にプリントをするかどうかを設定します。
- 受信出力先で[指定ボックス]を選択した場合は、パ スワードのチェックをするかどうかの設定をします。



[OK] を押して、[閉じる] を押します。 設定が変更されます。



• [機能設定] の [ダイアル イン設定]を[OFF]に 設定していると表示され ません。



PC-FAX 受信時の動作につ いては、1-20ページをごら んください。



設定を中止したい場合は、 [キャンセル]を押します。



パスワードチェックを [す る] にした場合は、通信パ スワード(8桁以内)を入 力します。





サブエリアの[終了]を押します。


■ 送信者ごとに受信原稿を振り分ける(TSI受信 振分け設定)

TSI 受信振分け機能を使用するかどうかを設定します。使用す る場合は、TSI 受信振分け先を登録します。

送信者のファクス ID(TSI) で受信した文書を、送信者ごとに用 意した振分け先 (ボックス宛先 /E-mail 宛先 /FTP 宛先 /SMB 宛 先)に配信します。

#### 原則

TSI 受信振分け設定を使用するには、オプションのハードディスクが必 要になります。





正常に配信が終了しなかっ た場合は、受信文書はプリ ントされます。

- TSI 受信振分け機能: ON / OFF \*
  - ON に設定した場合は、振り分け先を設定します。
- 該当ボックスなし設定:受信プリント\*/強制メモリ受信ボックス
  - 登録されていない TSI 情報を受信したときの動作を設 定します。
- 受信後プリント: する/しない\*
  - 受信後にプリントをするかどうかを設定します。
- \*はお買い上げ時の初期値です。
- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、
  管理者設定画面を表示します。
- 2 [ファクス設定]を押します。



【機能設定】を押します。



## 詳し、説明します

- TSI 受信振分け設定を [ON] に設定した場合、 強制メモリ受信、転送 ファクス設定、PC-FAX 受信設定は使用できません。
- 受信後プリント機能は、 振分け先が E-mail/FTP/ SMB 宛先の場合にのみ有 効です。

## 詳しく説明します

- オプションの設定によって表示されない項目があります。
- ・設定メニューでは、キーに表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 [ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 力します。



「TSI 受信振分け設定」を押します。




TSI 受信振分けを設定するには [ON] を押します。



- [該当ボックスなし設定]で、登録されていない TSI 情 報を受信した場合の動作を選択します。
  - 〇 [受信プリント] 受信した文書をプリントします。
  - [強制メモリ受信ボックス] 受信した文書を強制メモリ受信ボックスに保存しま す。
- [受信後プリント]で、受信後にプリントするかどうか を設定します。
- [TSI 受信振分け先登録]を押します。 登録 No. の選択画面が表示されます。

登録したい No. を選択し、「編集」を押します。



テンキー、[+]、[スペース]、**┌**← または → を 使って、送信元の発信元情報 (ファクス ID) を入力し ます。



- [+] **C** +が入力されます。
- 〇[スペース] スペースが入力されます。
- $\longrightarrow$  C カーソルが左に移動します。
- カーソルが右に移動します。  $O \longrightarrow$
- ○「削除] カーソルの位置の文字が 1 文字ずつ削 除されます。

カーソルが右端にある場合、後端から 削除されます。

[宛先表から選択]、[ボックス No. 入力] または [宛先 登録 No. 入力]を押し、振分け先を指定します。

「OK]を押して、「閉じる」を押します。

[OK] を押します。 TSI 受信振分けが設定されます。

サブエリアの [終了] を押します。



- 振分け先を削除したい場 合は、削除したい振分け 先を選択して [削除] を 押します。
- 振分け先は、128 個まで 登録できます。
- 次の画面または前の画面 を表示したい場合は、

## 詳しく説明します

- 実際の通信時には、[+]、 [スペース] は、無視され ます。
- 入力した文字を全て削除 する場合は、操作パネル の【クリア】を押します。
- 設定を中止したい場合は、 [キャンセル] を押しま す。



- ボックス No. は、1~ 999999999 を指定できま す。
- 親展ボックスは振分け先 の対象外です。

## 11.13構内交換機に関する機能を設定する(PBX 接続設定)

PBX 回線の接続方法を設定します。

- PBX 接続機能: ON / OFF \*
  - 本機が PBX 回線に接続されている場合に、ON に設定 します。ON に設定した場合は、外線番号を設定しま す。
- ▶ 外線番号:0~9999
  - PBX 接続モードが ON の場合に、外線アクセスコード を設定します。

外線番号は、0発信の0のように外線に接続するため の番号のことです。

短縮宛先やプログラム宛先に登録されているファクス 番号が外線に設定されている場合は、登録されている 電話番号の前に、ここで設定した外線番号がダイアル されます。

#### 原則


PBX 接続設定を ON に設定する場合、ナンバーディスプレイ機能は OFF に設定してください。

「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、 管理者設定画面を表示します。

[ファクス設定]を押します。



[PBX 接続設定]を押します。






- オプションの設定によっ て表示されない項目があ ります。
- 設定メニューでは、キー に表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 [ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 力します。

<sup>\*</sup>はお買い上げ時の初期値です。

[PBX 接続機能]で、[ON]を選択します。



- [外線番号] に、テンキーで外線番号を入力します。
- [OK] を押して、[閉じる] を押します。 設定が変更されます。
- サブエリアの [終了] を押します。



- 入力した文字を削除する 場合は、操作パネルの 【クリア】を押します。
- 設定を中止したい場合は、 [キャンセル] を押しま す。

## 11.14レポートのプリント方法を設定する(レポート出力設定)

レポートのプリント方法、およびレポートをプリントするとき の給紙トレイを設定します。

- 通信管理レポート: OFF / 毎日 / 100 通信毎 \* / 100/ 毎日
  - 通信管理レポートをプリントするかどうか、また、い つプリントするかを設定します。
- 送信結果レポート:常時/エラー時のみ\*/OFF
  - 送信結果レポートをプリントするかどうか、また、い つプリントするかを設定します。
- 順次通信結果レポート: ON \* / OFF
  - 順次通信結果レポートをプリントするかどうかを設定 します。
- 予約レポート: ON \* / OFF
  - 予約レポートをプリントするかどうかを設定します。
- 親展受信レポート: ON \* / OFF
  - 親展受信レポートをプリントするかどうかを設定しま す。
- 掲示板送信結果レポート: ON \* / OFF
  - 掲示板送信結果レポートをプリントするかどうかを設 定します。
- 中継結果レポート: ON \* / OFF
  - 中継結果レポートをプリントするかどうかを設定しま す。
- 中継依頼受付レポート: ON \* / OFF
  - 中継依頼受付レポートをプリントするかどうかを設定 します。
- PC-FAX 送信エラーレポート: ON / OFF \*
  - PC-FAX 送信エラーレポートをプリントするかどうか を設定します。
- 同報結果レポート出力:全宛先一括\*/1宛先毎
  - 同報送信結果レポートのプリント方法を設定します。



通信管理レポートの出力設 定を [毎日] または [100/ 毎日]に設定した場合は、 レポートを出力する時間も 設定できます。




[1 宛先毎] 選択時は、リダ イアルを行っても送信でき ない場合にのみ、同報送信 結果レポートを出力します。 送信が正常に終了した場合 は出力しません。


- 送信結果レポート画面\*1:表示しない\*/表示する
  - 送信結果レポートの選択画面を表示するかどうかを設 定します。[表示する] に設定すると、送信のたびに 表示されます。
- \*はお買い上げ時の初期値です。
- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、 管理者設定画面を表示します。
- [ファクス設定]を押します。



3 [レポート出力設定]を押します。



設定したい項目を選択します。





\*1 [送信結果レポート画面] で [表示する] に設定し た場合は、ファクス送信 時に表示された画面で [はい] を押すと送信結 果レポートがプリントさ れます。[いいえ] を押 すとプリントされませ ん。




- オプションの設定によっ て表示されない項目があ ります。
- 設定メニューでは、キー に表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 [ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 力します。



- 次の画面または前の画面 を表示したい場合は、
  - ➡ または を押します。
- 設定メニュー画面を終了 する場合は、サブエリア の [終了] を押します。

表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま す。



- [閉じる]を押します。 設定が変更されます。
- サブエリアの [終了] を押します。

## 11.15増設回線を設定する

増設回線に関する項目を設定します。

#### 原則

増設回線設定は、2回線使用時のみ設定できます。


## ■ 回線パラメータ設定

増設回線のパラメータを設定します。

- ダイアル方式: 20pps \* / PB /10pps
  - 回線2(増設回線)のダイアル方式を設定します。
- 着信回数設定: 0 ~ 15 回(2 回\*)
  - 回線 2 (増設回線) の着信回数を設定します。着信し てから受信を開始するまでの擬似リングバックトーン 回数を設定します。
- 回線モニター音: ON / OFF \*
  - 回線2(増設回線)の通信時に、回線上の音をスピー カーから聞くときに ON に設定します。
- 回線モニター音レベル:0~31(16\*)
  - スピーカーの音量を設定します。

管理者設定画面を表示します。

- \*はお買い上げ時の初期値です。
- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、
- [ファクス設定]を押します。






- オプションの設定によっ て表示されない項目があ ります。
- 設定メニューでは、キー に表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 [ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 カします。

3

[増設回線設定]を押します。



[回線パラメータ設定] を押します。



詳しく説明します

設定メニュー画面を終了す る場合は、サブエリアの [終了]を押します。

設定したい項目を選択します。



- 表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま す。
- [閉じる]を押します。 設定が変更されます。
- 8 サブエリアの [終了] を押します。

#### ■ 機能設定

増設回線の機能を設定します。

- PC-FAX 送信設定:指定なし\*/回線 1/回線 2
  - PC-FAX 送信をする場合の回線を設定します。
- ナンバーディスプレイ機能
  - ナンバーディスプレイ機能: ON / OFF \*
    - 回線 2 (増設回線) のナンバーディスプレイ機 能を使用するかどうかを設定します。
  - ネームディスプレイ機能: ON / OFF \*
    - 回線2(増設回線)のネームディスプレイ機能 を使用するかどうかを設定します。
  - 着信中の発信者情報表示:ナンバーを表示/ネームを表 示\*
    - 着信中の発信者情報の表示方法を設定します。
- \*はお買い上げ時の初期値です。
- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、 管理者設定画面を表示します。
- [ファクス設定]を押します。



[増設回線設定]を押します。





- オプションの設定によっ て表示されない項目があ ります。
- 設定メニューでは、キー に表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 [ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 力します。



[機能設定]を押します。



詳し、説明します

設定メニュー画面を終了す る場合は、サブエリアの [終了]を押します。

設定したい項目を選択します。




- 表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま す。
- [閉じる]を押します。 設定が変更されます。
- サブエリアの [終了] を押します。

## ■ 複数回線使用設定

回線 2(増設回線)の通信方法を設定します。

- 回線 2 通信設定:送受信兼用\*/受信専用/送信専用 ○ 回線 2 (増設回線)の通信方法を設定します。
- \*はお買い上げ時の初期値です。
- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、
   管理者設定画面を表示します。
- 2 [ファクス設定]を押します。



3 [増設回線設定]を押します。



4 [複数回線使用設定]を押します。





- オプションの設定によって表示されない項目があります。
- ・設定メニューでは、キーに表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 [ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 力します。



設定メニュー画面を終了する場合は、サブエリアの [終了]を押します。 5

表示された項目から、設定したい項目のキーを押します。




- **6** [OK] を押します。 設定が変更されます。
- サブェリアの [終了] を押します。

#### ■ ファクス ID

増設回線のファクス ID を登録します。


- ファクス ID: ファクス ID: 0 ~ 9、+、スペース、\*、# を 使って20文字以内
  - 登録したファクス ID が相手側の受信文書に発信元情報 として印字されます。
- 「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、 管理者設定画面を表示します。
- [ファクス設定]を押します。



3 [増設回線設定]を押します。



[ファクス ID] を押します。




詳しく説明します

- オプションの設定によっ て表示されない項目があ ります。
- 設定メニューでは、キー に表示されている番号を テンキーで入力して選択 することもできます。 [ファクス設定] の場合 は、テンキーで「8」を入 力します。



設定メニュー画面を終了す る場合は、サブエリアの [終了]を押します。

テンキー、[+]、[スペース]、<del>←</del>、<del>→</del>、を 使ってファクス ID を入力します。



○[+]: +が入力されます。

〇 [スペース]:スペースが入力されます。

○ → : カーソルが右に移動します。

○ [削除] : カーソルの位置の文字が 1 文字ずつ削

除されます。

カーソルが右端にある場合、後端から

削除されます。

**6** [OK] を押します。 ファクス ID が登録されます。

7 サブエリアの「糸

サブエリアの [終了] を押します。

11


# 11.16ファクス送信機能を禁止する(FAX送信禁止)

ファクス送信に関する機能をすべて禁止し、操作パネルの 【ファクス】ボタンからの操作を受け付けません。


- FAX 送信禁止: ON / OFF \*
  - ファクスの送信機能を禁止します。
- \*はお買い上げ時の初期値です。
- **1**

「管理者設定画面を表示するには」(p. 11-3)を参照し、 管理者設定画面を表示します。

2 [セキュリティ設定] を押します。



3 [セキュリティ詳細]を押します。



**4** [➡]を押します。



詳しく説明します

- オプションの設定によって表示されない項目があります。
- 設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力して選択することもできます。[セキュリティ設定] の場合は、テンキーで「0」を入力します。

詳しく説明します

設定メニュー画面を終了する場合は、サブエリアの [終了]を押します。 5

[FAX 送信禁止]を押します。



表示された項目から、設定したい項目のキーを押しま す。



- [閉じる]を押します。 設定が変更されます。
- 8 サブエリアの [終了] を押します。

# **第 12 章** レポート/リストの見かた

レポート / リストのプリント方法と見かたについて説明します。	
12.1 レポート/リストの種類	12-2
12.2 通信管理レポート	12-5
12.3 送信結果レポート	12-9
12.4 ポーリング送信結果レポート	12-11
12.5 ポーリング受信結果レポート	12-13
12.6 同報送信結果レポート	12-15
12.7 順次ポーリング受信結果レポート	12-17
12.8 通信予約レポート	12-19
12.9 ポーリング送信予約レポート	12-20
12.10同報送信予約レポート	12-21
12.111 宛先ポーリング受信予約レポート	12-22
12.12順次ポーリング受信予約レポート	12-23
12.13親展受信レポート	12-24
12.14掲示板送信結果レポート	12-26
12.15中継結果レポート	12-28
12.16中継依頼受付レポート	12-30
12.17PC-FAX 送信エラーレポート	12-32
12.18短縮宛先リスト	12-33
12.19グループ宛先リスト	12-36
12.20プログラム宛先リスト	12-39
12.21タイトル/本文リスト	12-42
12.22設定値リスト	12-45

# 12.1 レポート/リストの種類

本機からプリントされるレポート/リストには、次の種類があ ります。

# ■ レポート

レポートには、自動的にプリントされるレポート、プリント方 法を設定できるレポート、必要に応じてプリントの指示をする レポートがあります。

レポート名	説明
通信管理レポート	送信や受信の記録が記載されたレポートです。送受信を合わせて100通信分が送信、受信を合わせて100通信分が送信、受信をれぞれ別のページに記録されまされるだけの記録にではでなく、必要信ができる記録それぞれを受信だけの記録とができます。設定メニューの管理者設定でで、はの方をます。とは「100/毎日」に設定したできます。「ジョブ確認」、「ファクス送信」をリスト」、「通信リスト」の順に押す。にジョブ確認」、「カートを出力する時間も設定できまず、「履歴リスト」、「通信リスト」の順に押す。と、次の内でを選択してプリントできまっ、通信理レポート
送信結果レポート	送信結果が自動的にプリントされます。設定メニューの管理者設定で、プリントするタイミングを、常時 / エラー時のみ /OFF から選択できます。
ポーリング送信結果 レポート	設定メニューの管理者設定で、送信結果レポートが常時またはエラー時のみに設定されている場合、ポーリング送信の結果が自動的にプリントされます。
ポーリング受信結果 レポート	設定メニューの管理者設定で、送信結果レポートが常時またはエラー時のみに設定されている場合に、ポーリング受信の結果が自動的にプリントされます。
同報送信結果レポート	設定メニューの管理者設定で、順次通信結果レポートが ON に設定されている場合に、順次同報送信が終了したときに自動的にプリントされます。
順次ポーリング受信 結果レポート	設定メニューの管理者設定で、順次通信結果レポートが ON に設定されている場合に、複数の宛先へのポーリングの結果が自動的にプリントされます。
通信予約レポート	設定メニューの管理者設定で、予約レポートが ON に設定されている場合に、送信予約をしたときに自動的にプリントされます。

レポート名	説明
ポーリング送信予約 レポート	設定メニューの管理者設定で、予約レポートが ON に設定されている場合に、ポーリング送信予約をしたときに自動的にプリントされます。
同報送信予約レポート	設定メニューの管理者設定で、予約レポートが ON に設定されている場合に、順次同報送信を予約したときに自動的にプリントされます。
1 宛先ポーリング受信 予約レポート	設定メニューの管理者設定で、予約レポートが ON に設定されている場合に、一つの宛先にポーリングを予約したときに自動的にプリントされます。
順次ポーリング受信 予約レポート	設定メニューの管理者設定で、予約レポートが ON に設定されている場合に、複数の宛先にポーリングを予約したときに自動的にプリントされます。
親展受信レポート	設定メニューの管理者設定で、親展受信レポートが ON に設定されている場合に、親展受信をしたときに自動的にプリントされます。
掲示板送信結果 レポート	設定メニューの管理者設定で、掲示板送信結果レポートが ON に設定されている場合に、掲示板送信の結果が自動的にプリントされます。
中継結果レポート	設定メニューの管理者設定で、中継結果レポートがONに設定されている場合に、中継配信の結果が自動的にプリントされます。
中継依頼受付レポート	設定メニューの管理者設定で、中継依頼受付レポートが ON に設定されている場合に、中継受信の結果が自動的にプリントされます。
PC-FAX 送信エラーレポート	設定メニューの管理者設定で、PC-FAX 送信エラーレポートが ON に設定されている場合に、PC-FAX 送信でエラーがおきた場合に自動的にプリントされます。

## ■ リスト

リストは、必要に応じてプリントの指示をします。

リスト名	説明		
短縮宛先リスト	短縮宛先の登録内容をプリントできます。		
プログラム宛先リスト	プログラム宛先の登録内容をプリントでき ます。		
グループ宛先 リスト	グループダイアルの登録内容をプリントで きます。		
タイトル・本文リスト	登録した E-Mail のタイトル / 本文のリスト をプリントできます。		
設定値リスト	設定メニューのファクス設定の内容をプリ ントできます。		

通信管理レポートは、送信や受信の記録が記載されたレポートです。送受信を合わせて100通信分が、送信、受信それぞれ別のページに記録されます。通信管理レポートは自動的にプリントされるだけではなく、必要に応じて送信だけの記録(送信管理レポート)、受信だけの記録(受信管理レポート)、送受信の記録(通信管理レポート)をプリントすることができます。

## ■ 自動プリント

通信管理レポートがプリントされる間隔は、設定メニューの [レポート出力設定] で設定することができます。詳しくは p. 11-59 をごらんください。


## ■ 手動プリント

次の操作でプリントできます。

- 1
- [ジョブ確認]を押し、ファクス画面を表示します。
- 2
- [ファクス送信] タブを押します。
- 3
- [履歴リスト]を押します。
- 1回線の場合



#### 2回線の場合





2回線使用時は、[ファクス 送信]の実行中リストで回 線別にリスト表示ができま す。

回線 1 の実行中リストを表示したい場合は、[L1] を、回線 2 の実行中リストを表示したい場合は、[L2] を押します。




[通信リスト]を押します。



5

[通信管理レポート]、[送信管理レポート]、[受信管理レポート] のいずれかのキーを押します。



6

[プリント実行] を押します。 レポートがプリントされます。 | 通信管理Je-ト | 2005/12/07 19:00 | Serial Ho. | TC: | S80 | Serial Ho. | Seria

詳しく説明します

オプションの設定によって 記載されない項目がありま す。

			通信	言管理レポート			2005/12/07 Serial No. TC:	P 2 19:00
受信								
番号	宛先	開始時刻	時間	枚数	結果	備考		
029	0123456789	12-07 18:56		001/001	OK	LI		- 1
030	0123456789	12-07 18:58 12-07 18:59			OK OK	L1 L1		
備考	L1:主回線 L2:副回線 FME:枠消L送信 MIX:涓 CSRC:CSRC FWD:転送 F FCODE:FJ-F指定 RTX:	C:PC-FAX BND:	両面とじ万回	SP: 特殊原	桶			
桔果	OK:通信OK終了 S-OK: 継続:継続 無応答:無J	通信中止 PW-OF 志答 拒否:着信	F:電源OFF 拒否 話中:	TEL:電話的 話中 メモリフル	の受信 P : メモリフル	IG: その他のエラー		

- 番号:送信、受信それぞれに連番が付けられます。
- 宛先:

次のいずれかが記載されます。情報がない場合はブランクとなります。

- 短縮宛先に名前が登録されている場合は名前
- 〇 相手の電話番号
- 開始時刻:通信を開始した時刻が記載されます。
- 時間:通信の所要時間が記載されます。
- 枚数:

通信した枚数が記載されます。メモリ送信の場合は、送信できたページ数と全体のページ数が分数形式で記されます。

● 結果:

OK: 通信が正常に終了した場合に記載されます。

S-OK: 通信を中止した場合に記載されます。

PW-OFF: 通信中に操作電源スイッチが OFF された場合

に記載されます。

 TEL:
 電話がかかってきた場合に記載されます。

 NG:
 通信エラーが発生した場合に記載されます。

継続: 送信エラーが発生して、再送信待ちの状態(エ

ラーページリダイアル) に移った場合に記載さ

れます。

無応答: 相手が応答しなかった場合に記載されます。

拒否: 着信拒否登録した番号から受信した場合に記載

されます。

話中: 相手が話し中で通信できなかった場合に記載さ

れます。

メモリフル: 受信中にファクスファイルメモリが一杯になっ

て、受信できなかった場合に記載されます。

● 備考:次のいずれかが記載されます。

L1 : 主回線 L2 : 副回線

 TMR
 : タイマー通信
 POL
 : ポーリング

 ORG
 : 原稿サイズ指定
 FME
 : 枠消し送信

 MIX
 : 混載モード送信
 CALL
 : 手動通信

CSRC : 遠隔診断 FWD : 転送

PC : PC-FAX BND : 両面とじ方向 SP : 特殊原稿 FCODE : Fコード指定

 RTX
 : 再送信
 RLY
 : 中継

 MBX
 : 親展
 BUL
 : 掲示板


## ■ 手動プリント

設定メニューの [レポート出力設定] - [送信結果レポート画面] が、[表示する] に設定されている場合は、送信のたびに送信結果レポート出力確認画面が表示されます。

[はい]を押すと、送信結果レポートがプリントされます。[いいえ]を押すと、プリントされません。詳しくは p. 11-59 をごらんください。

## ■ 自動プリント

設定メニューの[レポート出力設定]-[送信結果レポート] で常時 / エラー時のみ /OFF を設定することができます。詳しく は p. 11-59 をごらんください。



- 宛先:次のいずれかが記載されます。
  - 短縮宛先に名前が登録されている場合は名前
  - 〇 相手の電話番号
- 開始時刻:通信を開始した時刻が記載されます。
- 時間:通信の所要時間が記載されます。
- 枚数:

通信した枚数が記載されます。メモリ送信の場合は、送信できたページ数と全体のページ数が分数形式で記されます。

- 結果:
  - OK: 通信が正常に終了した場合に記載されます。
  - S-OK:通信を中止した場合に記載されます。
  - O NG: 通信エラーが発生した場合に記載されます。
  - 話中: 相手が話し中で通信できなかった場合に記載されます。
  - 無応答: 相手が応答しなかった場合に記載されます。
  - TEL: 電話がかかってきた場合に記載されます。

〇 継続:

送信エラーが発生して、再送信待ちの状態(エラー ページリダイアル)に移った場合に記載されます。

O メモリフル:

受信中にファクスファイルメモリが一杯になって、受 信できなかった場合に記載されます。

〇 拒否:

着信拒否登録した番号から受信した場合に記載されま す。

● 備考:次のいずれかが記載されます。

L1 :主回線 L2 :副回線 TMR POL :タイマー通信 : ポーリング ORG : 原稿サイズ指定 FME :枠消し送信 MIX :混載モード送信 CALL : 手動通信

CSRC FWD :遠隔診断 :転送

PC : PC-FAX BND :両面とじ方向 SP :特殊原稿 FCODE : Fコード指定

RLY :中継 RTX :再送信 MBX :親展 BUL :掲示板

## 12.4 ポーリング送信結果レポート

ポーリング送信の結果が自動的にプリントされます。

設定メニューの[レポート出力設定]-[送信結果レポート] で常時 / エラー時のみ /OFF を設定することができます。詳しく は p. 11-59 をごらんください。



● 宛先:相手機のIDが記載されます。

開始時刻:通信を開始した時刻が記載されます。

● 時間:通信の所要時間が記載されます。

● 枚数:

通信した枚数が記載されます。メモリ送信の場合は、送信できたページ数と全体のページ数が分数形式で記されます。

● 結果:

OK: 通信が正常に終了した場合に記載されます。

S-OK: 通信を中止した場合に記載されます。

PW-OFF: 通信中に操作電源スイッチが OFF された場合

に記載されます。

 TEL:
 電話がかかってきた場合に記載されます。

 NG:
 通信エラーが発生した場合に記載されます。

継続: 送信エラーが発生して、再送信待ちの状態(エ

ラーページリダイアル) に移った場合に記載さ

れます。

無応答: 相手が応答しなかった場合に記載されます。

拒否: 着信拒否登録した番号から受信した場合に記載

されます。

話中: 相手が話し中で通信できなかった場合に記載さ

れます。

メモリフル: 受信中にファクスファイルメモリが一杯になっ

て、受信できなかった場合に記載されます。

● 備考:次のいずれかが記載されます。

L1 : 主回線 L2 : 副回線 **TMR** : タイマー通信 POL : ポーリング ORG : 原稿サイズ指定 FME :枠消し送信 MIX :混載モード送信 CALL : 手動通信 **CSRC** FWD :遠隔診断 :転送

PC BND : PC-FAX : 両面とじ方向 FCODE : Fコード指定 SP :特殊原稿

RTX RLY :再送信 :中継 :親展 MBX BUL :掲示板

# 12.5 ポーリング受信結果レポート

ポーリング受信をしたときに自動的にプリントされます。

設定メニューの[レポート出力設定] - [送信結果レポート] で常時 / エラー時のみ /OFF を設定することができます。詳しく は p. 11-59 をごらんください。

ポールグ受信結果レポーI

P 1 2005/12/07 19:10 Serial No. TC: 585

開始時刻 時間 枚数 結果 12-07 19:09 00:00 18 001/001 0K 0123456789 L1:主回線 L2:副回線 DH8:分(~通信 PU.5~L)/ DH8:原稿/代指定 FHE:控消L送信 MD3:混載F-送信 CALL:手動送信 CSRC:CSRC FD0.5英 PE:0F-FAX BHD:兩面比方向 SP:特殊原稿 FCODE:Fጋ-F指定 HTX:復活送信 BLY:中継 MBX:親展 BUL:揭示板

OK:通信OK終了 S-OK:通信中止 PV-OFF:電源OFF TEL:電話がの受信 NG:その他のエラ継続:継続 無応答:無応答 拒否:着信拒否 話中:話中 メモリフル:メモリフル

● 宛先:次のいずれかが記載されます。

○ 短縮宛先に宛先名が登録されている相手は宛先名

○ 相手先の電話番号

開始時刻:通信を開始した時刻が記載されます。

▶ 時間:通信の所要時間が記載されます。

● 枚数:通信した枚数が記載されます。

● 結果:

OK: 通信が正常に終了した場合に記載されます。

S-OK: 通信を中止した場合に記載されます。

PW-OFF: 通信中に操作電源スイッチが OFF された場合

に記載されます。

TEL: 電話がかかってきた場合に記載されます。 NG: 通信エラーが発生した場合に記載されます。

送信エラーが発生して、再送信待ちの状態(エ 継続:

ラーページリダイアル) に移った場合に記載さ

れます。

無応答: 相手が応答しなかった場合に記載されます。

着信拒否登録した番号から受信した場合に記載 拒否:

されます。

話中: 相手が話し中で通信できなかった場合に記載さ

れます。

メモリフル: 受信中にファクスファイルメモリが一杯になっ

て、受信できなかった場合に記載されます。

: 手動通信

● 備考:次のいずれかが記載されます。

L1 L2 : 主回線 :副回線

TMR : タイマー通信 POL :ポーリング ORG **FME** :原稿サイズ指定 :枠消し送信 MIX CALL

**CSRC** FWD : 遠隔診断 : 転送

:混載モード送信

レポート/リストの見かた

PC BND : PC-FAX : 両面とじ方向 FCODE : Fコード指定 SP :特殊原稿

RTX RLY :再送信 :中継 :親展 MBX BUL :掲示板

# 12.6 同報送信結果レポート

順次同報送信が終了したときに自動的にプリントされます。

設定メニューの [レポート出力設定] ー [順次通信結果レポート] で ON/OFF を設定することができます。また、[同報結果レポート出力] でレポート出力タイミング (全宛先一括 /1 宛先毎)を指定できます。p. 11-59 をごらんください。

- 宛先:次のいずれかが記載されます。
  - 短縮宛先に宛先名が登録されている相手は宛先名
  - 〇 相手の電話番号
- 開始時刻:通信を開始した時刻が記載されます。
- 時間:通信の所要時間が記載されます。
- 枚数:

通信した枚数が記載されます。送信できたページ数と全体のページ数が分数形式で記されます。

● 結果:

OK: 通信が正常に終了した場合に記載されます。

S-OK: 通信を中止した場合に記載されます。

PW-OFF: 通信中に操作電源スイッチが OFF された場合

に記載されます。

TEL: 電話がかかってきた場合に記載されます。

NG: 通信エラーが発生した場合に記載されます。

継続: 送信エラーが発生して、再送信待ちの状態(エ

ラーページリダイアル)に移った場合に記載さ

れます。

無応答: 相手が応答しなかった場合に記載されます。

拒否: 着信拒否登録した番号から受信した場合に記載

されます。

話中: 相手が話し中で通信できなかった場合に記載さ

れます。

メモリフル: 受信中にファクスファイルメモリが一杯になっ

て、受信できなかった場合に記載されます。

● 備考:次のいずれかが記載されます。

L1 : 主回線 L2 : 副回線

 TMR
 : タイマー通信
 POL
 : ポーリング

 ORG
 : 原稿サイズ指定
 FME
 : 枠消し送信

MIX CALL :混載モード送信 :手動通信 CSRC :遠隔診断 FWD :転送

PC BND : PC-FAX :両面とじ方向 SP FCODE : Fコード指定 :特殊原稿

:再送信 RLY RTX :中継 :親展 MBX BUL :掲示板

## 12.7 順次ポーリング受信結果レポート

複数の宛先へのポーリングの結果が自動的にプリントされます。 設定メニューの[レポート出力設定]-[順次通信結果レポー ト]で ON/OFF を設定することができます。詳しくは p. 11-59 をごらんください。

● 宛先:次のいずれかが記載されます。

○ 短縮宛先に宛先名が登録されている相手は宛先名

○ 相手の電話番号

開始時刻:通信を開始した時刻が記載されます。

● 時間:通信の所要時間が記載されます。

● 枚数:通信した枚数が記載されます。

● 結果:

OK: 通信が正常に終了した場合に記載されます。

S-OK: 通信を中止した場合に記載されます。

PW-OFF: 通信中に操作電源スイッチが OFF された場合

に記載されます。

TEL: 電話がかかってきた場合に記載されます。NG: 通信エラーが発生した場合に記載されます。

継続: 送信エラーが発生して、再送信待ちの状態(エ

ラーページリダイアル)に移った場合に記載さ

れます。

無応答: 相手が応答しなかった場合に記載されます。

拒否: 着信拒否登録した番号から受信した場合に記載

されます。

話中: 相手が話し中で通信できなかった場合に記載さ

れます。

メモリフル: 受信中にファクスファイルメモリが一杯になっ

て、受信できなかった場合に記載されます。

● 備考:次のいずれかが記載されます。

L1 : 主回線 L2 :副回線 TMR POL : ポーリング :タイマー通信 ORG :原稿サイズ指定 FME :枠消し送信 MIX CALL : 混載モード送信 : 手動通信

CSRC : 遠隔診断 FWD : 転送

PC : PC-FAX BND : 両面とじ方向

SP FCODE : Fコード指定 :特殊原稿

RTX RLY :再送信 :中継 MBX :親展 BUL :掲示板

## 12.8 通信予約レポート

タイマー通信を指定したときに自動的にプリントされます。 設定メニューの [レポート出力設定] - [予約レポート] で ON/OFF を設定することができます。詳しくは p. 11-59 をごら んください。



- 宛先:次のいずれかが記載されます。
  - 短縮宛先に名前が登録されている場合は名前
  - 〇 相手の電話番号
- 作成時刻:送信を予約した時刻が記載されます。
- 開始時刻:

タイマー通信をしている場合は、指定した時刻が記載されます。

- 枚数:読み込んだ原稿枚数が記載されます。
- 備考:次のいずれかが記載されます。

L1 L2 : 主回線 :副回線 TMR :タイマー通信 POL : ポーリング ORG FME :原稿サイズ指定 :枠消し送信 MIX : 混載モード送信 CALL : 手動通信 CSRC :遠隔診断 FWD :転送

PC : PC-FAX BND : 両面とじ方向 SP : 特殊原稿 FCODE : Fコード指定

RTX : 再送信 RLY : 中継 MBX : 親展 BUL : 掲示板

# 12.9 ポーリング送信予約レポート

ポーリング送信予約をしたときに自動的にプリントされます。 設定メニューの [レポート出力設定] - [予約レポート] で ON/OFF を設定することができます。詳しくは p. 11-59 をごら んください。



- 宛先:記載されません。
- 作成時刻:ポーリング送信を予約した時刻が記載されます。
- 開始時刻:記載されません。
- 枚数:読み込んだ原稿枚数が記載されます。
- 備考:次のいずれかが記載されます。

L1 L2 :主回線 :副回線 TMR :タイマー通信 POL :ポーリング ORG FME :原稿サイズ指定 : 枠消し送信 MIX CALL :混載モード送信 : 手動通信 CSRC FWD :遠隔診断 : 転送

PC BND : PC-FAX :両面とじ方向 SP FCODE : Fコード指定 :特殊原稿

RTX :再送信 RLY :中継 MBX BUL :親展 :掲示板

# 12.10同報送信予約レポート

順次同報送信を予約したときに自動的にプリントされます。 設定メニューの [レポート出力設定] - [予約レポート] で ON/OFF を設定することができます。詳しくは p. 11-59 をごら んください。

- 宛先:次のいずれかが記載されます。
  - 短縮宛先に宛先名が登録されている相手は宛先名
  - テンキーで宛先を指定した場合は、相手の電話番号
- 作成時刻:送信を予約した時刻が記載されます。
- 開始時刻:

タイマー通信をしている場合は、指定した時刻が記載されます。

- ◆ 枚数:読み込んだ原稿枚数が記載されます。
- 備考:次のいずれかが記載されます。

L1 L2 : 主回線 :副回線 TMR : タイマー通信 POL : ポーリング ORG FME :原稿サイズ指定 :枠消し送信 MIX CALL : 混載モード送信 : 手動诵信 **CSRC** FWD :遠隔診断 : 転送

PC : PC-FAX BND : 両面とじ方向 SP : 特殊原稿 FCODE : Fコード指定

 RTX
 : 再送信
 RLY
 : 中継

 MBX
 : 親展
 BUL
 : 掲示板

# 12.111 宛先ポーリング受信予約レポート

1 宛先へのポーリングを予約をしたときに自動的にプリントさ れます。

設定メニューの [レポート出力設定] - [予約レポート] で ON/OFF を設定することができます。詳しくは p. 11-59 をごら んください。



- 宛先:相手の電話番号が記載されます。
- 作成時刻:ポーリングを予約した時刻が記載されます。
- 開始時刻: タイマー通信をしている場合は、指定した時刻が記載さ れます。
- 枚数:通信した枚数が記載されます。
- 備考:次のいずれかが記載されます。

L1 :主回線 L2 :副回線 TMR POL : ポーリング :タイマー通信 ORG **FME** :原稿サイズ指定 : 枠消し送信 MIX :混載モード送信 CALL : 手動通信 CSRC FWD :遠隔診断 :転送

PC : PC-FAX BND : 両面とじ方向 SP FCODE : Fコード指定 :特殊原稿

RTX :再送信 RLY : 中継 MBX :親展 BUL :掲示板

# 12.12順次ポーリング受信予約レポート

複数の宛先へのポーリングを予約をしたときに自動的にプリン トされます。

設定メニューの [レポート出力設定] - [予約レポート] で ON/OFF を設定することができます。詳しくは p. 11-59 をごら んください。

> P 1 2005/12/07 19:27 Serial No. TC: 597 順次ホーリンク受信予約レホート

宛先	作成時刻	開始時刻	枚数	備考		
FAX1 FAX2	12-07 19:27		000	TMR POL.		
FAX2     12-07 19:27   12-07 20:00   000   TMR POL       備者     1.1: 十回線 1.2: 副回線 TMR: ケイマー消信 POL: ボーリップ 0R6: 原稿サス指定						

L1:王回線 L2:副回線 TMR:97(-通信 PUL:ネージフ UNB:原稿97(7년) FME:枠消し送信 MIX:混載F-F送信 CALL:手動送信 CSRC:CSRC FMD:転送 PC:PC-FAX BND:面面と方向 SP:特殊原稿 FCODE:FJ-F指定 RTX:復活送信 RLY:中継 MBX:親展 BUL:掲示板

● 宛先:相手の電話番号が記載されます。

● 作成時刻:ポーリングを予約した時刻が記載されます。

● 開始時刻:

タイマー通信をしている場合は、指定した時刻が記載さ れます。

● 枚数:通信した枚数が記載されます。

● 備考:次のいずれかが記載されます。

L1 L2 :主回線 :副回線 **TMR** POL : ポーリング : タイマー通信 ORG **FME** :原稿サイズ指定 :枠消し送信 MIX CALL :混載モード送信 : 手動通信

**CSRC** FWD :遠隔診断 :転送

PC BND : PC-FAX :両面とじ方向 SP FCODE :特殊原稿 : F コード指定

RTX RLY : 再送信 : 中継

MBX BUL :親展 : 掲示板

## 12.13親展受信レポート

親展受信をしたときに自動的にプリントされます。

設定メニューの「レポート出力設定」-「親展受信レポート] で ON/OFF を設定することができます。詳しくは p. 11-59 をご らんください。

親展受信したト P 1 2005/12/07 19:30 Serial No. TC: 599 開始時刻 時間 枚数 結果 12-07 19:30 00:00 17 001/001 0K 枚数 結果 宛先 0123456789 L1:主回線 L2:副回線 TMR:タイ-通信 PDL:ネーリク DMG:原稿外久指定 FME:将消L送信 MDX:混骸F-送信 CALL:手動送信 CSRC:CSRC FWI: 5元送 PC:CFAK BMD:面配上方向 SP:特殊原稿 FCDDE:F3-F指定 RTX:復活送信 RLY:中継 MDX:親展 BUL:揭示板 結果 OK:通信OK終了 S-OK:通信中止 PW-OFF:電源OFF TEL:電話がの受信 NG:その他のエラー継続:継続:継続:無応答:無応答:拒否:着信拒否 話中:話中 メモリフル:メニリフル

● 宛先:次のいずれかが記載されます。

○ 短縮宛先に宛先名が登録されている場合は宛先名

〇 相手の電話番号

開始時刻:通信を開始した時刻が記載されます。

● 時間:通信の所要時間が記載されます。

● 枚数:通信した枚数が記載されます。

● 結果:

OK: 通信が正常に終了した場合に記載されます。

S-OK: 通信を中止した場合に記載されます。

PW-OFF: 通信中に操作電源スイッチが OFF された場合

に記載されます。

TEL: 電話がかかってきた場合に記載されます。

NG: 通信エラーが発生した場合に記載されます。

送信エラーが発生して、再送信待ちの状態(エ 継続:

ラーページリダイアル)に移った場合に記載さ

れます。

無応答: 相手が応答しなかった場合に記載されます。

拒否: 着信拒否登録した番号から受信した場合に記載

されます。

話中: 相手が話し中で通信できなかった場合に記載さ

れます。

メモリフル: 受信中にファクスファイルメモリが一杯になっ

て、受信できなかった場合に記載されます。

● 備考:次のいずれかが記載されます。

L1 L2 :主回線 :副回線

TMR : タイマー通信 POL :ポーリング

ORG FME :原稿サイズ指定 :枠消し送信

MIX : 混載モード送信 CALL : 手動通信

CSRC : 遠隔診断 FWD : 転送

PC BND : PC-FAX :両面とじ方向

SP FCODE : Fコード指定 :特殊原稿

RTX :再送信 RLY : 中継 MBX :掲示板 :親展 BUL

## 12.14掲示板送信結果レポート

掲示板に登録されている文書をポーリング送信したときに自動 的にプリントされます。

設定メニューの[レポート出力設定]-[掲示板送信結果レ ポート]で ON/OFF を設定することができます。詳しくは p. 11-59 をごらんください。

ポーリング送信結果レポート P 1 2005/12/07 19:32 Serial No. TC: 600 開始時刻 時間 枚数 結果 宛先 0123456789 12-07 19:32 00:00 10 001/001 0K L1:主回線 L2:副回線 TMR:ケイ・通信 POL:ネーリック ORG: 原稿が代指定 FME:枠消し送信 MDX:混軟モー送信 CALL:手動送信 CSR::CSRC FWI: 伝送 PC:CFAK BMO:面配し方向 SP:特殊原稿 FCODE:F2-F指定 RTX:復活送信 RLY:中継 MDX:親展 BUL:掲示板 OK:通信OK終了 S-OK:通信中止 PV-OFF:電源OFF TEL:電話所の受信 NG:その他のエラ・継続:継続 無応答:無応答:拒否:着信拒否 話中:話中 メモリフル:メモリフル

- 宛先:次のいずれかが記載されます。
  - 短縮宛先に宛先名が登録されている場合は宛先名
  - 〇 相手の電話番号
- 開始時刻:通信を開始した時刻が記載されます。
- 時間:通信の所要時間が記載されます。
- 枚数:通信した枚数が記載されます。
- 結果:

OK: 通信が正常に終了した場合に記載されます。

S-OK: 通信を中止した場合に記載されます。

PW-OFF: 通信中に操作電源スイッチが OFF された場合

に記載されます。

TEL: 電話がかかってきた場合に記載されます。

NG: 通信エラーが発生した場合に記載されます。

継続: 送信エラーが発生して、再送信待ちの状態(エ

ラーページリダイアル) に移った場合に記載さ

れます。

無応答: 相手が応答しなかった場合に記載されます。

拒否: 着信拒否登録した番号から受信した場合に記載

されます。

話中: 相手が話し中で通信できなかった場合に記載さ

れます。

メモリフル: 受信中にファクスファイルメモリが一杯になっ

て、受信できなかった場合に記載されます。

● 備考:次のいずれかが記載されます。

L1 L2 :主回線 :副回線

TMR : タイマー通信 POL :ポーリング ORG FME :原稿サイズ指定 :枠消し送信

MIX :混載モード送信 CALL : 手動通信

CSRC FWD :遠隔診断 :転送

12

 PC
 : PC-FAX
 BND
 : 両面とじ方向

 SP
 : 特殊原稿
 FCODE
 : Fコード指定

 RTX
 : 再送信
 RLY
 : 中継

 MBX
 : 親展
 BUL
 : 掲示板

## 12.15中継結果レポート

中継配信局として中継配信先に中継送信したときに自動的にプ リントされます。

設定メニューの[レポート出力設定]-[中継結果レポート] で ON/OFF を設定することができます。詳しくは p. 11-59 をご らんください。

中継結果は十 2006/03/10 14:53 Serial No. TC: 2014 開始時刻 時間 枚数 結身 03-10 14:52 00:00 14 001/001 0K 03-10 14:52 00:00 16 001/001 0K 03-10 14:53 00:00 16 001/001 0K 枚数 結果 L1:主回線 L2:副回線 TMR:分行-通信 POL:本-J/-J ORG 陳篠) 代指定 FME:将消じ送信 MIX:混軟下-送信 CALL: 手動送信 CSR:CSRC FVIX: E达 PC-FAX BNO:可面让方向 SP: 特殊康儀 FCODE:F2-F指定 RTX:復活送信 RLX:中継 MIX:親限 BOL:揭示板 OK:通信OK終了 S-OK:通信中止 PV-OFF:電源OFF TEL:電話所の受信 NG:その他のエラー継続:継続 無応答:無応答:無応答 拒否:着信拒否 話中:話中 メモリフル:メモリフル

● 宛先:次のいずれかが記載されます。

○ 短縮宛先に宛先名が登録されている場合は宛先名

〇 相手の電話番号

開始時刻:通信を開始した時刻が記載されます。

● 時間:通信の所要時間が記載されます。

● 枚数:通信した枚数が記載されます。

● 結果:

OK: 通信が正常に終了した場合に記載されます。

S-OK: 通信を中止した場合に記載されます。

PW-OFF: 通信中に操作電源スイッチが OFF された場合

に記載されます。

TEL: 電話がかかってきた場合に記載されます。

NG: 通信エラーが発生した場合に記載されます。

継続: 送信エラーが発生して、再送信待ちの状態(エ

ラーページリダイアル) に移った場合に記載さ

れます。

無応答: 相手が応答しなかった場合に記載されます。

拒否: 着信拒否登録した番号から受信した場合に記載

されます。

話中: 相手が話し中で通信できなかった場合に記載さ

れます。

メモリフル: 受信中にファクスファイルメモリが一杯になっ

て、受信できなかった場合に記載されます。

● 備考:次のいずれかが記載されます。

L1 L2 :主回線 :副回線 TMR : タイマー通信 POL :ポーリング

ORG :原稿サイズ指定 FME :枠消し送信 MIX :混載モード送信 CALL : 手動通信

CSRC FWD :遠隔診断 :転送 

 PC
 : PC-FAX
 BND
 : 両面とじ方向

 SP
 : 特殊原稿
 FCODE
 : Fコード指定

 RTX
 : 再送信
 RLY
 : 中継

 MBX
 : 親展
 BUL
 : 掲示板

## 12.16中継依頼受付レポート

中継配信局として中継指示局から文書を受信したときに自動的 にプリントされます。

設定メニューの[レポート出力設定]-[中継依頼受付レポー ト] で ON/OFF を設定することができます。詳しくは p. 11-59 をごらんください。

中継依頼受付レホート

P 1 2006/03/10 14:52 Serial No. TC: 2013

開始時刻 時間 枚数 結果 備考 03-10 14:51 00:00 17 001/001 0K L1 RLY BoxNo.8 L1:主回線 L2:副回線 TMR:分行-通信 PDL:春-以7 0RB:原稿外以指定 FME:序消[送信 MIX:混骸:-F送信 CALL: 季動送信 CSR::CSRC FME: FME: 长送 PC:CFAX BMD: 画面让方词 SP:特殊原稿 FCODE:FJ-F指定 RTX:復活送信 RLY:中繼 MBX:親展 BUL:揭示板

OK:通信OK終了 S-OK:通信中止 PW-OFF:電源OFF TEL:電話がの受信 NG:その他のエラー継続:継続 無応答:無応答 拒否:着信拒否 話中:話中 メビブル:メビブル

● 宛先:次のいずれかが記載されます。

○ 短縮宛先に宛先名が登録されている場合は宛先名

○ 相手の電話番号

開始時刻:通信を開始した時刻が記載されます。

● 時間:通信の所要時間が記載されます。

◆ 枚数:通信した枚数が記載されます。

● 結果:

OK: 通信が正常に終了した場合に記載されます。

S-OK: 通信を中止した場合に記載されます。

PW-OFF: 通信中に操作電源スイッチが OFF された場合

に記載されます。

TEL: 電話がかかってきた場合に記載されます。 NG: 通信エラーが発生した場合に記載されます。

送信エラーが発生して、再送信待ちの状態(エ 継続:

ラーページリダイアル) に移った場合に記載さ

れます。

無応答: 相手が応答しなかった場合に記載されます。

着信拒否登録した番号から受信した場合に記載 拒否:

されます。

話中: 相手が話し中で通信できなかった場合に記載さ

れます。

メモリフル: 受信中にファクスファイルメモリが一杯になっ

て、受信できなかった場合に記載されます。

● 備考:次のいずれかが記載されます。

L1 :主回線 L2 :副回線 TMR POL : タイマー通信 :ポーリング

ORG :原稿サイズ指定 FME :枠消し送信 MIX :混載モード送信 CALL :手動通信

CSRC FWD :遠隔診断 : 転送 

 PC
 : PC-FAX
 BND
 : 両面とじ方向

 SP
 : 特殊原稿
 FCODE
 : Fコード指定

 RTX
 : 再送信
 RLY
 : 中継

 MBX
 : 親展
 BUL
 : 掲示板

## 12.17PC-FAX 送信エラーレポート

PC-FAX 送信でエラーがおきたときに自動的にプリントされま す。

設定メニューの [レポート出力設定] - [PC-FAX 送信エラー レポート]で ON/OFF を設定することができます。詳しくは p. 11-59 をごらんください。



- 宛先:次のいずれかが記載されます。
  - 短縮宛先に宛先名が登録されている場合は宛先名
  - 〇 相手の電話番号
- 作成時刻: PC 上で PC-FAX 送信を開始した時刻が記載さ れます。
- 開始時刻:タイマー送信を指定した場合は、指定時刻が 記載されます。タイマー送信でない場合は、 「--:-」と表示されます。
- 要因:送信エラーの原因が記載されます。
- 名称: ジョブ名またはユーザ名が記載されます。

登録した短縮宛先のリストをプリントできます。 次の操作でプリントできます。

0

【設定メニュー/カウンタ】を押します。

2

[管理者設定]を押します。

3

管理者のパスワードを入力し、[OK] を押します。

詳しく説明します


管理者のパスワードは、[セキュリティ設定]で変更できます。管理者が責任をもってパスワードを管理してください。

4


[宛先登録] を押します。

5

[宛先登録リスト] を押します。



**6** [短縮宛先リスト]を押します。






設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[宛先登録] の場合は、テンキーで「3」 を入力します。

12



[登録 No.]にプリントしたい登録 No. の範囲をテンキー で入力し、[宛先種別] で [E-mail]、[ボックス]、 [ファクス] を選択します。



- [プリント]を押します。
- プリントに使用するトレイを選択します。
- 【スタート】を押します。 短縮宛先リストがプリントされます。

# 詳し、説明します

- 100件まで指定できます。
- ■を押すとカーソルが左


側に、を押すとカーソ ルが右側に移動します。

• 入力した文字を削除する 場合は、操作パネルの 【クリア】を押します。



レポート/リスト用の用紙 トレイに必要な用紙がセッ トされていない場合は、【ス タート】キー LED が赤色に 点灯し、【スタート】を受け 付けません。

#### [短縮宛先リストの見かた]



No.: 短縮番号です。

名称:登録されている宛先名です。

電話番号:登録されているファクス番号です。

回線設定:回線設定が指定されている場合に\*が記載されます。


## 12.19グループ宛先リスト

登録したグループ宛先のリストをプリントできます。 次の操作でプリントできます。


- 【設定メニュー/カウンタ】を押します。
- [管理者設定]を押します。
- 3 管理者のパスワードを入力し、[OK] を押します。

[宛先登録]を押します。

[宛先登録リスト] を押します。



6 [グループ宛先リスト]を押します。






管理者のパスワードは、[セ キュリティ設定]で変更で きます。管理者が責任を もってパスワードを管理し てください。



設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[宛先登録] の場合は、テンキーで「3」 を入力します。



[登録 No.] にプリントしたい登録 No. の範囲をテンキーで入力します。



8

[プリント]を押します。

9

プリントに使用するトレイを選択します。

10

【スタート】を押します。
グループ宛先リストがプリントされます。



- 20件まで指定できます。
- を押すとカーソルが左


側に、**■**を押すとカーソルが右側に移動します。

入力した文字を削除する 場合は、操作パネルの 【クリア】を押します。



レポート/リスト用の用紙トレイに必要な用紙がセットされていない場合は、【スタート】キー LED が赤色に点灯し、【スタート】を受け付けません。

## [グループ宛先リストの見かた]



No.: グループ番号です。

名称:登録されているグループ名です。

短縮宛先 No.: グループに登録されている短縮 No. です。 登録件数:グループに登録されている短縮 No. の数です。 登録したプログラム宛先のリストをプリントできます。 次の操作でプリントできます。

0

【設定メニュー/カウンタ】を押します。

2

[管理者設定]を押します。

3

管理者のパスワードを入力し、[OK] を押します。


詳しく説明します

管理者のパスワードは、[セキュリティ設定]で変更できます。管理者が責任をもってパスワードを管理してください。

4 [宛先登録]を押します。

5

[宛先登録リスト] を押します。



**6** [プログラム宛先リスト]を押します。






設定メニューでは、キーに表示されている番号をテンキーで入力して選択することもできます。[宛先登録]の場合は、テンキーで「3」を入力します。

12



[登録 No.]にプリントしたい登録 No. の範囲をテンキー で入力し、[短縮 No.]、[グループ No.] または [ダイ レクト入力]のいずれかを選択します。



- 「プリント]を押します。
- プリントに使用するトレイを選択します。
- 【スタート】を押します。 プログラム宛先リストがプリントされます。


# 詳し、説明します

- [ダイレクト入力] を選択 すると、[E-mail]、 [FTP]、[SMB]、[ボック ス] または [ファクス] を指定できます。
- 50 件まで指定できます。
- ■を押すとカーソルが左 側に、■を押すとカーソ ルが右側に移動します。
- 入力した文字を削除する 場合は、操作パネルの 【クリア】を押します。



レポート/リスト用の用紙 トレイに必要な用紙がセッ トされていない場合は、【ス タート】キー LED が赤色に 点灯し、【スタート】を受け 付けません。

### [プログラム宛先リストの見かた]



No.: プログラム宛先番号です。 名称: プログラム登録名です。 短縮宛先:短縮宛先 No. です。

## 12.21タイトル/本文リスト

登録した E-Mail のタイトル / 本文のリストをプリントできます。 次の操作でプリントできます。

O

【設定メニュー/カウンタ】を押します。


[管理者設定]を押します。

3

管理者のパスワードを入力し、[OK] を押します。

[宛先登録] を押します。

[宛先登録リスト]を押します。



6[タイトル/本文リスト]を押します。





管理者のパスワードは、[セ キュリティ設定〕で変更で きます。管理者が責任を もってパスワードを管理し てください。



設定メニューでは、キーに 表示されている番号をテン キーで入力して選択するこ ともできます。[宛先登録] の場合は、テンキーで「3」 を入力します。



プリントに使用するトレイを選択します。



8

【スタート】を押します。

E-Mail のタイトル/本文のリストがプリントされます。



レポート/リスト用の用紙トレイに必要な用紙がセットされていない場合は、【スタート】キー LED が赤色に点灯し、【スタート】を受け付けません。

#### [タイトル/本文リストの見かた]

	タイトル・本文リスト	P 2005/12/08 18: Serial No. TC: 6
タイトルリスト	·	1
No. 01	タイトル Message from MFP	
	ressuge II uli rii I	
本文以ト No.	本文	
NO. 01	平义 Image data has been attached to this e-mail.	

No.: E-Mail のタイトルの登録番号です。 タイトル:登録してあるタイトルです。

No.: E-Mail の本文の登録番号です。 本文:登録してある本文です。

本機で設定したファクスの設定値リストをプリントできます。

0

操作パネルの【設定メニュー/カウンタ】を押し、設定 メニュー画面を表示します。

2


[管理者設定]を押します。



**3** 管理者のパスワードを入力し、[OK]を押します。

4

[ファクス設定]を押します。



**り** [設定値リスト]を押します。




詳しく説明します

管理者のパスワードは、[セキュリティ設定]で変更できます。管理者が責任をもってパスワードを管理してください。

12



プリントに使用するトレイを選択します。



【スタート】を押します。

本機の設定がプリントされます。



レポート/リスト用の用紙 トレイに必要な用紙がセッ トされていない場合は、【ス タート】キー LED が赤色に 点灯し、【スタート】を受け 付けません。

## [FAX 設定リストの見かた]

FAX初期画面設定	FAX	設定収ト	P 2006/08/25 19: Serial No. TC: 26:
	机士	150	設定
項目 基本画面表示 オートルシッドさの時間 FAX初期画面設定	設定 カゲル 1 分 OFF	項目 短縮/アトレス初期表示 受信中画面表示 送信中画面表示	常用 OFF OFF
発信元/ファワスID登録			
項目	設定		
発信元名 ファクス <b>ID</b>			
発信元/受信情報	50,44	757	50 etc.
項目	設定	項目	設定
発信元情報 受信情報	原稿外 OFF	相手先印字	ON
回線パラメータ設定		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
項目	設定	項目	設定
外がよ方式 着信回数設定 ホトリダイル問隔 外部TEI・呼出モニケー音 留守電接続設定 回線モニケー音レベル	20pps 2 回 3 分 0FF 0FF 16	受信方式 オートリタイル回数 TEL/FAX自動切換次 外部TEL呼出時間 回線モニター音	自動受信 3 回 OFF 20 sec OFF
送信/受信設定			
項目	設定	項目	設定
約5次番号エラー動作	プリント -	受信が小出力設定	一括ブリント
パワーセーブ移行ーファクス 記録用紙サイズ ページ分割記録 ポーリング送信後文書 着信拒否時の動作	通常 A4 OFF 削除核 回線断	クチ系用紙優先選択 縮小率 給紙トノ固定 受信原稿両面プルト 受信プルト部数	OFF 96 自動 OFF 1
レホート出力設定			
項目	設定	項目	設定
通信管理」ポート 順次通信結果、ポート 親康受信はポート 送信結果、ポート画面 中継結果、ポート PC-FAX送信エラーレポート	100通信年 ON ON S示(か) ON OFF	送信結果は一ト 予約はより 根示板送信結果は一ト 同報結果は千ト出力 中継依頼受付はより	17-時08 UN ON 全宛先一括 OH
PBX接続設定		•	,
項目	設定		
PBX接続機能	OFF		

項目:設定メニューの項目です。

設定:設定状態です。

	FAX	X設定以上	P 2008/08/25 19:8 Serial No. TC: 2528
機能ON/OFF設定			
項目	設定	項目	設定
ナンバーティスカンイ機能 宛先確認表示機能 中継プリント	OFF OFF OFF	F3-F送信機能 中継受信機能	ON ON
転送27/22設定			
項目	設定		
転送条件 転送先	OFF 未登録		
9イアルイン設定			
項目	設定	項目	設定
5/71/2/設定 電話番号	OFF 未登録	FAX番号 PC-FAX番号	未登録 未登録
リモート受信設定			
項目	設定		
<u>リ</u> モ-ト受信設定	OFF		
強制メモリ受信設定			
項目	設定		
強制メモリ受信設定	OFF		
閉域受信設定			
項目	設定		
閉域受信設定	OFF		
PC-FAX受信設定			
項目	設定	項目	設定
PC-FAX受信設定 受信後カルト	OFF ***	受信出力先 なアードチェック	***
再送信設定			
項目	設定	項目	設定
再送信設定	OFF	ファル保持時間	12時間

## ■ 増設回線設定


項目:設定メニューの項目です。

設定:設定状態です。

增設回線設定	FAX	<b>然設定</b> 切り	P 2006/08/25 19: Serial No. TC: 252
項目	設定	項目	設定
タイアル方式 回線モニケー音 ナンバーディスプレイ機能 回線モニケー音レベル	20pps 0FF 0FF 16	着信回教設定 PC-FAX送信設定 複数回線使用設定	2 回 指定似 送受信兼用
項目	設定		
ファクスID			

## ■ 中継一覧

- No.: 中継ボックス番号です。
- グループ No.: 中継配信先として登録されているグループ です。
- パスワード:中継パスワードです。



## ■ 送信者別(TSI)受信ボックス

● No.: 送信者別 (TSI) 受信の登録番号です。

● 送信者 (TSI):登録した発信元情報です。

● 振分け先:指定した振分け先です。

			2006/08/25 19:5 Serial No. TC: 2525
	(TSI)受信約欠		
No. 001	1234567890	送信者(TSI)	振分4先
002	0987654321		B0000001 E0002

## ■ 親展・掲示板一覧

- No.: 親展・掲示板で登録したボックス番号です。
- 名前:登録した名前です。
- パスワード:親展パスワードです。
- 種別:親展か掲示板かを表示します。

		設定以	P 6 2006/08/25 19:52 Serial No. TC: 25259
親展·揭示板 No.	一覧 名前	£27-F	種別
	bulletin03 box02	700	掲示板 親展Box

## ■ 着信拒否登録データ

- 番号:着信拒否登録 No. です。
- 電話番号:着信拒否する電話番号です。

# 第 **13** 章 PageScope Web Connection

ファクス機能に関する PageScope Web Connection の使い方を説明	しています。
13.1 PageScope Web Connection で設定できる項目	13-2
13.2 ログインとログアウト	13-7
13.3 短縮宛先	13-11
13.4 グループ宛先	
13.5 プログラム宛先	13-17
13.6 親展ボックス	13-24
13.7 掲示板ボックス	13-28
13.8 中継ボックス	13-32
13.9 ポーリング送信ボックス	13-37
13.10強制メモリ受信ボックス	13-39

## 13.1 PageScope Web Connection で設定できる項目

PageScope Web Connection は、デバイスに内蔵されている HTTP サーバが提供するデバイス管理ユーティリティです。

ネットワークに接続しているコンピュータで Web ブラウザを起動し、PageScope Web Connection ヘアクセスして本機の設定を変更できます。

設定を変更するのに、手元のコンピュータ上から手軽に操作で きるので便利です。

本章では、ファクス機能に関する PageScope Web Connection の使い方として、以下の設定方法を説明しています。

- 短縮宛先
- グループ宛先
- プログラム宛先
- 親展ボックス (共有ボックス)
- 掲示板ボックス
- ポーリング送信ボックス
- 強制メモリ受信ボックス
- 中継ボックス

## ■ 動作環境

ネットワークコン ピュータ側のアプリ ケーション

Ethernet(TCP/IP)
対応 Web ブラウザ:
Microsoft Internet Explorer Ver.6 以降推奨(\*)
(JavaScript 有効、Cookie 有効)、
Netscape Navigator Ver.7.02 以降(JavaScript 有効・Cookie 有効)
Adobe® Flash® Player(Ver.7.0 以降のプラグイン必須)
(\*) Internet Explorer Ver.5.5 を使用している場合、Microsoft XML parser MSXML3.X のインストールが必要です。

### ひとこと

Windows NT 4.0、Mac OS 8/9 は、Flash Player 8 以降をサポートしていません。

これらの OS をお使いの場合は、Adobe サイトより Flash Player 7 をダウンロードしてご使用いただくか、または PageScope Web Connection の表示形式で HTML を選択してください。

## ■ アクセス方法

PageScope Web Connection へは、Web ブラウザを使用して直接アクセスできます。



Web ブラウザを起動します。



URL フィールドに、本機の IP アドレスを入力して [Enter] を押します。

○ http:// <本機の IP アドレス> / (例) 本機の IP アドレスが 192.168.1.20 の場合 http://192.168.1.20/

## ひとこと

ユーザ認証機能が有効の場合は、ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。

13

## ■ 画面構成

PageScope Web Connection へのアクセス直後に表示される画面は「ユーザモード」と呼ばれる画面でパブリックユーザとしてログインした状態で表示されます。

PageScope Web Connection の画面は、以下のように構成されています。



No.	項目	説明
1	KONICA MINOLTA ロゴ マーク	ロゴマークをクリックすると、以 下のサイト(KONICA MINOLTA の サイト)へジャンプします。 http://konicaminolta.com
2	PageScope WebConnection ロゴ マーク	ロゴマークをクリックすると、 PageScope Web Connection の バージョンが表示されます
3	ログインモード	現在ログインしているモード(パブリック、登録ユーザ、部門名、ボックス管理者、管理者)が表示されます。
4	[ログアウト]	現在のモードからログアウトする ときにクリックします。
5	ステータス表示	本機プリンタ部分と本機スキャナ 部分の状態が、アイコンで表示さ れます。
6	メッセージ表示	本機にエラーが発生している場合 に、トラブル/エラーの状態とエ ラーの内容が表示されます。

7		
	1	

#### ■ Web ブラウザのキャッシュ機能について

Web ブラウザにキャッシュ機能があるため、PageScope Web Connection で画面を表示しても最新の情報が表示されない場合があります。また、キャッシュ機能を使用したときに問題が起こる場合があります。

PageScope Web Connection 使用時は、Web ブラウザでキャッシュ機能を無効にしてください。

#### 原則

キャッシュ機能を有効にしたまま使用すると、管理者モードでタイム アウトになったあと、再度アクセスしてもタイムアウト表示になるこ とがあります。この場合でも、本機の操作パネルがロックされ操作で きなくなるため、電源の再投入が必要になります。このような問題を 避けるために、キャッシュ機能を無効にしてください。

#### Internet Explorer の場合

- [ツール] メニューから [インターネットオプション] を選択します。
- 3 [ページを表示するごとに確認する]を選択し、[OK] をクリックします。

#### Netscape Navigator の場合

- **り** [編集] メニューから [設定] を選択します。
- を側の[カテゴリ]で[詳細]-[キャッシュ]を選択します。
- [キャッシュにあるページとネットワーク上のページの 比較:]で[ページにアクセスするたび]を選択します。

#### ひとこと

Web ブラウザのバージョン によっては、メニューや項 目名が異なる場合がありま す。詳しくは Web ブラウザ のヘルプをごらんください。 PageScope Web Connection にアクセスすると、パブリックユーザとしてログインした画面が表示されます。ユーザ認証を行っているときに登録ユーザとしてログインするときや、管理者としてログインするためにはいったんログアウトし、ログインしなおす必要があります。

## ■ ログアウトの方法



画面左上の[ログアウト]をクリックします。



ログアウトすると、ログイン画面が表示されます。



#### ひとこと

- ログインした状態で操作が一定時間行われないと、 自動的にタイムアウトと なり操作ができなくなり ます。
- ユーザモードおよび管理 者モードのタイムアウト の時間は管理者モードの [認証設定] ー [自動ログ アウト時間] で設定でき ます。

13

■ ユーザモードへのログイン (パブリックユーザ)

ユーザモードには、登録ユーザとしてログインする方法とパブリックユーザとしてログインする方法があります。ユーザ認証を行っていない場合はパブリックユーザとしてログインしてください。



- ログイン画面で[パブリックユーザ]を選択します。
- 必要に応じて表示言語をドロップダウンリストから 選択します。



[ログイン]をクリックします。
ユーザモードの画面に切り替わります。



ユーザモードには、登録ユーザとしてログインする方法とパブリックユーザとしてログインする方法があります。ユーザ認証を行っていて特定のユーザ名でログインする手順を説明します。

0

ログイン画面でユーザ名とパスワードを入力します。

- ボックス管理者としてログインする場合は、ID に [boxadmin]、パスワードに [ボックス管理者設定] で設定したパスワードを入力します。
- 必要に応じて表示言語をドロップダウンリストから 選択します。



[ログイン]をクリックします。
ユーザモードの画面に切り替わります。



#### ひとこと

[ユーザ名] の右側のアイコンをクリックすると一覧からユーザ名を選択できます。

## 参照

ボックス管理者設定について、くわしくは「ユーザーズガイド(ボックス機能編)」をごらんください。

13

## ■ 管理者モードへのログイン

システムやネットワークなどの設定を行うには、管理者モードにログインします。



- ログイン画面で「管理者」を選択します。
- 必要に応じて表示言語をドロップダウンリストから 選択します。



2

本機の管理者パスワードを入力し、[OK] をクリックします。

管理者モードの画面に切り替わります。



#### ひとこと

- 管理者モードにログイン しているときは、本機の 操作パネルがロックされ、 操作できなくなります。
- 本機の状態によっては、 管理者モードにログイン できない場合があります。

ファクス / スキャン機能での送付先を登録します。 ユーザによる登録が有効になっている場合のみ表示されます。

#### ■ 短縮宛先の登録

- [スキャナ登録] タブをクリックし、[短縮宛先] を選択します。
- 2 [新規登録]をクリックします。
- 送信する方法を選択し、[次へ]をクリックします。



4 各項目を入力し、[確定]をクリックします。



[OK] をクリックします。短縮宛先が登録されます。

「E-Mail 宛先」を選択した場合	
登録名	宛先の名称を入力します(半角 24 文字、全角 12 文字以内)。
検索文字	宛先検索用の検索文字を選択します。
E-Mail アドレス	送信先メールアドレスを入力します(半角 320 文字以内)。
「ボックス宛先」を選打	<b>沢した場合</b>
登録名	宛先の名称を入力します(半角 24 文字、全角 12 文字以内)。
検索文字	宛先検索用の検索文字を選択します。
ボックス No.	送信先ボックス番号を入力します(入力範
	囲:1-999999999)。 🔚 をクリックして一覧
	画面から選択します。
「ダイアル宛先」を選打	択した場合
登録名	宛先の名称を入力します(半角 24 文字、全角 12 文字以内)。
検索文字	宛先検索用の検索文字を選択します。
宛先	送信先の Fax 番号を入力します(38 文字以内、0~9 の数字と"#""*""-""T""P" "E"が入力可能)。
回線指定	使用する回線を選択します (指定なし/回線 1/回線 2)。
V34 オフ	ON/OFF を選択します。
ECM オフ	ON/OFF を選択します。
海外通信	ON/OFF を選択します。
宛先確認送信	宛先確認機能の ON/OFF を選択します。



回線指定は、2回線使用時 に表示されます。

1 [スキャナ登録] タブをクリックし、[短縮宛先] を選択します。

**2** 変更したい宛先の<mark>∅</mark>をクリックします。



- 3 編集画面が表示されるので、内容を変更します。○ 設定項目は登録時と同じです。
- (A) [OK] をクリックします。 短縮宛先が変更されます。

13

#### ■ 短縮宛先の削除

- [スキャナ登録] タブをクリックし、[短縮宛先] を選択します。
- ② 削除したい宛先の 
  でをクリックします。



削除する場合は [OK] をクリックします。



【OK】をクリックします。 短縮宛先が削除されます。 短縮に登録されている宛先の中から、複数の送信先をグループ として登録できます。

#### ■ グループ宛先の登録

- [スキャナ登録] タブをクリックし、[グループ宛先] を選択します。
- 2 [新規登録]をクリックします。



3 [ファクス登録]を選択し、[次へ]をクリックします。



13

4

#### 登録名を入力します。



- **り** 送信モード別に宛先を選択します。
  - 送信モードを選択します。
  - 1 をクリックします
- 表示される宛先一覧画面で、グループに登録したい宛 先を選択し、[確定] をクリックします。



**7** [OK] をクリックします。 グループ宛先が登録されます。 送信条件と宛先をプログラムとして登録できます。

#### ■ プログラム宛先の登録

- [スキャナ登録] タブをクリックし、[プログラム宛先] を選択します。
- 2 [新規登録]をクリックします。




送信する方法を選択し、「次へ」をクリックします。



13



#### 各項目を入力し、[確定]をクリックします。



[OK] をクリックします。 プログラム宛先が登録されます。

「ダイアル宛先(ファクス登録)」を選択した場合	
登録 No.	登録番号を入力します。
登録名	登録名を入力します(半角 24 文字以内)。
宛先表から選択	
ダイレクト入力	<ul> <li>宛先を直接入力します。入力は以下の項目を入力します。</li> <li>宛先(ファクス番号)(38 桁以内)</li> <li>回線指定</li> <li>V34 オフ</li> <li>ECM オフ</li> <li>海外通信</li> <li>宛先確認送信</li> </ul>
解像度	解像度を選択します。
ファイル形式	ファイル形式を選択します。
片面/両面	片面/両面/表紙 + 両面を選択します。
原稿画質	文字、写真など原稿の画質を選択します。
連続読み設定	する/しないを選択します。
濃度	濃度を選択します。
下地調整	下地の濃さを調整します。
読込みサイズ	原稿サイズ(自動/定型サイズ)を選択します。
通紙方向	出力用紙の方向を指定します。
タイマー通信	タイマー送信の ON/OFF を指定します。ON を指定した場合は、送信時刻を設定します。
パスワード送信	パスワード送信の ON/OFF を指定します。 ON を指定した場合は、パスワードを入力し ます。
Fコード	F コードの ON/OFF を指定します。ON を指 定した場合は SUB アドレスとパスワードを入 力します。(半角 20 文字以内)
両面とじ方向	原稿とじ位置を選択します。
特殊原稿	混載原稿 /Z 折れ原稿 / 長尺原稿を指定できます。
枠消し	原稿の周囲の消去幅を指定します。
スタンプ	済みスタンプの ON/OFF を設定します。



回線指定は、2回線使用時 に表示されます。

「E-mail 宛先(ファクス登録)」を選択した場合	
登録 No.	登録番号を入力します。
登録名	登録名を入力します(半角 24 文字以内)。
宛先表から選択	をクリックして一覧画面から宛先を選択すると、短縮番号が表示されます。
ダイレクト入力	宛先の E-Mail アドレスを直接入力します(半 角 320 文字以内)。
解像度	解像度を選択します。
ファイル形式	ファイル形式を選択します。
タイトル	タイトルを指定します。[指定なし] を選択した場合は、デフォルトのタイトルを使用します。
本文	本文を指定します。
片面/両面	片面/両面/表紙 + 両面から選択します。
原稿画質	文字、写真など原稿の画質を選択します。
連続読み設定	する / しないを選択します。
濃度	濃度を選択します。
下地調整	下地の濃さを調整します。
読込みサイズ	原稿サイズ(自動/定型サイズ)を選択しま す。
通紙方向	出力用紙の方向を指定します。
ファイル名	ファイル名を入力します(半角 30 文字以内)。
両面とじ方向	原稿とじ位置を選択します。
特殊原稿	混載原稿 /Z 折れ原稿 / 長尺原稿を指定できます。
枠消し	原稿の周囲の消去幅を指定します。
スタンプ	済みスタンプの ON/OFF を設定します。

# ひとこと

タイトル、本文の内容は

できます。

$\mathbf{a}$	

「ボックス宛先(ファクス登録)」を選択した場合		
登録 No.	登録番号を入力します。	
登録名	登録名を入力します(半角 24 文字以内)。	
宛先表から選択		
ダイレクト入力	宛先ボックス番号を直接入力します(入力範囲: 1-999999999)。	
解像度	解像度を選択します。	
ファイル形式	ファイル形式を選択します。	
片面 / 両面	片面/両面/表紙 + 両面から選択します。	
原稿画質	文字、写真など原稿の画質を選択します。	
連続読み設定	する / しないを選択します。	
濃度	濃度を選択します。	
下地調整	下地の濃さを調整します。	
読込みサイズ	原稿サイズ(自動/定型サイズ)を選択しま す	
通紙方向	出力用紙の方向を指定します。	
E-Mail 通知	ファイルのアップロード先を指定したアドレ スへ通知できます。	
宛先	をクリックして、通知先アドレスを選択します。	
ファイル名	ファイル名を入力します(半角 30 文字以内)。	
両面とじ方向	原稿とじ位置を選択します。	
特殊原稿	混載原稿 /Z 折れ原稿 / 長尺原稿を指定できます。	
枠消し	原稿の周囲の消去幅を指定します。	
スタンプ	済みスタンプの ON/OFF を設定します。	

「グループ宛先(ファイ	クス登録)」を選択した場合
登録 No.	登録番号を入力します。
登録名	登録名を入力します (半角 24 文字以内)。
グループ宛先	グループ番号を表示します。
解像度	解像度を選択します。
ファイル形式	ファイル形式を選択します。
タイトル	タイトルを指定します。[指定なし] を選択した場合は、デフォルトのタイトルを使用します。
本文	本文を指定します。
片面/両面	片面/両面/表紙 + 両面から選択します。
原稿画質	文字、写真など原稿の画質を選択します。
連続読み設定	する / しないを選択します。
濃度	濃度を選択します。
下地調整	調整下地の濃さを調整します。
読込みサイズ	原稿サイズ(自動/定型サイズ)を選択しま す。
通紙方向	出力用紙の方向を指定します。
E-Mail 通知	ファイルのアップロード先を指定したアドレ スへ通知できます。
宛先	をクリックして、通知先アドレスを選択します。
ファイル名	ファイル名を入力します(半角 30 文字以内)。
タイマー通信	タイマー送信の ON/OFF を指定します。ON を指定した場合は、送信時刻を設定します。
パスワード送信	パスワード送信の ON/OFF を指定します。 ON を指定した場合は、パスワードを入力し ます。
Fコード	F コードの有効/無効を指定します。ON を指定した場合は SUB アドレスとパスワードを入力します。(半角 20 文字以内)
両面とじ方向	原稿とじ位置を選択します。
特殊原稿	混載原稿 /Z 折れ原稿 / 長尺原稿を指定できます。
枠消し	原稿の周囲の消去幅を指定します。
スタンプ	済みスタンプの ON/OFF を設定します。

#### ひとこと

タイトル、本文の内容は できます。

-51


「宛先指定なし(ファクス登録)」を選択した場合	
登録 No.	登録番号を入力します。
登録名	登録名を入力します(半角 24 文字以内)。
解像度	解像度を選択します。
ファイル形式	ファイル形式を選択します。
片面/両面	片面/両面/表紙 + 両面から選択します。
原稿画質	文字、写真など原稿の画質を選択します。
連続読み設定	する / しないを選択します。
濃度	濃度を選択します。
下地調整	下地の濃さを調整します。
読込みサイズ	原稿サイズ(自動/定型サイズ)を選択しま す。
通紙方向	出力用紙の方向を指定します。
タイマー通信	タイマー送信の ON/OFF を指定します。ON を指定した場合は、送信時刻を設定します。
パスワード通信	パスワード送信の ON/OFF を指定します。 ON を指定した場合は、パスワードを入力し ます。
Fコード	F コードの有効/無効を指定します。ON を指定した場合は SUB アドレスとパスワードを入力します。(半角 20 文字以内)
両面とじ方向	原稿とじ位置を選択します。
特殊原稿	混載原稿 /Z 折れ原稿 / 長尺原稿を指定できます。
枠消し	原稿の周囲の消去幅を指定します。
スタンプ	済みスタンプの ON/OFF を設定します。

PageScope Web Connection から親展ボックスの登録およびボックスを開いて内容を確認することができます。

#### ■ 親展ボックスを登録する

「ボックス」タブをクリックして「ボックス作成」を選択します。

2 [共有ボックス]を選択して [次へ] をクリックします。



必要な項目を入力し、[確定]をクリックします。



# 参照

ボックスについて、くわしくは「ユーザーズガイド (ボックス機能編)」をごらんください。






# [OK] をクリックします。

ボックス No.	ボックス No. を入力します。
ボックス名	ボックス名を半角で 20 文字(全角で 10 文字)ま でで設定します。
	C CIXIC C S 9 o
ボックスパス ワード	ボックス内の文書を閲覧するためのボックスパス ワードを入力します。
ボックスパス ワードの再入力	ボックスパスワードの確認用に再入力します。
検索文字	ボックス検索用の検索文字を選択します。
常用	検索文字を常用として設定します。
ボックスタイプ	ユーザ認証機能が有効の場合は、ボックスのタイ プを [共有] または [個人] から選択します。
ボックス内ド キュメント削除 時間	ボックス内のドキュメントを自動削除する時間を 設定します。
親展受信	親展受信機能を ON に設定します。
通信パスワード	親展受信時の通信パスワード (8 桁以内の 0 ~ 9、 *、#) を入力します。
通信パスワード の再入力	通信パスワードの確認用に再入力します。

#### ■ 親展ボックスを開く

- [ボックス] タブをクリックして [ボックスを開く] を 選択します。
- [共有ボックス]を選択して [次へ] をクリックします。



表示したいボックスのボックス No. を入力し、必要に応じてボックスパスワードを入力し、[OK] をクリックします。







#### ボックスの内容を確認します。




ボックス設定	ボックスの属性を編集します。
ボックス削除	ボックスを削除します。
<b>(4)</b>	ドキュメントの詳細情報を表示します。
<u></u>	ドキュメントをダウンロードします。
Î	ドキュメントを削除します。
<u> </u>	ドキュメントの名称を変更します。
*	ドキュメントを別のボックスへ移動またはコピー します。

# 13.7 掲示板ボックス

PageScope Web Connection から掲示板ボックスの登録およびボックスを開いて内容を確認することができます。

## ■ 掲示板ボックスを登録する

- 「ボックス」タブをクリックして「ボックス作成」を選択します。



必要な項目を入力し、[確定]をクリックします。






# [OK] をクリックします。


ボックス No.	ボックス No. を入力します。
ボックス名	ボックス名を半角で 20 文字(全角で 10 文字)ま でで設定します。
ボックスパス ワード	ボックス内の文書を閲覧するためのボックスパス ワードを入力します。
ボックスパス ワードの再入力	ボックスパスワードの確認用に再入力します。
ボックスタイプ	ユーザ認証機能が有効の場合は、ボックスのタイ プを[共有]または[個人]から選択します。
ボックス内ド キュメント削除 時間	ボックス内のドキュメントを自動削除する時間を 設定します。

#### ■ 掲示板ボックスを開く

- [ボックス] タブをクリックして [ボックスを開く] を 選択します。
- [掲示板ボックス]を選択して[次へ]をクリックします。




表示したいボックスのボックス No. を入力し、必要に応じてボックスパスワードを入力し、[OK] をクリックします。





#### ボックスの内容を確認します。




ボックス設定	ボックスの属性を編集します。
ボックス削除	ボックスを削除します。
<b>(4)</b>	ドキュメントの詳細情報を表示します。
Î	ドキュメントを削除します。

# 13.8 中継ボックス


PageScope Web Connection から中継ボックスの登録およびボックスを開いて内容を確認することができます。

#### ■ 中継ボックスを登録する

- 「ボックス」タブをクリックして「ボックス作成」を選択します。
- 【タフログログログ [中継ボックス] を選択して [次へ] をクリックします。



必要な項目を入力し、「確定」をクリックします。






# [OK] をクリックします。


ボックス No.	ボックス No. を入力します。
ボックス名	ボックス名を半角で 20 文字(全角で 10 文字)ま でで設定します。
中継宛先	<b>ែ</b> をクリックして、中継配信先にするグループ を指定します。
中継パスワード	中継ボックスのパスワードを入力します。
中継パスワード の再入力	中継パスワードの確認用に再入力します。

#### ■ 中継ボックスを開く

- [ボックス] タブをクリックして [ボックスを開く] を 選択します。
- [中継ボックス]を選択して [次へ] をクリックします。




表示したいボックスのボックス No. を入力し、中継パスワードを入力し、「OK」をクリックします。






#### [ボックス設定] をクリックします。



**5** ボックスの内容を確認します。



6

中継パスワードを変更する場合は、[中継パスワードを変更する] チェックボックスを ON にして、[現在の中継パスワード] を入力して、[新しい中継パスワード] を入力します。



確認のために[新しい中継パスワードの再入力]に新 しいパスワードを再入力して[確定]をクリックしま す。




[OK] をクリックします。

PageScope Web Connection からポーリング送信ボックスを開いて内容を確認することができます。

#### ■ ポーリング送信ボックスを開く

- [ボックス] タブをクリックして [ボックスを開く] を 選択します。
- 【ポーリング送信ボックス】を選択して[次へ]をク リックします。



3 ボックスの内容を確認します。




13

<u> </u>	ドキュメントの詳細情報を表示します。
	ドキュメントを削除します。


PageScope Web Connection から強制メモリ受信ボックスを開いて内容を確認することができます。

## ■ 強制メモリ受信ボックスを開く

- 「ボックス」タブをクリックして「ボックスを開く」を 選択します。
- 【タイプ [強制メモリ受信ボックス]を選択して [次へ] をクリックします。



必要に応じてパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



13



#### ボックスの内容を確認します。



<b>(4)</b>	ドキュメントの詳細情報を表示します。
<u></u>	ドキュメントをダウンロードします。
Î	ドキュメントを削除します。

# 第 14 章 付録

困ったときの対処、文字の入力方法について説明します。またファクスで使用する 用語の解説を記載していますので、必要に応じてお読みください。

14.1 こんなときには	14-2
14.2 文字を入力するには	
14.3 入力文字一覧	14-10
14.4 ファクス用語集	14-12

## ■ ファクス情報サービスを利用する

ファクス情報サービスを利用するときの基本的な操作を説明します。

- ファクス画面の [オフフック] を押し、ファクス情報
  サービスの電話番号を指定します。
  サービスに接続するとアナウンスが聞こえます。
- サービスの案内に従って、必要なサービスコードを指 定します。
- [受信]を押し、サービスの案内に従って画面の【スタート】を押します。

受信が開始されます。

○ 操作パネルの【スタート】を押した場合は、確認画 面が表示されます。[はい]を押すと受信が開始さ れます。



- 契約内容や詳しい操作方法については、ご利用になるファクス情報サービスの提供元にお問い合わせください。
- ・ 必要に応じ、回線モニター音レベルを調整モニておきます。回線モニタの部をできます。 (1 工場で調整 出荷時は 16 に設定情報 出荷時は 16 に設定情報 サービスの音声がくするを引きないことをお薦めによっ。



ダイアル (パルス) 回線をお使いの場合は、パルスをトーンに切り替える必要があります。サービスコードを入力する前に、[トーン] または (※) を押し、トーンを送出できる状態にしてください。



ADF、または原稿ガラスに原稿がセットされている場合は、着信しても[受信]は反転表示しません。この場合は、[受信]を押して反転表示させてください。

#### ■ メモリへの蓄積枚数について

本機にはオプションで 40 GB のハードディスクが用意されています。

オプションのハードディスクをインストールすると、ファクス 画像をハードディスク中の 30GB の領域に保存することができ ます。

ハードディスクには、各機能(コピー、プリント、スキャン、ボックス、ファクス)から保存 / 受信した原稿を A4 判 700 文字程度の当社標準原稿を、9000 枚程度蓄積することができます。

ハードディスクが装着されていない場合、画像メモリ容量は 32MB で、蓄積枚数は約 2000 枚です。

オプションのハードディスクについては、サービス管理店にお問い合わせください。



原稿の読み込み中に、メモリがいっぱいになりオーバーフローすることがあ中ます。この場合は、途中まで読み込んだ原稿を送信するか、もう一度最初から送信するかを選択することができます。

14

## 14.2 文字を入力するには

短縮宛先やプログラム宛先の登録などで名前を入力するときに表示される、文字入力画面の操作について手順を説明します。 数字を入力するときはテンキーから直接入力もできます。 文字入力画面には以下のような種類があります。

例

パスワード入力画面:



#### 不定形紙名称変更画面:



ここでは、文字入力の方法を不定形紙名称変更画面で説明します。

#### ひとこと

ユーザ名、プログラム名、BOX 名、グループ名、アドレス帳に「¥」や「~」を使用した場合、PC から参照すると文字化けをおこすことがあります。

#### ■ 英数字を入力する

1

表示されているキーボードから、入力する文字のキー を押します。

- 大文字、記号を入力する場合は、[Shift] を押します。
- 全角の英数字を入力する場合は [全角] を押します。
- 数字はテンキーからでも入力できます。

文字ボックスに入力した文字が表示されます。



#### ■ ひらがなを入力する

0

[日本語]を押します。

2

表示されているキーボードから、入力する文字のキー を押します。

○ 濁音(「がぎぐげご」など)や半濁音(「ぱぴぷぺぽ」)、拗音(「きゃきゅきょ」など)を入力する場合は、[他かな]を押します。



[無変換]を押します。

文字ボックスに入力した文字が表示されます。

# 詳し、説明します

- 入力した文字や数字を修正する場合は、[←]、[→]で修正する文字にカーソルを合わせ、[削除]を押し、文字や数字を入力します。
- 入力した文字を全て取消 す場合は、【クリア】を押 します。

#### ひとこと

[キャンセル] を押すと設定 は変更されません。



- 入力した文字や数字を修正する場合は、[←]、[→]で修正する文字にカーソルを合わせ、[削除]を押し、文字や数字を入力します。
- 入力した文字を全て取消 す場合は、【クリア】を押 します。

14

#### ひとこと

[キャンセル] を押すと設定 は変更されません。

#### ■ カタカナを入力する

0

[日本語]を押します。

2

[カタカナ] を押します。

3

表示されているキーボードから、入力する文字のキー を押します。

- 濁音(「ガギグゲゴ」など)や半濁音(「パピプペポ」)、拗音(「キャキュキョ」など)を入力する場合は、[他カナ]を押します。
- 半角のカタカナを入力する場合は [半角] を押します。

文字ボックスに入力した文字が表示されます。



# 詳し、説明します

- 入力した文字や数字を修正する場合は、[←]、
  [→] で修正する文字にカーソルを合わせ、[削除] を押し、文字や数字を入力します。
- 入力した文字を全て取消 す場合は、【クリア】を押 します。

#### ひとこと

[キャンセル] を押すと設定 は変更されません。

### ■ 漢字を入力する

0

[日本語]を押します。

2

表示されているキーボードから、入力する文字のキー を押します。

○ 濁音(「がぎぐげご」など)や半濁音(「ぱぴぷぺぽ」)、拗音(「きゃきゅきょ」など)を入力する場合は、[他かな]を押します。



- 3 [変換]を押します。 変換候補選択画面が表示されます。
- 表示された候補の中から入力したい漢字のキーを押します。





- 熟語単位で変換できます。
- 入力した文字が、変換の対象になります。
- 変換を中止するときは、 [キャンセル]を押します。

14



[OK] を押します。

文字ボックスに確定した文字が表示されます。

# 詳しく説明します

候補が 12 個以上ある場合 に、[◆] または [◆] の キーが現れます。

- [ **●** ] を押すと前候補が 表示されます。
- [ **●** ] を押すと次候補が 表示されます。

# 詳しく説明します

- 入力した文字や数字を修正する場合は、[←]、[→]で修正する文字にカーソルを合わせ、[削除]を押し、文字や数字を入力します。
- 入力した文字を全て取消 す場合は、【クリア】を押 します。

### ひとこと

[キャンセル] を押すと設定 は変更されません。

## ■ 文字コードで入力する

16 進数(1  $\sim$  0、A  $\sim$  F の組合わせ)の文字コードで、文字や記号を入力します。



[文字コード入力] を押します。

2

表示されているキーボードから、文字コードを入力し、 [入力] を押します。



文字コードにしたがって、文字ボックスに文字が表示されます。




- 入力した文字や数字を修正する場合は、[←]、

   一〕で修正する文字にカーソルを合わせ、[削除]を押し、文字や数字を入力します。
- 入力した文字を全て取消 す場合は、【クリア】を押 します。
- 設定する項目によって、 使用できない文字コード があります。

### ひとこと

[キャンセル]を押すと設定は変更されません。

### 入力画面



ひらがな	あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんがぎぐげござじずぜぞだぢつでどばびぶべぼばびぶべぼ
カタカナ(全角)	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへホマミム メモヤユヨラリルレロワヲンガギグゲゴザジズゼゾダヂツデドバビブベボ バビブベボヴ アイウェオヤユヨワッ -
カタカナ(半角)	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへ赤マミムメモヤユヨラリルルロワヲン アイウエオヤユヨツ -^^
英数字/記号 (全角)	ABCDEFGH   JKLMNOPQRSTUWXYZabcdefghi   klmnopqrstuwxyz
英数字/記号	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz £   2x-2 !"#\$%&'()+,/\:;<=>?@[]^_`{ }-*0123456789

## 14.4 ファクス用語集

ファクス通信で一般に使われる用語について説明します。

本機で搭載されていない機能の用語についても説明されている場合があります。

	用語	説明
記号・アルファベット	2in1	2枚の原稿を1枚の用紙に集約し、見開きの状態に して送信する機能のことです。
	bps	bit per second の略です。 データ伝送の単位で、1 秒間に送るデータ量を表します。
	ECM	(Error Correction Mode: 誤り訂正方式) G3 通信の誤り再送方式です。相手に正しくデータ が送られたかどうかを確認し、正しく送られていな い場合はそのデータを再送しながら通信します。相 手側が ECM モードをもっていれば、本機では ECM オフを指定しない限り、ECM で通信されます。
	Fコード	ITU-T (国際電気通信連合)で標準化された T.30 * のサブアドレスの使い方について、日本通信機工業会が定めた通信手順のことです。Fコード機能をもつファクス間の通信では、メーカーが異なる場合も、Fコードを使用したいろいろな機能を利用することができます。本機では、掲示板、中継依頼、親展通信、パスワード送信でFコードを使っています。(*通信の規格のことです)
	G3	ITU-T (国際電気通信連合) が標準化したファクス の通信モードのひとつです。通信モードには、G3、G4 があります。G3 は、現在最も多く使われている モードです。
	LDAP	Lightweight Directory Access Protocol の略。インターネットやイントラネットなどの TCP/IP ネットワークで、ネットワークを利用するユーザのメールアドレスや、環境に関する情報を管理できるデータベースにアクセスするためのプロトコルのこと。
	РВ	プッシュ回線のことです。
	Super G3 (SG3)	ITU-T V.34 に準拠した G3 通信のモードです。通常の G3 通信より高速(最高 33,400bps)で通信することができます。
	V34	スーパー G3 のファクス通信時に使われる通信方式 のことです。相手機又は自社機が内線交換機経由で 回線に接続されているなどの場合、回線の状況に よっては、スーパー G3 モードで通信できない場合 があります。このような場合は、V34 オフを選択することによって、スーパー G3 モードをオフにして 送信することをおすすめします。
	Ζ 折れ原稿	折り目がついているために原稿サイズを正しく検知できない原稿の場合に、いったん原稿サイズを確定してから原稿を読み込み送信する機能のことです。この機能は、原稿を ADF で読み込む場合にだけ使用できます。

	用語	説明
あ行	一括送信	宛先、送信時刻、メモリ送信や解像度などの送信条件が同じ文書がメモリに蓄積されると、指定した時刻にひとつの文書として自動的に送信されることです。
か行	海外通信	国外の相手と通信をすることです。海外通信モードに設定すると、ゆっくりとしたスピードで通信します。国内でも、通信状態の悪いところへ通信するときは、海外通信モードに設定しておくと、確実に通信することができます。
	解像度	原稿を読み取る細かさのことです。解像度の数値が 大きいほど、画質は細かくなり、送信にかかる時間 (電送時間) が長くかかります。必要に応じた解像 度を選択してください。
	加入回線	日本電信電話株式会社(NTT)グループが提供している公衆電話回線のことです。
	強制メモリ受信	受信した文書をメモリに蓄積し、必要に応じてプリ ントする機能のことです。
	クイックメモリ送信	原稿を1ページ読み取ると同時にファクス送信を始める方法のことです。原稿の枚数が多い場合にもメモリオーバーすることなく送信する機能のことです。
	グループ	複数の短縮 No. をグループ化しておくことです。同じ宛先に順次同報や順次ポーリング受信をすることが多い場合に便利です。
	掲示板	閲覧したい文書を掲示したり、ポーリング送信した い文書を蓄積しておく機能のことです。
	原稿枚数	原稿の総ページ数を付けて送信することで、クイックメモリ送信の場合に使います。原稿が正しく届いたかを確認するのに便利です(メモリ送信の場合は、自動的に総ページ数が付けられます)。
	混載原稿	サイズの異なる原稿をセットし、それぞれの原稿サ イズを検知して送信する機能のことです。

	用語	説明
さ行	再送信	メモリに保存されている送信できなかった文書を選択して、同じ宛先か、または宛先を変更してもう一度送信する機能のことです。
	下地調整	原稿の背景色の濃さを調整して送信する機能のこと です。
	シャープネス	文字のエッジを強調して送信する機能のことです。
	主走査	原稿を読み取るときの横方向のことです。
	初期値	工場出荷時に、あらかじめ設定されている値のことをいいます。初期値のいくつかは、設定メニューで変更することができます。お使いの状況に合わせ、よく使う値を初期値に設定しておくと便利です。
	親展通信	特定の人にだけ見せたい原稿を送受信する機能です。親展送信した原稿は、受信側の親展ボックスに蓄積され、受信時には印刷されません。親展ボックスの暗証番号を入力するなどの操作をすると、受信した文書が印刷されます。
	手動送信	相手側の状態を確認しながら送信する場合の操作です。
	送信予約	送信中やプリント中に、次の送信を予約する機能の ことです。

説明

PB (プッシュ式回線)、10PPS (ダイアル式回線 / 10PPS)、20PPS (ダイアル式回線 /20PPS) の3

用紙切れなどで、受信文書をプリントできない状態 のとき、自動的に受信文書をメモリに蓄積する機能 です。用紙補給などの処置をすると、代行蓄積文書

種類があります。

が印刷されます。

		20 Hamil C 40 8 9 0
	代行転送	操作パネルの設定確認ボタンを使い、出力待ちの受信原稿を手動で転送する機能のことです。代行転送は、ファクス画面が表示されているとき、紙なし、または紙づまりで動作が中断しているときに設定します。
	タイマー通信	指定した時刻に通信する機能のことです。深夜や早朝などの電話料金割引時間を利用して通信すると経済的です。
	短縮 / アドレス	頻繁に送信する宛先のファクス番号を登録しておく機能のひとつです。短縮 / アドレスを登録するときに、宛先名と検索文字を登録しておくと、短縮選択の検索文字を利用して宛先を指定することもできます。
	着信	ファクスに電話がかかってきた状態をさします。
	着信拒否番号	着信拒否したい相手の電話番号を予め登録し、迷惑ファクスを受信しないようにする機能のことです。登録されている電話番号と着信電話番号が一致した場合、[着信拒否] とメッセージを表示し受信されません。
	中継配信局	中継指示局からの中継依頼を受けて、中継配信先に 同報をするファクスのことです。本機には、中継配 信の機能はありません。
	中継指示局	中継同報の指示をするファクスのことです。
	中継同報	他のファクス(中継配信局と呼びます)を経由して、同報送信をする機能のことです。同報先が遠隔地に複数ある場合、同報先のひとつを中継局に設定し、中継局から同報送信をすることで、全体の通信料金を削減することができます。
	長尺原稿	A3 サイズ(420 mm)より長い、長尺サイズの原稿を送信する機能のことです。長い原稿を送信したい場合は、長尺原稿を指定することにより送信することができます。
	電送時間	ファクスを送る時間のことです。解像度が高く、用 紙サイズが大きいほど、電送時間が長くかかりま す。
	伝送速度	ファクスではモデムの伝送速度のことをいいます。 本機では、33,600bps などの高速な伝送速度で通信 できます。海外通信モードに設定しておくと、 7200bps や 4800bps のノイズに強い伝送速度で通 信します。

ことです。

用語

ダイアル方式

代行蓄積文書

同報

た行

ひとつの原稿を1回の操作で複数の相手に送信する

	用語	説明
は行	パスワード送信	パスワードをつけて送信する機能のことです。相手機が閉域受信を設定している場合、送信側からは閉域受信パスワードと同じパスワードを送る必要があります。
	発信	電話をかけることをさします。ファクスでは、原稿 を送信したり、ポーリングをするためにダイアルす ることです。
	発信元名	漢字、英数カナで表す自局の名称のことです。受信側で、送信原稿の先端に発信元印字の一部として記録されます。
	発信元記録	ファクス送信をしたときに、受信側の記録紙の先端 に印刷される、送信日時、名前、電話番号、ページ 番号などのことです。
	ファクス ID	ファクス通信をするときに、お互いを確認するため の識別コードのことです。通常は、ファクスの電話 番号を登録します。
	副走査	原稿を読み取るときの縦方向のことです。
	プログラム	頻繁に送受信する宛先のファクス番号や、定型で使う送信の操作手順などを登録しておく機能のことです。プログラム選択のプログラムキーを押すだけで、宛先を指定したり、自動的に機能を設定して通信することができます。
	ポーズ	間隔をあけてダイアルすることです。本機ではポーズを1回押すと、1秒の間隔をあけることができます。
	ポーリング	相手側にセットされているか、またはメモリに蓄積 されている原稿を、受信側からの操作で送信させる 機能です。
ま行	メモリ	データをいったん蓄積しておく場所です。通信の指示をするときや、代行文書を蓄積するときに使われます。
	メモリオーバーフロー	読み込んだ原稿や代行文書を蓄積しているときに、 ファクス画像メモリが一杯になった状態をいいま す。
	メモリ送信	原稿を読み取り、メモリに蓄積してからファクス送信を始める方法のことです。メモリ送信を使用すると、発信元記録のページ数に自動的に総ページ数が付けられ、送信結果レポートに送信文書の1ページ目の画像が記載されます。ただし、原稿のページ数が多い場合や、原稿の画質が細密なために情報量が多い場合はメモリオーバーすることがあります。
や行	読み込み	原稿を光学的に走査して、画像データに変換して取 り込むことです。
	読込みサイズ	原稿を読み込むサイズを指定して送信する機能のことです。受信側の用紙幅が送信原稿より小さい場合、通常は縮小して記録されます。縮小したくない場合に、原稿サイズを受信側の用紙サイズに指定すると、原寸で送信することができます。

	用語	説明
ら行	リダイアル	相手機が、話中のときなどに、時間をあけて再びダイアルをすることです。 手動でリダイアルする方法と、自動的にリダイアル される自動リダイアルがあります。
	両面とじ方向	ADF を使って両面原稿を送信する場合に原稿の綴じ位置を設定する機能です。両面原稿の綴じ位置には、原稿の上側(または下側)に綴じ位置がある上下綴じと、原稿の左(または右側)に綴じ位置がある左右綴じがあり、原稿の裏面の上下関係が異なります。
	リモート受信	外部電話からリモート受信番号を使って受信の指示 をする機能のことです。
わ行	枠消し	ADF を開いたまま原稿を読み取ったり、冊子になっている原稿を読み込むときなどに、上下左右に写る黒い影を消して送信する機能のことです。

# 第 **15**章 索引

15.1	使用別索引	15-2
15.2	項目別索引	15-7

# 15.1 使用別索引

 ■ あ行		
宛先を指定する		
宛先を 1 か所だけ	指定する	2-21
リダイアル選択		2-29
複数の宛先を指定	する (順次同報送信または同報送信)	2-27
 ■ か行		
解除して送る		
ECM モードを解	余して送る(ECM オフ)	7-41
スーパー G3 モー	ドを解除して送る(V34 オフ)	7-43
確認する		
宛先を確認 / 削除	するには	2-28
設定状態を確認す	·ā	2-16
送信予約ジョブを	確認する	2-41
通信結果を確認す	·a	2-42
記録する		
	とき	
	·	
	うに縮小して記録するとき	3-11
グループ		
	除する	
	録する	
	更する	10-18
掲示板		
	録する	
	『一リング受信する	9-9
原稿にあわせて送る	7 (4)	
	:る(枠消し)	
	イズを指定して送る (読込みサイズ)	
	稿を一度の操作で送る(混載原稿)	
両面原稿の綴じ付	·置を指定する(両面とじ方向)	7-15

原稿をセットする	
ADF/ 原稿ガラスの両方を使って原稿を送るには	2-10
ADF に原稿をセットする	2-6
原稿ガラスで複数枚の原稿を送るには	2-8
原稿ガラスに原稿をセットする	2-7
原稿をセットする	2-6
サービス	
「サービスに連絡してください」と表示されたら(サービスコール)	5-6
ファクス情報サービスを利用する	14-2
親展通信	
親展受信した文書を削除する	8-4
親展受信した文書をプリントする	8-3
親展送信をする	7-35
親展通信のしくみ	10-51
親展ボックスを設定する	10-46
設定しておく	
機能設定	11-34
構内交換機に関する機能を設定する(PBX 接続設定)	11-57
送信や受信方法を設定する(送信 / 受信設定)	11-31
発信 / 着信方法を設定する(回線パラメータ設定)	11-28
発信元 / 受信情報の付けかたを設定する(発信元 / 受信情報)	11-26
発信元名とファクス ID を登録する(発信元 / ファクス ID 登録)	11-24
ファクス画面の初期状態を設定する(ファクス設定)	11-14
外部電話から受信の指示をする(リモート受信)	8-2
レポートのプリント方法を設定する(レポート出力設定)	11-59
短縮	
短縮 / アドレス	1-6
短縮宛先に E-Mail 宛先を登録する	10-7
短縮宛先にファクス番号を登録する	10-3
短縮宛先にボックス宛先を登録する	10-10
短縮宛先を削除する	10-14
短縮宛先を変更する	10-13

着信:	拒否番号	
	着信拒否宛先を削除するには	10-45
	着信拒否宛先を登録するには	10-42
	着信拒否宛先を変更するには	10-44
中継[	司報	
	中継先を指定して送る(F コード送信)	7-38
中止	する	
	通信中に中止する	2-38
	予約ジョブを取り消す	2-39
でき	ない	
	エラーメッセージが表示された	5-5
	原稿サイズが検知できないときは	2-30
	受信できない	5-3
	受信できないとき	3-8
	送信できない	5-2
	送信できないときは	2-31
	メモリオーバーしたときは	2-30
電話		
	電話を受ける	4-3
	電話をかける	4-2
動作		
	原稿読み込み中の動作	2-30
	 な行	
名前。	とはたらきを確認する	
		1-3
	ファクス機能で表示される画面	1-13

## ■ は行 ファクスを送る 相手側の状態を確認しながら送信する (手動送信).......2-37 宛先を指定する.......2-21 海外に送る(海外通信モード)......2-47 時刻を指定して通信する(タイマー通信)......2-45 親展受信した文書を利用する.......8-3 ファクスを受ける いろいろな受信モード......3-2 自動受信(TEL/FAX 自動切換えモード).......3-2 受信文書のプリントを禁止する(強制メモリ受信)......8-5 プログラム プログラム......1-10 プログラム宛先を削除する......10-24 プログラム宛先を登録する......10-20 ポーリング 受信側からの指示で送信させる(ポーリング受信)......9-5 文書を指定してポーリングする (掲示板)......9-7 ポーリング原稿を準備する(ポーリング送信)......9-2 ■ ま行 メモリ

メモリオーバーしたときは.......2-30 メモリへの蓄積枚数について.......14-3

文字		
英数字を入力す	ナる	14-5
カタカナを入力	りする	14-6
漢字を入力する	3	14-7
ひらがなを入力	りする	14-5
文字コードでみ	入力する	14-8
■ や行		
予約する		
送信を予約する	3	2-35
■ ら行		
リスト		
グループ宛先り	Jスト	12-36
設定値リスト.		12-45
タイトル / 本文	<b>にリスト</b>	12-42
短縮宛先リスト	<b></b>	12-33
プログラム宛先	<b>もリスト</b>	12-39
レポート/リス	ストの種類	12-2
レポート		
掲示板送信結果	果レポート	12-26
順次ポーリング	ブ受信結果レポート	12-17
順次ポーリング	ブ受信予約レポート	12-23
親展受信レポー	- <b>-</b>	12-24
送信結果レポー	- <b>-</b>	12-9
通信管理レポー	- <b>-</b>	12-5
通信予約レポー	- F	12-19
同報送信結果し	ノポート	12-15
同報送信予約し	ノポート	12-21
ポーリング受信	言結果レポート	12-13
ポーリング送信	 言結果レポート	12-11
	 言予約レポート	
レポート/リス	ストの種類	12-2

## 15.2項目別索引

ADF	A2-6, 2-10	片面 片面 / 両面 管理者設定画面	2-14
	E	き	
E-Mail 宛先 E-Mail 設定 E-Mail のタイトルを登		機能 ON/OFF 設定 機密文書ボックス 強制メモリ受信 強制メモリ受信設定 強制メモリ受信ボックス	1-18 1-16, 8-5, 10-58 11-39
	L	<	
LDAP 検索	P 2-24	グループグループ宛先を登録する	1-13, 2-27 10-15
PageScope Web Conne	ection 13-2	け	
PC-FAX 受信	11-57 1-16, 1-20 11-49	掲示板 掲示板ボックス 原稿画質	1-18 2-13
	Т	原稿サイズ	2-30
	ード3-5 11-53	原稿をセットする 検索文字	
	V	\$	
V34 オフ	V 7-43	サービスコール 再送信	2-34
V34オフ	•	サービスコール	2-34
宛先確認	7-43 あ 2-28	サービスコール 再送信 サブエリア し	2-34 1-14
宛先確認	7-43 あ	サービスコール 再送信 サブエリア し システムボックス 下地調整	2-34 1-14 1-18 7-21
宛先確認 宛先を指定する	あ 	サービスコール 再送信 サブエリア し システムボックス	2-34 1-14 1-18 7-21 1-17
宛先確認 宛先を指定する	あ 2-28 2-21	サービスコール 再送信 サブエリア し システムボックス 下地調整 指定ボックス	2-34 1-14 1-18 7-21 1-17 3-4 3-11, 8-8
宛先確認 宛先を指定する	あ 	サービスコール 再送信 サブエリア システムボックス ・システムボックス ・シス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-34 1-18 7-21 1-17 3-4 3-11, 8-8 3-17 5-3
宛先確認 宛先を指定する いろいろな受信モード	あ 2-28 2-21	サービスコール フコール シア送信 シスポックス シスカンス ・シスカン ・シスカン ・シスカン ・シスカン ・シスカン ・シスカン ・シスカン ・シスカン ・シスカン ・シスカン ・シ	2-34 1-18 7-21 1-17 3-4 3-11, 8-8 3-17 5-3 3-3
宛先確認 宛先を指定する いろいろな受信モード		サービスコール フコール シ下指自受けて シ下指自受受情情で受受情動動次に で受信に でした でした でした でした でした でした でした でした	2-34 1-14 1-18 7-21 1-17 3-4 3-11, 8-8 3-17 5-3 3-3 2-37
宛先確認	あ	サービスコール フコール シ下指自受けて シ下指自受受時情で受受所情で受信に での、	2-34 
宛先確認		サービ信 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2-34 1-14 
宛先確認 宛先を指定する いろいろな受信モード エラーメッセージ オフフック		サービ信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-34 1-14 
宛先確認		サービ信 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2-34 1-14 1-18 7-21 1-17 3-4 3-11, 8-8 3-17 5-3 2-37 2-37 2-27 6-2 11-18 1-13

設定メニューの操作について11-2, 13-2	ふ	
	ファイル形式	7-31
そ	ファクス設定	11-14
操作のながれ2-2	ファクス動作中画面	11-16
操作のなかれ2-2 操作パネル1-3	ファクス登録	10-2
	複数枚の原稿	
送信結果レポート画面2-5	部門認証	
送信 / 受信設定11-31	プログラム	
送信条件を設定する2-12	プログラム宛先	
送信できない5-2		
送信を中止する2-38		
送信を予約する2-35	^	
	閉域受信設定	11-41
<i>t</i> c		
ダイアルイン設定11-37	ほ	
タイマー通信2-45		
ダイレクト入力1-13, 2-25	ポーズ	2-26, 10-5
短縮2-26	ポーリング受信	
短縮 / アドレス2-23	ポーリング送信	9-2
短縮 / アドレス帳登録2-19	ポーリング送信用ボックス	
短縮宛先10-3	ボックス宛先	
短縮 / アドレス1-13	ボックスの種類	
,	ボックスを使ったファクス受信	1-16
5		
	め	
着信拒否宛先10-42	メモリオーバー	2 20
中継ボックス10-55	メモリ代行受信	
	<b>アレアIVII文店</b>	
つ	ф	
通信管理レポート12-5	•	
通信結果を確認する2-42	ユーザ設定画面	
通信設定	ユーザ認証	1-15
2 10 C 2 0, 7 1		
7	ょ	
•	読込みサイズ	7.05
転送ファクス設定11-43	読込設定	
	読込設定確認	
ع	机色双连框心	2-17
<del>-</del>		
同報送信2-27	Ŋ	
トーン2-25, 10-5	リスト	10.4
トラブルコード5-6	リダイアル	
$\sigma$	リモート受信	
Ø	両面	
濃度2-14	両面とじ方向	
	履歴リスト	2-42
は	7	
パスワード送信7-33	る	
スペラート送信	留守番電話	3-6
光信元 / 文信情報11-20 発信元 / ファクス ID 登録11-24		
光信ル/ ファクス ID 豆球11-24 発信元情報 2-49		

れ	
レポート	12-2
レポート出力設定	11-59
わ	
枠消し	7-18

## お問い合わせは

#### ■ 販売店連絡先

	《販売店 連絡先》
販売店名	
電話番号	
担当部門	
担当者	

### ■ 保守・操作・修理・サポートのお問い合わせ

この商品の保守・操作方法・修理・サポートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、サービス実施店にご連絡ください。

《保守・操作・修理・サポートのお	問い合わせ先》
T	
TEL	

## コニカミノルタ ビジネスソリューションス 株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 http://bj.konicaminolta.jp

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡ください。 お客様相談室電話番号 フリーダイヤル: 0120-510010 (受付時間:土、日、祝日を除く9:00~12:00 / 13:00~17:00) ● 本文には古紙配合率100%の再生紙を使用しています。





国内総販売元

コニカミノルタ ビジネスソリューションズ 株式会社

製造元

コニカミノルタ ビジネステクノロジーズ 株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号 丸の内センタービルディング